msi™

X79A-GD45 series

MS-7735 (v1.x) Mainboard

Asia version

G52-77351X2

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	2011/09

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://www.msi.com/service/download***
- Contact our technical staff at: ***http://support.msi.com***

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

廢電池請回收

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI 聲明

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta


CONTENTS

Copyright Notice ii
Trademarks ii
Revision History ii
Technical Support iii
Safety Instructions iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement iv
Battery Information v
Chemical Substances Information v
BSMI EMI 聲明 v
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement vi
English En-1
Mainboard Specifications En-2
Connectors Quick Guide En-4
Back Panel Quick Guide En-6
CPU (Central Processing Unit) En-8
Mounting Screw Holes En-12
Power Supply En-13
Memory En-14
Expansion Slots En-16
Internal Connectors En-17
Buttons En-25
Jumpers En-27
Switch En-28
LED Status Indicators En-29
BIOS Setup En-31
Software Information En-41
한국어 Kr-1
메인보드 사양 Kr-2
빠른 부품 설명서 Kr-4
후면 패널 Kr-6
CPU (중앙 처리 장치) Kr-8
장착 스크류 홀 Kr-12
전원 공급 장치 Kr-13
메모리 Kr-14
확장 슬롯 Kr-16
내장 커넥터 Kr-17
버튼 Kr-25
점퍼 Kr-27
스위치 Kr-28
상태 표시 LED Kr-29
BIOS Setup Kr-31
소프트웨어 정보 Kr-41

日本語 Jp-1
マザーボードの仕様 Jp-2
コネクタークイックガイド Jp-4
I/Oパネルクイックガイド Jp-6
CPUに関する注意事項 Jp-8
取付穴 Jp-12
電源 Jp-13
メモリ Jp-14
拡張スロット Jp-16
内部コネクター Jp-17
ボタン Jp-25
ジャンパ Jp-27
スイッチ Jp-28
状態表示LED Jp-29
BIOSの設定 Jp-31
ソフトウェアの情報 Jp-41

繁體中文 Tc-1
主機板規格 Tc-2
接頭快速指南 Tc-4
背板快速指南 Tc-6
CPU (中央處理器) Tc-8
裝機孔 Tc-12
電源供應器 Tc-13
記憶體 Tc-14
擴充插槽 Tc-16
內建接頭 Tc-17
按鈕 Tc-25
跳線 Tc-27
切換開關 Tc-28
LED 燈號說明 Tc-29
BIOS 設定 Tc-31
軟體訊息 Tc-41

简体中文 Sc-1
主板规格 Sc-2
组件快速指南 Sc-4
后置面板快速指南 Sc-6
CPU (中央处理器) Sc-8
螺丝孔 Sc-12
电源适配器 Sc-13
内存 Sc-14
扩展插槽 Sc-16
内部接口 Sc-17
按钮 Sc-25
跳线 Sc-27
开关 Sc-28
LED 状态说明 Sc-29
BIOS 设置 Sc-31
软件信息 Sc-41



English

X79A-GD45 Series

Mainboard Specifications

Processor Support

- 2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors in an LGA 2011 socket
  (For the latest information about CPU, please visit
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

- Intel® X79 chipset

Memory Support

- 4x DDR3 DIMMs support DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (64GB Max)
- Supports Quad-Channel mode, one DIMM per channel
  (*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit
  http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111E

IEEE 1394

- Integrated chip by VIA® VT6315N
- Supports 1x IEEE 1394 port (back panel) & 1x IEEE 1394 connector

Audio

- Integrated HD audio codec by Realtek® ALC892
- 8-channel audio with jack sensing

SATA

- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel® X79
- 4x SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel® X79

RAID

- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® X79

USB 3.0

- 2x USB 3.0 rear IO ports by NEC D720200
- 1x USB 3.0 onboard connector by NEC D720200

Multi-GPU

- Supports ATI® CrossFireX™ Technology
- Supports NVIDIA® SLI™ Technology

Connectors & Buttons

- Back panel
  - 1x PS/2 keyboard/ mouse port
  - 1x Clear CMOS button
  - 1x Coaxial S/PDIF-out port
  - 1x Optical S/PDIF-out port
  - 1x IEEE 1394 port
  - 6x USB 2.0 ports
  - 2x USB 3.0 ports
  - 1x LAN port
  - 6x audio ports
- On-Board
  - 2x USB 2.0 connectors
  - 1x USB 3.0 connector
  - 1x Serial port connector
  - 1x TPM Module connector
  - 1x IEEE 1394 connector
  - 1x Front Panel Audio connector
  - 1x Chassis Intrusion connector
  - 1x Power button
  - 1x OC Genie button
  - 2x Direct OC buttons
  - 1x Multi BIOS switch
  - 1x Voice Genie connector (optional)
  - 1x MultiConnect Panel connector (optional)

Slots

- 3x PCIe 3.0 x16 slots (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
  - PCI_E1, PCI_E4 support up to PCIe 3.0 x16 speed
  - PCI_E6 supports up to PCIe 3.0 x8 speed
- 4x PCIe 2.0 x1 slots

Form Factor


- ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

Mounting Screw Holes

- 9x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php


Connectors Quick Guide



Connectors Reference Guide

Port Type	Port Name	Page
LGA2011 CPU Socket	CPU	En-8
ATX 24-pin Power Connector	JPWR1	En-13
ATX 8-pin Power Connector	JPWR2	En-13
DDR3 Memory Slots	DIMM1~4	En-14
PCIe x16 Expansion Slot	PCI_E1, 4, 6	En-16
PCIe x1 Expansion Slot	PCI_E2, 3, 5, 7	En-16
SATA 6Gb/s Connectors	SATA1~2	En-17
SATA 3Gb/s Connectors	SATA3~6	En-17
CPU Fan Connector	CPUFAN1	En-18
System Fan Connectors	SYSFAN1~4	En-18
Front Panel Connectors	JFP1, JFP2	En-19
Front Panel Audio Connector	JAUD1	En-19
USB 2.0 Expansion Connector	JUSB1/ JUSB2	En-20
USB 3.0 Expansion Connector	JUSB3	En-21
IEEE1394 Expansion Connector	J1394_1	En-21
Chassis Intrusion Connector	JCI1	En-22
TPM Module connector	JTPM1	En-22
Serial Port Connector	JCOM1	En-23
Voice Genie Connector	JDLED3	En-23
MultiConnect Panel Connector	JTURBO1	En-23
OC Genie Button	OC Genie	En-25
Power Button	POWER1	En-26
Direct OC Buttons	Plus, Minus	En-26
Clear CMOS Jumper	JBAT1	En-27
Low Temperature Booting Jumper	JCOLD1, JCOLD2	En-27
Multi BIOS Switch	MULTI BIOS SWITCH	En-28

Back Panel Quick Guide



▸ **Mouse/Keyboard**

A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸ **Clear CMOS Button**

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

▸ **Coaxial S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an coaxial cable.

▸ **Optical S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸ **IEEE 1394 Port**

The IEEE 1394 port on the I/O panel provides connection to IEEE 1394-compatible devices.

▸ **USB 2.0 Port**

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

▸USB 3.0 Port


USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady)	LAN link is established.
		On(flashing)	The computer is communicating with another computer on the network.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate
		On	100 Mbits/sec data rate
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate

▸Audio Ports


These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

CPU (Central Processing Unit)

Introduction to the LGA2011 CPU

The surface of the LGA2011 CPU has four alignment keys and a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.



Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.


Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.


CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both the CPU and the mainboard.


1. Open hinge lever. You can identify the hinge lever as below shown, it with a interlocking feature on the other end.
2. Open active lever.




3. Open the load plate by pushing down on the hinge lever
4. Grasp the tab, only it has risen away from the socket, open load plate to full open position.




5. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.
6. Carefully close the load plate and remove the plastic protective cap.




7. Close the active lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
8. Close the hinge lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.





9. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.
10. Locate the CPU fan connector on the mainboard.






11. Place the heatsink on the mainboard with the fan's wires facing towards the fan connector and the screws matching the holes on the socket.
12. Using a screwdriver tighten the four captive screws (9 inch-pounds).






13. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.



Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for an mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.




Important

- *Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.*

Power Supply


ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the mainboard's power connector.



ATX 8-pin Power Connector: JPWR2

This connector provides 12V power to the CPU.




Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the mainboard.

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report



Quad Channel Memory


This mainboard supports four memory channels when you fill all four DIMM slots. Each DIMM slot provides a single channel. The memory modules can transmit and receive data with four data bus channels simultaneously to enhance system performance.

Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density.*
- *Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 63+ GB of memory (not full 64 GB) when all DIMM slots have 16GB memory modules installed.*

Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clip to the side. Vertically insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.
2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clip at side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat and an audible click should be heard.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot's side clip.




Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.



PCIe 3.0 x16 Slot

PCIe 2.0 x1 Slot

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Graphics Card Installation Table

The following table shows the graphics cards installation rules.

Symbol ●: Install graphics cards in to the PCIe slots.

Symbol ◎: Connect the monitor to the graphic card.

	PCI_E1	PCI_E4	PCI_E6
1-WAY Graphics Card	●◎		
2-WAY Graphics Cards	●◎	●	
	●		●◎
3-WAY Graphics Cards	●	●	●◎


Important

Only the graphics card with the symbol ◎ will show POST message when you start up your computer.


Internal Connectors

SATA Connector: SATA1~6

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).



* The MB layout in this figure is for reference only.



SATA1~2 (6Gb/s, by Intel® X79)


SATA3~6 (3Gb/s, by Intel® X79)


Important

- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving purposes.*


Fan Power Connectors: CPUFAN1,SYSFAN1~4


The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.





CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2






SYSFAN3~4


Important


- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU cooling fans.*
- *The CPUFAN1, SYSFAN1 and SYSFAN2 connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Control Center II utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's and system's temperature.*
- *If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the mConnectors into the mainboard.









Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

Front Panel Audio Connector: JAUD1


This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.





USB 2.0 Expansion Connectors: JUSB1/ JUSB2

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.



* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)


The JUSB1 **(red mark)** connector supports MSI's new SuperCharger technology which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application on your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB1 connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected device. Please note that when the SuperCharger application is turned on, data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/ S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.*
- *SuperCharger Technology is only available on select MSI mainboard models. Please refer to the MSI website to check if your mainboard has SuperCharger technology.*
- *For iPad, JUSB1 **(red mark)** can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

USB 3.0 Expansion Connector: JUSB3

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).



* The MB layout in this figure is for reference only.


USB 3.0 Bracket (optional)

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

IEEE1394 Expansion Connector: J1394_1

This connector allows you to connect an IEEE 1394 device via an optional IEEE 1394 expansion bracket.




* The MB layout in this figure is for reference only.

1394 Bracket (optional)


Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.



TPM Module connector: JTPM1


This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.




* The MB layout in this figure is for reference only.

Serial Port Connector: JCOM1


This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.






Voice Genie Connector: JDLED3 (optional)


This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its user guide for more details and usages.






MultiConnect Panel Connector: JTURBO1 (optional)


This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.





Voltage Check Point Lite

These voltage checkpoints are used to measure the current system voltages. A multimeter (not included) will be required to check voltages. To check the voltage, set the voltmeter switch to “DC”, put the positive lead (red) on the postivtive point of the voltage source point and the negative lead (black) on the GND (ground) point. The following table describes the voltage check points.




Point	Description
GND	Ground
PCH_1P5V	PCH 1.5 voltage. The PCH voltage is the voltage supplied to the Platform Controller Hub.
PCH_1P1V	PCH 1.1 voltage. Refer to PCH_1P5V.
CPU_PLL	CPU_PLL voltage. The PLL voltage is the voltage supplied to the process Phase Lock Loop.
DDR_C/D	Memory channel 2 and 3 voltage. The DDR memory voltage is the voltage supplied to the DDR memory modules on the mainboard. Lower DDR timings may require higher voltages to maintain system stability.
DDR_A/B	Memory channel 0 and 1 voltage. Refer to DDR_C/D.
CPU_SA	CPU system agent voltage (iMC). The CPU SA voltage is the voltage supplied to the IMC (Integrated Memory Controller) on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU SA voltage to maintain stability.
CPU_IO	CPU IO voltage (Uncore). The CPU IO voltage is the voltage supplied to the Uncore on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU IO voltage to maintain stability.
CPU_CORE	CPU core voltage. The CPU core voltage is the voltage supplied to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU core voltages to maintain stability.

Buttons

The mainboard has numerous on-board buttons to control various functions. This section will explain how to change your mainboard's functions through the use of these on-board buttons.

OC Genie Button: OC Genie

This button is used to automatically overclock the system. Press this button once while the system is off to enable OC Genie. The button will lock remain depressed until it is pushed again to disable OC Genie. On the next boot, the OC Genie utility will automatically overclock the CPU settings to optimal performance values. To disable OC Genie, power off the system and press the OC Genie button again. The button will depress and the CPU configuration settings will return to normal values.




Important

- *Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to use the OC Genie function.*
- *We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks caused by overclocking behavior.*
- *It is possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the BIOS.*
- *The usage of OC Genie is at the user's own risk. Overclocking is never guaranteed by MSI.*
- *To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.*

Power Button: POWER1


This button is use to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on or turn-off the system.





Direct OC Buttons: Plus, Minus

These buttons are used to increase or decrease the Base clock frequency. Pressing the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the Base clock frequency when the system is in regular operation state.





Plus button




Minus button

Jumpers

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.





Keep Data




Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the mainboard.

Low Temperature Booting Jumper: JCOLD1, JCOLD2

These jumpers are used for liquid nitrogen cooling system to boot at an extreme low temperature. Try to set one or both jumpers to Enabled to increase the boot success rate.





Disabled



Enabled


Important

Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The overclocking results will vary according to the CPU version.

Switch

Multi BIOS Switch: MULTI BIOS SWITCH

This mainboard has two independent BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch. In addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to maintain or update the BIOS version by yourself.






BIOS recovery using the M-flash utility:

1. Ensure that the system is switched off.
2. Boot up the system with the operational BIOS ROM by switching the Multi-BIOS switch.
3. Enter the BIOS setup → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage and then save the file to a bootable USB pen drive (root folder).
4. Switch back to the BIOS ROM that needs to be recovered.
5. Choose “Select one file to update BIOS” and recover the BIOS ROM with the file saved in the USB pen drive.

Important

Do not use the BIOS switch when system is booting up.

LED Status Indicators



CPU_PHASE LEDs

These LEDs will change according to CPU loading. The higher the power phase number, the more reliable the power flow to the processor.

DIMM_WARNING LEDs

These LEDs will light when the installed memories in DIMM2 and DIMM4 do not meet the mainboard design.

DrMOS_ALARM LED

This LED will light red when DrMOS overheat.

HDD LED

This LED will flash when every time there's a disk activity.

Debug LED Panel

Please refer to the table below to get more information about the Debug LED message.

Post	Status
02,07	Power on CPU Initialization
03,08	Power on North Bridge Initialization
04,09	Power on South Bridge Initialization
0B	Power on Cache Initialization
11~14,32~36,56~5A	Early CPU Initialization
15~18,37~3A	Early North Bridge Initialization
19~1C,3B~3E	Early South Bridge Initialization
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Early Memory Initialization
63~67,D0	Late CPU Initialization
69~6F,D1	Late North Bridge Initialization
70~77,D2	Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4	PCI bus Initialization
97,98,99,B2,D5~D7	Console Output/Input devices/Console initialization and Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial ports……)
9A~A7,B4	Onboard devices Initialize and Detect (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE	Ready To Boot event/Legacy Boot event
AA	Enter OS (Windows® 7 or Windows® XP).

BIOS Setup

Click BIOS II is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the Click BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu


If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Important

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview

After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.



Important

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

▸**Temperature monitor**

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

▸**System information**

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸**BIOS menu selection**

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

- **SETTINGS** - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot device.
- **OC** - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **ECO** - This menu is related to energy-saving settings.
- **BROWSER** - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
- **UTILITIES** - This menu contains utilities for backup and update.
- **SECURITY** - The security menu is used to keep unauthorized people from making any changes to the settings. You can use these security features to protect your system.

▸**Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.

▸**Boot menu**

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the device instantly.

▸**Mode selection**

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

▸**Menu display**

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the devices are available.




High priority ⟶ Low priority


Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Operation

Click BIOS II allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

Sub-Menu




An arrow symbol appears to the left of certain fields that means it contains a sub-menu. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑↓) or mouse to highlight the field and press <Enter> or mouse double left click to enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse button.

General Help

Click BIOS II provides General Help window. You can call up the window from any BIOS menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help window lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.



Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸Current CPU/ DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▸Internal PLL Overvoltage

This item is used to adjust the PLL voltage.

▸CPU Base Clock (MHz)

This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸CPU Base Clock Ratio

It shows the CPU Base Clock ratio. Read-only.

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

This item allow you to set the CPU Base Clock ratio.

▸Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only appears with installed CPUs that support this technology.

▸Intel Turbo Boost 2.0

Enables or disables Intel Turbo Boost 2.0 which automatically boosts CPU performance above rated specifications (when applications requests the highest performance state of the processor).

▸Direct OC Button

This item allows you to enable/disable the Direct OC buttons.

▸DRAM Frequency

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further information please refer to Intel's official website.

▸Adjusted DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following "Advanced DRAM Configuration" sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the DRAM timings for each channel and the following related "Advanced DRAM Configuration" sub-menu manually.

▸Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Command Rate

This setting controls the DRAM command rate.

▸tCL

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting a read command after receiving data.

▸tRCD

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸ tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to memory cell.

▸ tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▸ tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

▸ tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before read command starts.

▸ tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ tRTP

Time interval between a read and a precharge command.

▸ tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

▸ tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

▸ tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

▸ tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

▸ tXP

Exit Power Down with DLL on to any valid command; Exit Precharge Power Down with DLL frzon to commands not requiring a locked DLL.

==Advanced Timing Configuration==

Follwing items are used to set the read/ write timings for memory.

▸ tRRDR

Read-Read Different Rank, same DIMM.

▸ tRRDD

Read-Read Different Rank.

▸ tWWDR

Write-Write Different Rank, same DIMM.

▸ tWWDD

Write-Write Different Rank.

▸ tRWDRDD

Read-Write Different Ranks same or Different DIMM.

▸ tWRDRDD

Write-Read Different Ranks same or Different DIMM.

▸ tRWSR

Read-Write Same Rank.

▸ Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

▸ CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▸ Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage

These items show current CPU/ DRAM voltage. Read-only.

▸ Overclocking Profiles

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Give a name by typing in this item.

▸ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

▸ Overclocking Profile Save

Save the current overclocking settings to USB flash disk.

▸ Overclocking Profile Load

Load the stored settings from USB flash disk.

▸OC Retry Count

When overclocking has failed, setting this item to [3,5] will allow system to reboot 3/ 5 times with the same overclocked configuration. If overclocking has failed every time, the system will restore the defaults.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the sub-men

▸DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Hyper-Threading Technology

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item if your operating system doesn't support HT Function, or unreliability and instability may occur.

▸Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸Limit CPUID Maximum

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▸Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks where worms can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this enabled always.

▸Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel's official website for more information.

▸Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information please refer to Intel's official website.

▸ **Power Technology**

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

▸ **C1E Support**

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▸ **OverSpeed Protection**

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is recommended this feature is disabled.

▸ **Intel C-State**

C-state is a power management state that detects when the system is idle and lowers power consumption accordingly.

▸ **Package C State limit**

This field allows you to select a C-state mode.

▸ **Long duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

▸ **Long duration maintained (s)**

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

▸ **Short duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

▸ **Primary plane turbo power limit (W)**

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary plane turbo.

▸ **1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit**

These fields show the 1/2/3/4/5/6 core ratio limit of CPU.


Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be installed).



2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .



4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the appropriate file.



5. Click the confirm button to update the BIOS.

Important

Do not update the BIOS if your system is running fine.

Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : It allows you to install the available software applications.
- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.
- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.
- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Important

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.


Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:



1. Power on your computer and enter Windows operating system.
2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear.
3. Click Driver tab.
4. Click OTHERS button.
5. Select Winki to start installing.
6. When finished, restart your computer.



한국어

X79A-GD45 시리즈

메인보드 사양

지원되는 프로세서

- LGA 2011 소켓을 사용한 2세대 Intel® Core™ i7 프로세서를 지원합니다.
  (CPU에 대한 최신 정보는, http://www.msi.com/service/cpu-support 참조)

칩셋

- Intel® X79 칩셋

메모리 지원

- DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM 지원하는 4개의 DDR3 DIMMs 제공 (최대 64GB)
- 쿼드 채널 모드, 채널당 하나의 DIMM을 지원합니다.
  (*OC=OverClocking, 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 http://www.msi.com/service/test-report를 참조하세요.)

LAN

- Realtek® RTL8111E에 의해 LAN 10/100/1000 패스트 이더넷 지원

IEEE 1394

- VIA® VT6315N에 의한 통합 칩
- 1개의 IEEE 1394 포트 (후면 패널) & 1개의 IEEE 1394 커넥터 지원

오디오

- HD 오디오 코덱 Realtek® ALC892 내장
- 잭 감지 기능 8 채널 오디오 지원

SATA

- Intel® X79로 SATA 6Gb/s (SATA1~2) 2포트 지원
- Intel® X79로 SATA 3Gb/s (SATA3~6) 4포트 지원

RAID

- Intel® X79로 Intel® Rapid Storage Technology enterprise를 지원하는 SATA1~6 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

- NEC D720200에 의해 USB 3.0 후면 IO 포트 2개 지원
- NEC D720200에 의해 USB 3.0 온보드 커넥터 1개 지원

멀티-GPU

- ATI® CrossFireX™ 기술 지원
- NVIDIA® SLI™ 기술 지원

커넥터 및 버튼

■ 후면 패널
- PS/2 키보드/ 마우스 포트 1개
- CMOS 클리어 버튼 1개
- 동축 S/PDIF-출력 포트 1개
- 광학 S/PDIF 출력 포트 1개
- IEEE 1394 포트 1개
- USB 2.0 포트 6개
- USB 3.0 포트 2개
- LAN 포트 1개
- 오디오 포트 6개

■ 온보드
- USB 2.0 커넥터 2개
- USB 3.0 커넥터 1개
- 시리얼 포트 커넥터 1개
- TPM 모듈 커넥터 1개
- IEEE 1394 커넥터 1개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- 섀시 침입 커넥터 1개
- 전원 버튼 1개
- OC Genie 버튼 1개
- Direct OC 버튼 2개
- 멀티 BIOS 스위치 1개
- Voice Genie 커넥터 1개(옵션)
- 멀티 커넥트 패널 커넥터 1개(옵션)

슬롯

■ PCIe 3.0 x16 슬롯 3개(PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
- PCI_E1, PCI_E4는 최대 PCIe 3.0 x16 속도를 지원하고
- PCI_E6는 최대 PCIe 3.0 x8 속도를 지원합니다.

■ PCIe 2.0 x1 슬롯 4개

폼 펙터


■ ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

장착 스크류 홀

■ 장착 스크류 홀 9개

부속품을 구매하시거나 부품 번호를 문의하시려면 웹페이지 http://www.msi.com/index.php를 방문하여 자세한 내용을 확인할수 있습니다.


빠른 부품 설명서


DIMM1
CPUFAN1
JPWR2
DIMM2
CPU
JCOLD1
DIMM4
DIMM3
SYSFAN2
OC Genie
POWER1
Direct OC
JTURBO1
JPWR1
SYSFAN1
MULTI BIOS SWITCH
JCI1
SATA1/ 2
SATA3~6
JCOLD2
JBAT1
후면 패널
SYSFAN4
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4
PCI_E5
PCI_E6
PCI_E7
BATT
JAUD1
SYSFAN3
J1394_1
JDLED3
JCOM1
JTPM1
JFP2/JFP1
JUSB3
JUSB2/JUSB1

커넥터 참조 목록

포트 타입	포트 이름	페이지
LGA2011 CPU 소켓	CPU	Kr-8
ATX 24-핀 전원 커넥터	JPWR1	Kr-13
ATX 8-핀 전원 커넥터	JPWR2	Kr-13
DDR3 메모리 슬롯	DIMM1~4	Kr-14
PCIe x16 확장 슬롯	PCI_E1, 4, 6	Kr-16
PCIe x1 확장 슬롯	PCI_E2, 3, 5, 7	Kr-16
SATA 6Gb/s 커넥터	SATA1~2	Kr-17
SATA 3Gb/s 커넥터	SATA3~6	Kr-17
CPU 팬 커넥터	CPUFAN1	Kr-18
시스템 팬 커넥터	SYSFAN1~4	Kr-18
전면 패널 커넥터	JFP1, JFP2	Kr-19
전면 패널 오디오 커넥터	JAUD1	Kr-19
USB 2.0 확장 커넥터	JUSB1/ JUSB2	Kr-20
USB 3.0 확장 커넥터	JUSB3	Kr-21
IEEE1394 확장 커넥터	J1394_1	Kr-21
섀시 침입 커넥터	JCI1	Kr-22
TPM 모듈 커넥터	JTPM1	Kr-22
시리얼 포트 커넥터	JCOM1	Kr-23
Voice Genie 커넥터	JDLED3	Kr-23
멀티 커넥트 패널 커넥터	JTURBO1	Kr-23
OC Genie 버튼	OC Genie	Kr-25
전원 버튼	POWER1	Kr-26
Direct OC 버튼	Plus, Minus	Kr-26
CMOS 클리어 점퍼	JBAT1	Kr-27
Low Temperature 부팅 점퍼	JCOLD1, JCOLD2	Kr-27
멀티 BIOS 스위치	MULTI BIOS SWITCH	Kr-28

후면 패널



▸마우스/키보드

PS/2® 마우스/키보드 조합 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸CMOS 클리어 버튼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면 이 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

▸코엑시얼 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 코엑시얼 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸옵티컬 S/PDIF 출력

이 SPDIF(Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 옵티컬 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸IEEE 1394 포트

I/O 패널에 있는 IEEE 1394 포트는 IEEE 1394 호환 장치를 연결하는데 사용됩니다.

▸USB 2.0 포트

USB 2.0 포트는 키보드,마우스 및 기타 USB 2.0 호환 가능한 장치와 같은 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용됩니다.


▸**USB 3.0 포트**

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(superspeed).

중요사항

USB 3.0 장치는 USB 3.0포트에 연결해야 합니다.USB 케이블이 USB 3.0 규격을 준수하는지 확인하시기 바랍니다.

▸**LAN**



표준 RJ-45 LAN 잭은 LAN(Local Area Network) 연결용입니다.

LED	칼라	LED 상태	조건
왼쪽	노란색	꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
		켜짐(지속 상태)	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
		꺼짐(깜빡임)	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.
오른쪽	녹색	꺼짐	10 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.
		켜짐	100 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.
	오렌지색	켜짐	1000 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.

▸**오디오 포트**


이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 오디오 효과를 쉽게 구별할수 있습니다.

- 파란색-라인 입력: 외부 오디오 출력 장치를 연결하는데 사용됩니다.
- 녹색-라인 출력: 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 핑크색-마이크: 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- 검은색- RS-출력: 4/ 5.1/ 7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 라인 출력.
- 오렌지색- CS-출력: 5.1/ 7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- 회색 - SS-출력 : 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 라인 출력.

CPU (중앙 처리 장치)

LGA2011 CPU 소개

메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 2011 CPU 윗쪽에 2개의 정렬 키와 하나의 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.



중요사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판사이에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프) 를 고르게 발라주세요.

CPU 교체

CPU 교체 시, CPU의 안전을 위해 항상 ATX전원을 끄거나 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑으세요.


오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다.오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요.제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.


CPU & 쿨러 설치

CPU 설치 시, CPU 쿨러를 반드시 설치하세요. CPU 쿨러는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.아래의 순서에 따라 CPU 및 쿨러를 정확하게 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상될수 있습니다.


1. 힌지 레버를 위로 올려줍니다. 아래 그림과 같이 힌지 레버의 반대쪽에 연동 기능이 있습니다.
2. 액티브 레버를 위로 올려줍니다.




3. 힌지 레버를 아래쪽으로 누르면서 로드 플레이트를 엽니다.
4. 탭을 잡고 로트 플레이트를 전부 엽니다.




5. CPU를 소켓에 맞춥니다.금속 콘택이 아래쪽으로 향했는지 확인하세요. 정렬 키가 제대로 맞춰졌는지 유의하세요.
6. 로드 플레이트를 닫고 플라스틱 캡을 제거하세요.




7. 액티브 레버를 천천히 닫고 소켓에 걸어 잠급니다.
8. 힌지 레버를 천천히 닫고 소켓에 걸어 잠급니다.





9. CPU의 과열을 방지하고 열이 잘 발산되도록 CPU의 상단에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프)를 알맞게 발라줍니다.
10. 메인보드에 CPU 팬 커넥터를 장착합니다.






11. 팬의 선이 팬 커넥터 쪽을 향하고 혹이 메인보드의 홀에 꼭 맞게 방열판을 메인보드에 장착합니다.
12. 드라이버를 사용하여 4개의 캡티브 스크류를 고정합니다. (9 인치-파운드).






13. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU팬 커넥터에 연결합니다.



장착 스크류 홀

메인보드를 설치할 때, 먼저 컴퓨터 케이스의 장착 플레이트에 메인보드 설치에 필요한 장착 스탠드를 설치합니다. 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트가 있을 경우 메인보드 패키지와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트로 교체하세요. I/O 후면 플레이트는 스크류가 필요없이 컴퓨터 케이스에 쉽게 들어가야 합니다. 장착 플레이트의 장착 스탠드를 메인보드의 스크류 홀에 정렬하고 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 스크류로 메인보드를 고정합니다. 메인보드의 스크류 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.




중요사항

- *표면에 불필요한 잔여물이 없는 평평한 곳 위에서 메인보드를 설치합니다.*
- *메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로 및 컴퓨터 케이스의 접촉(장착 스탠드 제외) 을 금지합니다.*
- *메인보드 단락을 피하기 위해 메인보드 또는 컴퓨터 케이스속에 느슨한 금속 부품이 없는지 확인하세요.*

전원 공급 장치


ATX 24핀 전원 커넥터: JPWR1

이 커넥터를 사용하여 ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결할수 있습니다. ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결하려면 커넥터에 전원 공급 케이블을 정렬하고 케이블을 커넥터 안쪽으로 꼭 눌러줍니다.만약 정확하게 조작하였다면 전원 케이블의 클립이 메인보드의 전원 커넥터에 꼭 맞게 걸리게 됩니다.



ATX 8핀 전원 커넥터: JPWR2

이 커넥터는 CPU에 12V 전원을 공급합니다.




중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.

메모리

DIMM슬롯은 메모리 모듈을 설치하는데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 http://www.msi.com/service/test-report를 참조하세요.



쿼드 채널 메모리


4개의 DIMM 슬롯을 모두 채울 때 이 메인보드는 4개의 메모리 채널을 제공합니다. 한개의 DIMM 슬롯은 하나의 싱글 채널을 제공합니다. 시스템 성능을 향상시키기 위해 메모리 모듈은 4개의 데이터 버스 채널을 통해 데이터를 동시에 전송 및 수신합니다.

중요사항

- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 호환되지 않으며 ,표준 DDR3는 하위호환이 되지 않습니다.항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.*
- *시스템의 안정성을 확보하기 위하여 듀얼 채널 모드에서는 타입과 용량이 동일한 메모리 모듈을 사용해야 합니다.*
- *항상 DIMM1 슬롯을 먼저 사용할것을 추천합니다.*
- *칩셋 리소스 사용으로 각 DIMM 슬롯이 16GB 메모리 모듈로 설치된 경우 시스템이 최대 63+ GB(64 GB 이하 지원) 까지만 인식됩니다.*

메모리 모듈 설치

1. 장착 클립을 밖으로 당겨 DIMM 슬롯의 잠금을 해제합니다. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 메모리 모듈은 중앙 아래쪽에 노치가 하나만 있으며 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. DIMM 슬롯 안쪽으로 메모리 모듈을 깊이 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 올바르게 자리 잡으면 DIMM 슬롯 양쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫히며 닫히는 소리를 들을수 있습니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠겼는지 수동으로 확인하세요.




확장 슬롯


이 메인보드에는 별도의 그래픽, 오디오 카드등과 같은 확장 카드 사용을 위한 포트들이 다수 포함되어 있습니다.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 슬롯

PCIe 슬롯은 PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.



PCIe 3.0 x16 슬롯



PCIe 2.0 x1 슬롯

중요사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요.확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

그래픽 카드 설치 표

아래의 표는 그래픽 카드 설치 룰을 표시합니다.

기호 ●: PCIe슬롯에 그래픽 카드 설치.

기호 ◎: 그래픽 카드에 모니터 연결.

	PCI_E1	PCI_E4	PCI_E6
1-WAY 그래픽 카드	●◎		
2-WAY 그래픽 카드	●◎	●	
	●		●◎
3-WAY 그래픽 카드	●	●	●◎


중요사항

사용자가 컴퓨터를 시작할 때 기호 ◎이 있는 그래픽 카드만이 POST 메시지를 표시합니다.


내장 커넥터

SATA 커넥터: SATA1~6

이 커넥터는 고속 시리얼 SATA 인터페이스 포트에 사용됩니다.각 커넥터는 하나의 시리얼 ATA 장치에 연결할수 있습니다. 시리얼 ATA 장치는 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)및 광학 드라이브 (CD/ DVD/ 블루 레이)를 포함합니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.



SATA1~2 (Intel® X79로 6Gb/s)


SATA3~6 (Intel® X79로 3Gb/s)


중요사항

- *디스크 드라이브 (HDD),솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 광학 드라이브 (CD / DVD / Blu-Ray) 와 같은 다수의 시리얼 ATA 장치는 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블도 필요합니다. 자세한 내용은 해당 기기 메뉴얼을 참조하세요.*
- *다수의 컴퓨터 케이스는 HDD, SSD, 광학 드라이브와 같은 대형 시리얼 ATA 장치가 케이스 안쪽 하단에 고정되어 있도록 요구합니다.설치에 대한 자세한 설명은 컴퓨터 케이스거나 시리얼 ATA 장치와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.*
- *시리얼 SATA 케이블을 90도로 꺽지 마세요. 그럴 경우 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할것을 권장합니다.*


팬 전원 커넥터: CPUFAN1,SYSFAN1~4


팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 쿨링 팬을 지원합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우 CPU 팬 제어를 활용하기 위하여 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다. 시스템 팬은 전부 연결하세요. 시스템 팬은 사용 가능한 시스템 팬 커넥터에 모두 연결될수 있으므로 만일 시스템 팬을 메인보드에 전부 연결할 수 없을 경우 전원 공급기에 직접 연결하세요.





CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2






SYSFAN3~4


중요사항


- *프로세서 공식 웹사이트거나 판매점에서 권장하는 CPU 쿨링 팬을 사용하세요.*
- *CPUFAN1, SYSFAN1 및 SYSFAN2 커넥터는 라이너 모드에서 스마트팬 제어를 지원합니다. 실제 CPU 및 시스템의 온도에 따라 팬의 속도를 자동으로 제어하는 Control Center II 유틸리티를 설치할수 있습니다.*
- *만일 시스템 팬을 메인보드의 포트에 전부 연결할수 없을 경우,어댑터를 사용하여 팬을 전원 공급기에 직접 연결하세요.*
- *처음으로 부팅할 때, 케이블이 팬 블레이드를 방해하지 않도록 확인하세요.*

전면 패널 커넥터: JFP1, JFP2

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 연결됩니다. JFP1커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다. 전면 패널 커넥터 설치를 간편히 하기 위하여 동봉된 m-커넥터를 사용하세요. 컴퓨터 케이스로 부터 모든 선을 m-커넥터에 연결한 다음 m-커넥터를 메인보드에 연결하세요.









중요사항

- *케이스쪽 커넥터 위의 작은 삼각형 표기를 한 핀들은 양극(+)을 표시합니다.윗 그림과 m-커넥터에 제시된 표기에 따라 정확한 연결 방향과 위치를 확인하세요.*
- *컴퓨터 케이스의 대다수 전면 패널 커넥터는 JFP1에 우선적으로 연결됩니다.*

전면 패널 오디오 커넥터: JAUD1


이 커넥터를 사용하여 컴퓨터 케이스에 있는전면 패널 오디오를 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.





USB 2.0 확장 커넥터: JUSB1/ JUSB2

이 커넥터는 USB HDD,디지컬 카메라, MP3 플레이어,프린터, 모뎀 등과 같은 고속 USB 주변 장치를 연결하도록 디자인 되었습니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

USB 2.0 브래킷 (옵션)


JUSB1 **(빨간색 마르크)** 커넥터는 휴대폰 또는 USB로 전원을 공급받는 기타 장치의 빠른 USB 충전을 제공하는 MSI의 신 SuperCharger 기술을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 컴퓨터에 있는 MSI SuperCharger 응용 프로그램을 설치하세요. SuperCharger 응용 프로그램이 켜지면 JUSB1 커넥터는 연결된 장치를 신속히 충전하기 위하여 데이터 채널에서 추가 전원 채널로 전환됩니다. SuperCharger 응용 프로그램이 켜져 있으면, JUSB1을 통한 데이터 전송 및 동기화가 작동하지 않는다는 점에 유의하세요. SuperCharger 응용 프로그램을 끄면 JUSB1 커넥터는 일반적인 USB 2.0 커넥터로 작동합니다. 컴퓨터가 대기 모드 또는 최대 절전 모드일 경우, SuperCharger 모드가 자동으로 활성화 됩니다.

중요사항

- *VCC 및 GND 핀이 올바로 연결되어야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *안정적인 충전을 위하여 USB 포트에 한개의 장치만 연결하세요.*
- *SuperCharger 기술은 MSI 메인보드 모델에서만 사용할수 있습니다.MSI 웹사이트를 방문하여 사용자의 메인보드가 SuperCharger 기술을 지원하는지 확인하세요.*
- *iPad의 경우, JUSB1 **(빨간색 마르크)**은 S3, S4, S5 상태에서 iPad를 충전할수 있습니다.*
- *S1 상태에서 충전하는 경우, 장치를 분리하지 말것을 권장합니다.*

USB 3.0 확장 커넥터: JUSB3

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할수 있습니다.데이터 전송속도 최대 5Gbits/s (초속)를 지원합니다.



*그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.


USB 3.0 브래킷 (옵션)

중요사항

- *VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블로 장치와 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

IEEE1394 확장 커넥터: J1394_1

이 커넥터는 IEEE 1394 확장 브래킷(옵션)을 통해 IEEE 1394 장치를 연결할수 있습니다.





* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

1394 브래킷 (옵션)

섀시 침입 커넥터: JCI1


이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 컴퓨터 케이스가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.





TPM 모듈 커넥터: JTPM1


이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.




* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

시리얼 포트 커넥터: JCOM1


이 커넥터는 16550A 고속 통신 포트로서 16 바이트의 FIFO를 송수신합니다. 시리얼 장치를 연결할 수 있습니다.






Voice Genie 커넥터: JDLED3 (옵션)


이 커넥터는 보이스 컨트롤 모듈(옵션)을 링크하는데 사용됩니다.자세한 내용은 해당 설명서를 참조하세요.






멀티 커넥트 패널 커넥터: JTURBO1 (옵션)


이 커넥터는 OC Genie 및 기타 일부 기능을 제어하기 위해 옵션인 전면 패널을 연결하는데 사용됩니다.자세한 내용은 해당 설명서를 참조하세요.





전압 체크 포인트 라이트

전압 체크 포인트는 현재의 시스템 전압을 측정하는데 사용됩니다.멀티미터(포함되지 않음)로 전압을 확인합니다. 전압을 확인하려면 전압계 스위치를 “DC”로 설정한 다음, 양극선(빨간색)을 전압 소스 포인트의 양극 포인트에 연결하고 음극선(검은색)을 GND(그라운드) 포인트에 연결합니다.아래의 표는 전압 체크 포인트에 대한 설명입니다.




포인트	설명
GND	그라운드
PCH_1P5V	PCH 1.5 전압. PCH 전압은 플렛폼 컨트롤러 허브에 공급되는 전압입니다.
PCH_1P1V	PCH 1.1 전압. PCH_1P5V를 참조하세요.
CPU_PLL	CPU_PLL 전압. PLL 전압은 프로세스 페이즈 록 루프에 공급되는 전압입니다.
DDR_C/D	메모리 채널 2 및 3 전압. DDR 메모리 전압은 메인보드의 DDR 메모리 모듈에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 DDR 타이밍 수치가 낮을수록 더욱 높은 전압을 요구합니다.
DDR_A/B	메모리 채널 0 및 1 전압. DDR_C/D를 참조하세요.
CPU_SA	CPU 시스템 에이전트 전압 (iMC). CPU SA 전압은 CPU의 IMC (Integrated Memory Controller)에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 오버클럭이 높을수록 더욱 높은 CPU SA 전압을 요구합니다.
CPU_IO	CPU IO 전압 (Uncore). CPU IO 전압은 CPU의 Uncore에 공급되는 전압입니다.시스템의 안정성을 유지하기 위하여 오버클럭이 높을수록 더욱 높은 CPU IO 전압을 요구합니다.
CPU_CORE	CPU 코어 전압. CPU 코어 전압은 CPU 코어에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 오버클럭이 높을수록 더욱 높은 CPU 코어 전압을 요구합니다.

버튼

메인보드는 컴퓨터의 기능을 설정할 수 있도록 다음 버튼을 제공합니다. 이 절에서는 버튼을 사용하여 메인보드의 기능을 변경하는 방법을 설명합니다.

OC Genie 버튼: OC Genie

이 버튼은 시스템의 자동 오버클럭에 사용됩니다.시스템의 끄기 상태에서 이 버튼을 눌러 OC Genie 기능을 활성화합니다. OC Genie 버튼을 다시 한번 눌러 이 기능을 비활성화 하기전 까지 이 버튼은 잠겨져있습니다.그리고 나서 OC Genie 유틸리티는 오버클럭에 대한 최적의 값을 자동으로 감지합니다. OC Genie 기능을 종료하려면 시스템을 끈 후 이 버튼을 다시 눌러 잠금을 해제합니다. 이때 CPU 구성 설정 값은 이전 값으로 복원됩니다.




중요사항

- *OC Genie 기능을 사용하려면 DDR3 1333 이상의 메모리를 설치하고 더욱 나은 방열판/쿨러를 장비하세요.*
- *당사는 OC Genie 오버클로킹 범위 또는 올바르지 않은 조작으로 인한 손해/위험은 보증하지 않습니다.*
- *BIOS 설정에서 OC Genie 기능을 종료할수 있습니다.그 방법은 메뉴얼의 BIOS 부분을 참조하세요.*
- *발생 가능한 OC Genie 위험은 사용자가 책임지며 당사는 보증하지 않습니다.*
- *OC Genie 를 안전하게 사용하기 위하여 MSI 부품을 사용할것을 권장합니다.*

전원 버튼: POWER1

이 전원 버튼은 시스템을 켜고 끄는데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 켜거나 끄세요.



Direct OC 버튼: 플러스, 마이너스


이 버튼은 베이스 클럭 주파수를 증가 또는 감소하는데 사용됩니다.시스템이 정상 작동 상태에 있을 때, 플러스/마이너스 버튼을 한번씩 누르면 베이스 클럭 주파수가 증가 또는 감소됩니다.



점퍼

CMOS 클리어 점퍼: JBAT1

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅할수 있도록 합니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS RAM을 지우세요.





데이터 유지




데이터 지우기

중요사항

시스템이 꺼져 있을 때 점퍼를 단락시켜 CMOS RAM을 지울수 있습니다. 그 다음,점퍼를 분리합니다.시스템이 켜 있는 동안에는 CMOS를 지우지 마세요. 이 경우 메인보드가 손상될수 있습니다.

Low Temperature 부팅 점퍼: JCOLD1, JCOLD2

이 점퍼는 액체 질소 냉각 시스템에 사용되며 극단적으로 낮은 온도에서 부팅할수 있습니다.부팅 성공률을 높이기 위하여 하나 또는 2개의 점퍼를 [사용 함]으로 설정하세요.





사용 안함



사용 함


중요사항

극단적으로 낮은 온도에서의 오버클로킹 조작으로 인한 위험은 사용자가 책임집니다. 오버클로킹 결과는 CPU 버전에 따라 달라집니다.

스위치

멀티 BIOS 스위치: MULTI BIOS SWITCH

이 메인보드에는 2개의 BIOS ROM(Labeled A 와 B, 기본 BIOS ROM 은 A임)이 있습니다.하나가 파손된 경우, 스위치를 밀어 다른 하나로 전환하여 부팅할수 있습니다. 또한, 이 두 BIOS ROM은 자동 복구 기능이 없으므로 사용자가 스스로 BIOS 버전을 유지하거나 업데이트해야 합니다.




BIOS 복구가 필요할시에 다음과 같이 M-Flash 유틸리티를 사용합니다.

1. 먼저 시스템이 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 멀티 BIOS 스위치를 켜서 BIOS ROM을 작동하여 시스템을 부팅합니다.
3. BIOS Setup 에 들어가서 → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage 에서 부팅 가능한 USB 드라이브(루트 폴더)에 파일을 저장합니다.
4. 복구해야 할 BIOS ROM으로 다시 전환합니다.
5. “Select one file to update BIOS”를 선택한 후, USB드라이브에 저장된 파일로 BIOS ROM을 복구합니다.

중요사항

시스템 부팅시, BIOS 스위치를 사용하지 마세요.

상태 표시 LED



CPU_PHASE LEDs

이 LED는 CPU 로딩에 따라 변경됩니다. 전원 페이즈 값이 높을수록 프로세서에 공급되는 전원이 더욱 안정적입니다.

DIMM_WARNING LEDs

DIMM2 와 DIMM4에 설치된 메모리가 메인보드의 설계에 부합되지 않을 경우,이 LED가 켜집니다.

DrMOS_ALARM LED

DrMOS가 과열되면 이 LED가 빨간색으로 변합니다.

HDD LED

사용중인 디스크가 있을 경우, 이 LED가 플래시합니다.

Debug LED 패널

Debug LED에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하세요.

위치	상태
02,07	CPU 초기화 전원 켜짐
03,08	노스 브리지 초기화 전원 켜짐
04,09	사우스 브리지 초기화 전원 켜짐
0B	섀시 초기화 전원 켜짐
11~14,32~36,56~5A	초기 CPU 초기화
15~18,37~3A	초기 노스 브리지 초기화
19~1C,3B~3E	초기 사우스 브리지 초기화
1D~2F,31,3F~4E,50~55	초기 메모리 초기화
63~67,D0	최근 CPU 초기화
69~6F,D1	최근 노스 브리지 초기화
70~77,D2	최근 사우스 브리지 초기화
92~96,B5,D4	PCI 버스 초기화
97,98,99,B2,D5~D7	콘솔 출력/입력 장치/콘솔 초기화 및 로드 옵션 ROM (VGA, RAID, 페러렐 포트, 시리얼 포트……)
9A~A7,B4	온보드 장치 초기화 및 감지 (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	설치 시작. 필요/요청시 BIOS 설정
AD/AE	이벤트/레거시 부팅 준비
AA	OS 시작(Windows® 7 or Windows® XP).

BIOS Setup

Click BIOS II는 MSI에서 개발한 그래픽 사용자 인터페이스로서 마우스와 키보드를 사용하여 BIOS를 설정할수 있습니다.

Click BIOS II를 사용하여 BIOS 설정을 변경하고 CPU 온도를 감시할수 있으며 부팅 장치의 우선순위를 선택하고 CPU 이름,DRAM 용량,OS버전 및 BIOS 버전 등과 같은 시스템 정보를 볼수 있습니다. 백업 또는 친구들과의 공유를 위해 매개 변수 데이터를 가져오고 내보낼수 있습니다. 또한 인터넷에 연결하여 웹 페이지를 검색하고 메일을 확인하며 시스템을 실시간으로 업데이트할수 있습니다.

설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 CLICK BIOS II 설정을 시작합니다.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DEL을 누르면 설정메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)


위 메시지를 보지 못했거나 BIOS로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다 다시 켜거나 RESET 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

중요사항

이 장에서 설명되는 각 BIOS 캐터고리 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으니 참조용으로 사용하시기 바랍니다.

개요

Click BIOS II를 시작하면 아래의 화면이 표시됩니다.



중요사항

여기에 표시된 그림은 참조용으로서 구매한 제품에 따라 다를수 있으니 자세한 정보는 사용자가 구매한 시스템의 실제 화면을 참조하세요.

▸온도 모니터

이 블록은 프로세서와 메인보드의 온도를 표시합니다.

▸시스템 정보

이 블록은 시간,날짜,CPU 이름, CPU 주파수, DRAM 주파수, DRAM 용량 및 BIOS 버전 등 정보를 표시합니다.

▸BIOS 선택 메뉴

아래와 같은 옵션이 제공됩니다.

- SETTINGS - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 기능 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
- OC - 이 메뉴에는 주파수 및 전압 조정 항목이 포함됩니다. 주파수가 높아지면 성능이 좋아지지만 높은 주파수와 열은 시스템의 불안정성을 일으킬수 있으므로 일반 사용자는 오버클록 기능을 사용하지 말것을 권장합니다.
- ECO - 이 메뉴는 에너지 절약 설정과 관련됩니다.
- BROWSER - 이 기능은 MSI Winki 웹 브라우저를 링크하는데 사용됩니다.
- UTILITIES - 백업 및 업데이트용 유틸리티가 포함됩니다.
- SECURITY - 보안 메뉴는 권한이 없는 사람이 시스템 설정을 변경하는것을 방지하는데 사용되므로 시스템을 보호할수 있습니다.

▸부팅 장치 우선순위 바

장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다.

▸부팅 메뉴

이 버튼은 부팅 메뉴를 시작하는데 사용됩니다. 이 항목을 클릭하는 즉시 장치에서 시스템을 부팅할수 있습니다.

▸모드 선택


이 기능은 에너지 절약 또는 오버클로킹의 사전 설정을 로드할수 있습니다.

▸메뉴 디스플레이

이 구역은 BIOS 설정 및 구성되는 정보를 제공합니다.

▸부팅 장치 우선순위 바

이 바는 부팅 장치의 우선순위를 나타냅니다. 밝아진 아이콘은 장치가 활성화 되었음을 표시합니다.





높은 순위 ⟶ 낮은 순위


아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 또는 왼쪽으로 끌어 당겨 부팅 우선순위를 지정합니다.

컨트롤

CLICK BIOS II 에서 마우스 또는 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 제어할수 있습니다.아래 그림은 핫 키와 마우스 사용에 대한 설명입니다.

핫 키	마우스	설명
<↑↓→← >	 커서 이동	항목 선택
<Enter>	 클릭/ 왼쪽 버튼 더블 클릭	아이콘/ 필드 선택
<Esc>	 오른쪽 버튼 클릭	종료 메뉴로 가거나, 이전 메뉴로 이동
<+>		수치를 증가하거나 변경
<->		수치를 감소하거나 변경
<F1>		도움말
<F4>		CPU 스팩
<F5>		Memory-Z 실행
<F6>		최적 기본값 불러오기
<F10>		변경값 저장 및 리셋
<F12>		FAT/FAT32 USB 드라이브에 스크린샷 저장하기

서브 메뉴




오른쪽 그림과 같이 포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 서브메뉴를 런치할수 있음을 의미합니다.컨트롤 키(↑↓)나 마우스를 사용하여 필드를 선택하고 <Enter>를 누르거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 서브 메뉴로 들어갑니다. 컨트롤 키를 사용하여 값을 입력하고 서브메뉴내에서 필드 간을 이동합니다. 이전의 메뉴로 돌아가려면, <Esc >를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 됩니다.

도움말

도움말 화면은 사용할수 있는 적절한 키와 강조 표시된 항목에 대해 선택할수 있는 항목을 나열합니다. 그 어떤 메뉴에서든지 <F1>을 누르기만 하면 이 화면을 불러올수 있습니다. <Esc>를 누르면 도움말 화면이 종료됩니다.

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.



중요사항

이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.

오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.

오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, OC Genie를 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹할것을 권장합니다.

▸**Current CPU/ DRAM Frequency**

이 항목은 CPU 및 메모리 속도의 현재 클럭을 표시합니다. (읽기 전용)

▸**Internal PLL Overvoltage**

이 항목은 PLL 전압을 조정하는데 사용됩니다.

▸**CPU Base Clock (MHz)**

이 항목은 CPU 베이스 클럭(MHz)을 설정할수 있습니다. 값을 조절하여 CPU를 오버클럭할수 있습니다. 단,오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▸**CPU Base Clock Ratio**

CPU 베이스 클럭 비율을 표시합니다.(읽기 전용)

▸**Adjust CPU Base Clock Ratio**

CPU 베이스 클럭 비율을 설정할수 있습니다.

▸**Adjust CPU Ratio**

프로세서의 내부 클럭 속도를 결정하는 배수를 조정합니다.이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 적용됩니다.

▸Adjusted CPU Frequency
조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▸EIST
향상된 Intel SpeedStep 기술로 인해 배터리 또는 AC 전원 중 어떤 방식으로 컴퓨터를 실행하느냐에 따라 마이크로프로세서의 성능 레벨을 설정할수 있습니다. 기술을 지원하는 CPU를 설치하면 이 필드가 표시됩니다.

▸Intel Turbo Boost 2.0
정격 스팩 이상의 CPU 성능을 자동으로 부스트하는 Intel Turbo Boost 2.0을 활성화 또는 비활성화 할수 있습니다.(애플리케이션이 최고의 프로세서 성능 상태를 요구하는 경우)

▸Direct OC Button
Direct OC 버튼을 활성화 또는 비활성화 합니다.

▸DRAM Frequency
이 항목은 DRAM 주파수를 조정할수 있습니다. 단, 오버클로킹 정상 동작은 보증하지 않습니다

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)
이 항목은 Intel Extreme Memory Profile (XMP) 기능을 활성화 또는 비활성화 하는데 사용됩니다. 자세한 내용은 Intel 공식 웹사이트를 참조하세요.

▸Adjusted DRAM Frequency
조정된 DRAM 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸DRAM Timing Mode
DRAM 모듈의 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM에 의해 DRAM 타이밍을 제어할지를 선택합니다. [Auto]로 설정하면 SPD 구성을 기준으로 하는 BIOS에 의해 DRAM 타이밍 및 다음 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 판별할수 있습니다. [Link] 나 [Unlink]로 설정하면 사용자가 DRAM 타이밍 및 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 수동으로 설정할수 있습니다.

▸Advanced DRAM Configuration
<Enter> 를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Command Rate
이 설정은 DRAM 명령 속도를 제어합니다.

▸tCL
SDRAM이 읽기 명령을 받아서 이 명령을 시작하기 전에 (클록 사이클의) 타이밍 지연을 결정하는 CAS 대기 시간을 제어합니다.

▸tRCD
이 설정 항목을 사용하면 RAS(열 주소)에서 CAS(행 주소)로의 변환 타이밍을 결정할 수 있습니다. 클록 사이클이 짧을수록 DRAM 성능이 빨라집니다.

▸tRP
이 설정은 사전에 충전할 수 있는 RAS 사이클 수를 제어합니다. DRAM 재충전 이전에 RAS가 충전 시간을 충분히 갖지 못할 경우, 충전이 불충분해서 DRAM이 데이터를 보존하지 못할 수 있습니다. 이 항목은 시스템에 동기화 DRAM이 설치된 경우에만 적용됩니다.

▸ tRAS
이 설정은 RAS가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸ tRFC
이 설정은 RFC가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸ tWR
이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 사전 충전 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 감지 증폭기로 셀에 데이터를 복원합니다.

▸ tWTR
이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 선충전 칼럼 읽기 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 이 항목은 읽기 명령을 시작하기 전에 I/O gating가 감지 증폭기를 활성화할 수 있습니다.

▸ tRRD
다른 뱅크의 active-to-active 지연을 지정합니다.

▸ tRTP
읽기 명령과 사전 충전 명령 간의 시간 간격을 결정합니다.

▸ tFAW
이 항목은 tFAW (four activate window delay) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▸ tWCL
이 항목은 tWCL (Write CAS Latency) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▸ tCKE
이 항목은 DARM 모듈의 펄스 폭을 설정하는데 사용됩니다.

▸ tRTL
이 항목은 라운드 칩 지연 설정에 사용됩니다.

▸ tXP
DLL의 유효 명령으로 전력 종료. DLL로 명령을 동결하여 사전충전 전력 종료,잠긴 DLL은 필요하지 않음.
==Advanced Timing Configuration==
아래의 항목은 메모리의 read/ write 타이밍을 설정하는데 사용됩니다.

▸ tRRDR
Read-Read 부동한 랭크, 동일한 DIMM.

▸ tRRDD
Read-Read 부동한 랭크.

▸ tWWDR
Write-Write 부동한 랭크, 동일한 DIMM.

▸ tWWDD
Write-Write 부동한 랭크.

▸ tRWDRDD
Read-Write 부동한 랭크, 동일하거나 부동한 DIMM.

▸tWRDRDD

Write-Read 부동한 랭크, 동일하거나 부동한 DIMM.

▸tRWSR

Read-Write 동일한 랭크.

▸Spread Spectrum

이 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI (Electromagnetic Interference) 를 줄여줍니다.

중요사항

- *EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [사용 안함]으로 설정합니다. 그러나 EMI 로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하세요.*
- *대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하세요.*
- *사소한 지터조차도 클록 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세서를 고정시키는 원인이 될수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역 확산을 반드시 [사용 안함]으로 설정해야 합니다.*

▸CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

이 항목은 CPU,메모리 및 칩셋의 전압을 조정하는데 사용됩니다.

▸Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage

이 항목은 현재 CPU/ DRAM 전압을 표시합니다. (읽기 전용)

▸Overclocking Profiles

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

이 항목에 지정한 이름을 입력합니다.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

선택된 현재 오버클럭 프로파일 설정을 ROM에 저장합니다.

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

ROM에서 저장된 프로파일을 로드 또는 지웁니다.

▸Overclocking Profile Save

현재 오버클로킹 설정을 USB 플래시 디스크에 저장합니다.

▸Overclocking Profile Load

USB 플래시 디스크에서 저장된 설정을 로드합니다.

▸OC Retry Count

오버클로킹이 실패했을 경우, 이 항목을 [3,5]으로 설정하면 동일한 오버클로킹 구성이 있는 경우에 시스템이 1/ 3 번 재부팅할 수 있습니다. 매 번의 오버클로킹이 모두 실패하는 경우, 시스템은 기본값을 복원합니다.

▸CPU Specifications

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 CPU의 모든 주요 기능을 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보를 액세스할수 있습니다.

▸CPU Technology Support

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 기술을 표시합니다. (읽기 전용)

▸MEMORY-Z

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 DIMM의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다. 이 정보는 구매한 모델에 따라 다를수 있으며 읽기 전용입니다.사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보를 액세스할수 있습니다.

▸DIMM1~4 Memory SPD

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.

▸CPU Features

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Hyper-Threading Technology

프로세서가 *Hyper-Threading* 기술을 지원하면, 사용자의 응답시간을 최소화 할 수 있도록 연산 기능을 분배할 수 있습니다. 이 기술은 프로세서 안의 물리적인 두 개의 코어에 각각 두 개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다. 만약 이 기능을 사용하지 않을 경우 프로세서(CPU)는 하나의 코어에서 하나의 작업만 수행하게 됩니다. HT 기술을 지원하지 않는 프로세서를 사용할 경우 'disable'로 설정하는 것을 권장하며, 무리하게 활용할 경우 시스템에 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다.

▸Active Processor Cores

이 항목을 사용하여 액티브 프로세서 코어 수를 선택할 수 있습니다.

▸Limit CPUID Maximum

이전의 운영 체제를 지원하기 위한 항목으로 나열된 프로세서 값을 제한할 수 있는 항목입니다.

▸Execute Disable Bit

운영 체제에 대한 '버퍼 오버플로우' 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고 악의적인 웜(혹은 바이러스)이 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템의 손상이나 웜의 확산을 방지합니다. 이 기능을 항상 활성화할것을 권장합니다.

▸Intel Virtualization Tech

가상화 기능을 향상시키고 여러개의 가상화 시스템으로 작동하게 합니다. 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▸Intel VT-D Tech

이 항목을 사용하여 Intel VT-D 기술을 활성화 또는 비활성화합니다. 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▸ Power Technology
이 항목을 사용하여 Intel Dynamic Power 기술 모드를 선택할 수 있습니다.

▸ C1E Support
이 항목은 시스템이 유휴 상태 일 경우 CPU의 전력 소비를 낮춰줍니다. 그러나 모든 프로세서가 Enhanced Halt state (C1E)를 지원하지 않습니다.

▸ OverSpeed Protection
과속 방지 기능은 전력 소비와 마찬가지로 현재 CPU 드로를 감시할 수 있습니다. 일정한 속도를 넘으면 이 프로세서는 자동으로 클럭 속도를 줄입니다. CPU를 오버클럭하려면 [사용 안함]으로 설정하세요.

▸ Intel C-State
C-state는 시스템이 유휴 상태에 있는 동안 프로세서의 전원 소비량을 크게 줄여 주는 전원 관리 상태입니다.

▸ Package C-State limit
이 필드에서 C-state 모드를 선택할 수 있습니다.

▸ Long duration power limit (W)
이 필드는 장 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▸ Long duration maintained (s)
이 필드는 장 기간 전원 제한의 유지 시간을 조정할 수 있습니다.

▸ Short duration power limit (W)
이 필드는 단 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▸ Primary plane turbo power limit (W)
이 필드는 첫번째/두번째 plane turbo의 TDP 제한을 조정할수 있습니다.

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit
이 필드는 CPU의 1/2/3/4/5/6 코어 비율 제한을 표시합니다.


라이브 업데이트로 BIOS 업데이트하기

이 부분에서는 운영체제에 들어가기 전에 라이브 업데이트 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트 하는 방법을 설명합니다. 인터넷에 연결했을 경우 라이브 업데이트는 자동으로 BIOS를 업데이트합니다. 다음과 같은 라이브 업데이트 유틸리티가 포함됩니다.

1. BIOS UTILITIES 메뉴에 있는 라이브 업데이트 버튼 을 누릅니다. (Winki가 반드시 설치되어야 합니다.)



2. 필요할 경우, 설정 버튼 을 눌러 커넥션을 설정하세요.
3. [다음]버튼 을 클릭하세요.



4. 라이브 업데이트가 자동으로 BIOS 버전을 인식하고 정확한 파일을 다운로드합니다.



5. [확인]버튼 을 클릭하여 BIOS를 업데이트합니다.

중요사항

시스템이 잘 실행되는 경우, BIOS를 업데이트 하지 마세요.

소프트웨어 정보

메인보드 패키지에 포함된 드라이버/유틸리티 디스크를 꺼내서 옵티컬 드라이브에 넣습니다. 설치는 자동으로 실행되며, 드라이버나 유틸리티를 클릭하기만 하면 팝업 화면이 설치 완료를 표시합니다. 드라이버/유틸리티 디스크에는 다음 내용이 포함됩니다.

- 드라이버 메뉴: 사용 가능한 드라이버를 제공합니다. 원하는 대로 드라이버를 설치한 다음 장치를 활성화합니다.
- 유틸리티 메뉴: 사용 가능한 소프트웨어 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.
- 서비스 베이스 메뉴: 이 메뉴를 통해 MSI 공식 웹사이트를 링크할 수 있습니다.
- 제품 정보 메뉴: 이 메뉴는 MSI 제품의 새로운 정보를 표시합니다.
- 보안 메뉴: 이 항목은 유용한 안티바이러스 프로그램을 제공합니다

중요사항

최신 드라이버 및 BIOS로 시스템 성능을 향상시키고 싶다면 MSI 공식 웹사이트를 방문하세요.


Winki 설치

BIOS 브라우저와 유틸리티를 사용하려면 Winki가 필요합니다.먼저 MSI 드라이버 디스크의 Windows에서 "Winki" 소프트웨어 응용프로그램을 설치하세요.설치 후 상응한 버튼을 클릭하여 이 두 기능을 액세스할수 있습니다.

Winki 설치 순서는 다음과 같습니다.



1. 컴퓨터를 켜고 Windows 운영 시스템을 시작합니다.
2. MSI 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 삽입하면 설정 화면이 자동으로 나타납니다.
3. 드라이버 탭을 클릭하세요.
4. [기타] 버튼을 클릭하세요.
5. Winki를 선택하면 설치가 시작됩니다.
6. 설치가 완료되면 컴퓨터를 리스타트합니다.



日本語

X79A-GD45 シリーズ

マザーボードの仕様

対応プロセッサ

- LGA 2011 2世代のインテル® Core™ i7プロセッサ
  (最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

チップセット

- インテル® X79チップセット

対応メモリ

- DDR3-DIMMスロット4本搭載、DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAMをサポート (最大64GB搭載可能)
- コッドチャンネルモードをサポートし、各チャンネルDIMMスロットを1本サポート (*OC = オーバークロック、最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。)

LAN

- Realtek® RTL8111E LAN 10/100/1000ファーストイーサネットをサポート

IEEE 1394

- VIA® VT6315Nに統合したチップ
- IEEE 1394ポート1基 (I/Oパネル)およびIEEE 1394コネクター1基搭載

オーディオ

- Realtek® ALC892に統合したHDオーディオコーデック
- 8チャンネルオーディオ (接続検知機能付き)

SATA

- インテル® X79によるSATA 6Gb/sポート (SATA1~2)2基搭載
- インテル® X79によるSATA 3Gb/sポート (SATA3~6)4基搭載

RAID

- SATA1~6はインテル® X79によるインテル® Rapid Storageテクノロジエンタープライズをサポート (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

- NEC D720200によるUSB 3.0リアIOポート2基搭載
- NEC D720200によるUSB 3.0オンボードコネクター1基搭載

マルチGPU

- ATI® CrossFireX™テクノロジをサポート
- NVIDIA® SLI™テクノロジをサポート

コネクターおよびボタン

■ I/Oパネル
- PS/2キーボード/マウスポート ×1
- クリアCMOSボタン ×1
- 同軸S/PDIF出力ポート ×1
- 光学S/PDIF出力ポート ×1
- IEEE 1394ポート ×1
- USB 2.0ポート ×6
- USB 3.0ポート ×2
- LANポート ×1
- オーディオポート ×6

■ オンボード
- USB 2.0コネクター ×2
- USB 3.0コネクター ×1
- シリアルポートコネクター ×1
- TPMモジュールコネクター ×1
- IEEE 1394コネクター ×1
- フロントパネルオーディオコネクター ×1
- ケース開放センサーコネクター ×1
- 電源ボタン ×1
- OC Genieボタン ×1
- Direct OCボタン ×2
- マルチBIOSスイッチ ×1
- Voice Genieコネクター ×1 (オプション)
- MultiConnectパネルコネクター ×1 (オプション)

スロット

■ PCIe 3.0 x16スロット ×3 (PCI_E1、PCI_E4、PCI_E6)
- PCI_E1、PCI_E4は最大PCIe 3.0 x16までの速度をサポート
- PCI_E6は最大PCIe 3.0 x8までの速度をサポート

■ PCIe 2.0 x1スロット ×4

寸法


■ ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

取付穴

■ 穴 ×9

製品について更に詳しい情報を求めの場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。
http://www.msi.com/index.php


コネクタークイックガイド



コネクター参照ガイド

ポートタイプ	ポート名前	ページ
LGA2011 CPUソケット	CPU	Jp-8
ATX 24ピン電源コネクタ	JPWR1	Jp-13
ATX 8ピン電源コネクタ	JPWR2	Jp-13
DDR3メモリスロット	DIMM1~4	Jp-14
PCIe x16拡張スロット	PCI_E1, 4, 6	Jp-16
PCIe x1拡張スロット	PCI_E2, 3, 5, 7	Jp-16
SATA 6Gb/sコネクター	SATA1~2	Jp-17
SATA 3Gb/sコネクター	SATA3~6	Jp-17
CPUファンコネクター	CPUFAN1	Jp-18
システムファンコネクター	SYSFAN1~4	Jp-18
フロントパネルコネクター	JFP1, JFP2	Jp-19
フロントパネルオーディオコネクター	JAUD1	Jp-19
USB 2.0拡張コネクター	JUSB1/ JUSB2	Jp-20
USB 3.0拡張コネクター	JUSB3	Jp-21
IEEE1394拡張コネクター	J1394_1	Jp-21
ケース開放センサーコネクター	JCI1	Jp-22
TPMモジュールコネクター	JTPM1	Jp-22
シリアルポートコネクター	JCOM1	Jp-23
Voice Genieコネクター	JDLED3	Jp-23
MultiConnectパネルコネクター	JTURBO1	Jp-23
OC Genieボタン	OC Genie	Jp-25
電源ボタン	POWER1	Jp-26
Direct OCボタン	Plus, Minus	Jp-26
クリアCMOSジャンパ	JBAT1	Jp-27
低温起動ジャンパ	JCOLD1, JCOLD2	Jp-27
マルチBIOSスイッチ	MULTI BIOS SWITCH	Jp-28

I/Oパネルクイックガイド



▸マウス/キーボード

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーオードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

▸クリアCMOSボタン

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

▸同軸S/PDIF出力

SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは同軸ケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸光学S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。

▸IEEE 1394ポート

バックパネルのIEEE1394ポートはIEEE1394デバイスを接続します。

▸USB 2.0ポート

キーボードやマウスなどのUSB機器を本製品へ接続する場合に使用します。

▸**USB 3.0ポート**


USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

注意

USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

▸**LAN**

コンピューターをネットワーク環境へ接続する際に使用します。



LED	色	LED状態	コンディション
左	黄色	Off	ネットワークに接続していません。
		On(点灯)	ネットワークに接続しています。
		On(点滅)	通信中です。
右	緑色	Off	10 Mbits/秒で通信しています。
		On	100 Mbits/秒で通信しています。
	オレンジ	On	1000 Mbits/秒で通信しています。

▸**オーディオポート**


各チャンネルごにコネクター部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることによって簡単に接続が可能です。

- 青色-Line in: 外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- 緑色- Line out: スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- ピンク- Mic: マイクを接続します。
- 黒色- RS-Out (オプション): 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- オレンジ- CS-Out (オプション): 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- 灰色- SS-Out (オプション): 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

CPUに関する注意事項

LGA2011 CPUについて

マザーボードの置くことには、CPUを正しく並べるために、LGA2011　CPUのヒートスプレッダ側には位置決めの窪み4箇所、黄色い三角印一個があります。黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。



注意

過熱

過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。


CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。


CPUおよびクーラーの装着

CPUを取り付ける際、過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取付けてください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。


1. ちょうつがいレバーを開きます。下記に表示されるようにこのレバーを認識できます。他の一端には結びつける機能を持っています。
2. 活動のレバーを開きます。




3. ちょうつがいレバーを押してロードプレートを開きます。
4. タブをつかみ、ソケットから上がられてから、ロードプレートを最大開放位置まで開きます。




5. CPUソケットに合うためにCPUを並べてください。金属の接点を下に向いてCPUを持っています。正しい適合のために、位置決めの窪みがCPUソケットの縁に合致させます。
6. 慎重にロードプレートを閉め、プラスチック保護キャップを外します。




7. 円滑に均一の移動で活動のレバーを閉め、ソケットにかけます。
8. 円滑に均一の移動でちょうつがいレバーを閉め、ソケットにかけます。





9. 平らに薄い層の熱のペースト(あるいは熱のテープ)をCPUに塗布してください。これが熱の消散に役立ち、CPUの過熱を防止します。
10. マザーボードにはのCPUファンコネクターを捜します。






11. ヒートシングをマザーボードに置き、ファンのワイヤをファンコネクターに向かせ、ねじがソケットの穴に合わせます。
12.スクリュードライバーで四つのねじをしっかりと固定します。 (9インチポンド)






13. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクターに接続します。



取付穴

マザーボードをインストールする時、最初にマザーボードに対して必要な取り付けスタンドをケース内の取付プレートにインストールしてください。ケース同梱のI/Oバックプレートをマザーボードの同梱物と共に提供されたI/Oバックプレートに取り替えます。I/Oバックプレートがねじを使用しないで、簡単にケースに嵌め込めるべきです。取付プレートのスタンドをマザーボードのねじ穴と整列させて、ケースと共に提供されたねじでマザーボードを固定します。ねじ穴の位置が以下のように表示されます。詳細についてはケース同梱のマニュアルを参照してください。




注意

- *マザーボードを平面にインストールして、不要な破片の発生を防止します。*
- *マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。*
- *ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。*

電源


ATX 24ピン電源コネクター: JPWR1

ATX　24ピン電源を接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。



ATX 8ピン電源コネクター: JPWR2

この電源コネクターは、CPUに12Vの電源を供給します。




注意

本製品を動作させるには上記のコネクターを正しく接続している必要があります。

メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。http://www.msi.com/service/test-report



コッドチャンネルメモリ


4本のDIMMスロットを全部占める場合に、本製品は4つのメモリチャンネルをサポートします。各DIMMスロットはシングルチャンネルをサポートします。メモリモジュールは4つのデータバスチャンネルを同時に使用してデータの送受信を行い、システムの性能を向上します。

注意

- *DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *システムの安定性のために、同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。*
- *メモリスロットはDIMM1を優先的に使用して下さい。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに16GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(64GB未満での認識となります)*

メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが 1 ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。




拡張スロット


本製品は離散的なグラフィックスあるいはオーディオカードなどの拡張カードのために、多くのポートを搭載しています。

PCIeスロット

PCIeスロットはPCIeインターフェース拡張カードをサポートします。



PCIe 3.0 x16スロット



PCIe 2.0 x1スロット

注意

拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

グラフィックスカードのインストール表

下表はグラフィックスカードのインストールルールを表示します。

シンボル ●: PCIeスロットにグラフィックスカードを挿入する

シンボル ◎: グラフィックスカードにモニタを接続する

	PCI_E1	PCI_E4	PCI_E6
1-WAYグラフィックスカード	●◎		
2-WAYグラフィックスカード	●◎	●	
	●		●◎
3-WAYグラフィックスカード	●	●	●◎


注意

PCの電源を投入している時、シンボル◎付きのグラフィックスカードのみがPOSTメッセージを表示します。


内部コネクター

SATAコネクター: SATA1~6

このコネクターは高速シリアルATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのシリアルATAデバイスを接続することができます。シリアルATAデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。



* MBレイアウト参照図



SATA1~2 (6Gb/s、インテル® X79による)


SATA3~6 (3Gb/s、インテル® X79による)


注意

- *多くのシリアルATAデバイスも電源から電源ケーブルを必要とします。そんなデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。詳細についてはデバイスのマニュアルをご参照ください。*
- *多くのコンピューターケースは大きいシリアルATAデバイスを必要とします。例えば、HDD,SSDと光学ドライブ、ケース内に固定されます。装着の詳細についてはケースまたはシリアルATAデバイスの同梱のマニュアルをご参照ください。*
- *シリアルATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。*
- *SATAケーブルの両端が同一です。然し、スペースの節約のために、平らなコネクターに接続することをお薦めします。*


ファン電源コネクター CPUFAN1,SYSFAN1~4


ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。接続する時に注意しなければならないのは、赤い線はプラスなので+12Vに、黒い線はアースなのでGNDに接続することです。また、本製品のシステムハードウェアモニタ機能を使用する場合はファンの回転数センサー機能がついたファンを使用する必要があります。





CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2






SYSFAN3~4


注意

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。*
- *CPUFAN1、SYSFAN1とSYSFAN2コネクターはライナーモードでスマートファンコントロールをサポートします。ユーザーはControl Center IIユーティリティをインストールして、CPUやシステムの温度によって自動的にファンの回転数をコントロールします。*
- *べてのシステムファンの接続にはマザーボードのポートが足りない場合、アダプタが利用できて、ファンを直ちに電源に接続します。*
- *最初の起動の前に、ケーブルがファンの葉身にぶつかるのを防止します。*

フロントパネルコネクター: JFP1, JFP2

本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。フロントパネルコネクターをインストールする時に、同封のmConnectorを使用して、インストールを簡単にしてください。コンピューターケースからワイヤを全部mConnectorに差し込んで、そしてmConnectorをマザーボードに差し込みます。







注意

- *ケースからのコネクターの上に、小さい三角でマークされたピンは陽極ワイヤです。以上の図やmConnectorにはの文字によって、正確なコネクターの向きと配置を決定します。*
- *コンピューターケースのフロントパネルコネクターの大部分は主としてJFP1に挿入されています。*

フロントパネルオーディオコネクター: JAUD1

フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。






日本語

USB 2.0拡張コネクター: JUSB1/ JUSB2

このコネクターは高速USB周辺機器、例えば、外付けUSB　HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタ、モデムなど様々な機器の接続に対応しています。



* MBレイアウト参照図

USB 2.0ブラケット (オプション)


JUSB1 **(赤いマーク)**コネクターはMSI独自のSuperChargerテクノロジをサポートします。このテクノロジで、セルラー方式の電話あるいは他のUSB電源供給デバイスに急速USB充電機能を実現することができます。本機能を有効にするために、MSI Super-Chargerアプリケーションをコンピューターにインストールしてください。アプリケーションを“On”に設定すると、JUSB1を通じてスマートフォンの急速充電を実現することができますが、データの転送や同調が無効になります。JUSB1コネクターをUSB 2.0コネクターとして働くために、アプリケーションを“Off”に設定　してください。システムがスタンドバイまたはスリープモード (S3/ S4/ S5)には、SuperChargerモードが自動的に有効になります。

注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *安定充電のため 1 つだけのデバイスを接続することをお勧めします。*
- *SuperChargerテクノロジをサポートするモデルについては、MSI　WEBサイトを参照して下さい。*
- *iPadの場合には、JUSB1　**(赤いマーク)**はS3、S4、S5状態にはやはりiPadに充電できます。*
- *S1状態に充電している時、デバイスを切断しないで下さい。*

USB 3.0拡張コネクター: JUSB3

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。



* MBレイアウト参照図


USB 3.0ブラケット (オプション)

注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

IEEE1394拡張コネクター: J1394_1

このコネクターはオプションのIEEE1394拡張ブラケット経由でIEEE1394デバイスを接続します。




* MBレイアウト参照図

1394ブラケット (オプション)

日本語


ケース開放センサーコネクター: JCI1

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。



TPMモジュールコネクター: JTPM1


このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細については TPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。




* MBレイアウト参照図

シリアルポートコネクター: JCOM1


16550Aチップを採用した16バイトFIFOにてデータ転送を行います。このコネクターにシリアルマウスまたは他のシリアルデバイスを接続できます。






Voice Genieコネクター: JDLED3 (オプション)


このコネクターはボイスコントロールモジュールをリンクします(オプション)。詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。






MultiConnectパネルコネクター: JTURBO1 (オプション)


このコネクターは、OC　Genieと他の追加の機能をコントロールするためのオプションのフロントパネルを接続します。詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。






電圧チェックポイントLite

これらの電圧チェックポイントは現在のシステムの電圧を測ります。電圧のチェックにはマルチメーター(含まれない)が必要です。電圧をチャックするために電圧計を“DC”に設定し、陽極 (赤い)を電圧ソースポイントの陽性のポイントに、陰極 (黒い)をGND (地面)ポイントに置きます。下表は電圧チェックポイントを説明します。






ポイント	説明
GND	地面
PCH_1P5V	PCH 1.5電圧。PCH電圧はプラットフォームコントローラーハブに電圧を供給します。
PCH_1P1V	PCH 1.1電圧。PCH_1P5Vを参照します。
CPU_PLL	CPU_PLL電圧。PLL電圧はプロセスPhase Lock Loopに電圧を供給します。
DDR_C/D	メモリチャンネル2と3電圧。DDRメモリ電圧はマザーボードのDDRメモリモジュールに電圧を供給します。システムの安定のために、より低いDDRタイミングはより高い電圧を必要とします。
DDR_A/B	メモリチャンネル0と1電圧。DDR_C/Dを参照します。
CPU_SA	CPUシステムエージェント電圧 (iMC)。CPU SA電圧はCPUのIMC (統合したメモリコントローラー)に電圧を供給します。安定性のために、より大きいオーバークロックはより高いCPU SA電圧を必要とします。
CPU_IO	CPU IO電圧 (アンコア)。CPU IO電圧はCPUのアンコアに電圧を供給します。安定性のために、より大きいオーバークロックはより高いCPU IO電圧を必要とします。
CPU_CORE	CPUコア電圧。CPUコア電圧はCPUコアに電圧を供給します。安定性のために、より大きいオーバークロックはより高いCPUコア電圧を必要とします。

ボタン

本製品はたくさんのオンボードボタンを搭載し、様々な機能をコントロールします。本章では各ボタンの機能を解説します。.

OC Genieボタン: OC Genie

OC　Genieは自動でシステムを最適なオーバークロック状態へ設定可能な技術です。システムの電源オフ状態の際にこのボタンを押してからシステムを起動させると、OC　Genie機能が有効になるとともに、ボタンに明りが点きロックされます。起動後システムは自動的にオーバークロックの最適値を検知します。この機能を無効にしたい場合は、システムを終了した後再度ボタンを押してください。同時に、ボタンのライトが消え、ロックが解除され、システム設定がデフォルト値に戻ります。




注意

- *OC　Genie機能をご利用になる際には、DDR3-1333以上のメモリやオーバークロック動作に効果的の高い高性能ヒートシンク/クーラーを装着してください。*
- *OC　Genie機能によるオーバークロックはハードウェアを破損する危険性があります。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。*
- *BIOS設定の際にはOC　Genie機能を無効にて下さい。設定値の再利用をするために、OC Genieの各設定値をBIOSのオーバークロックプロファイルへ保存することをお勧めします。*
- *OC　Genie機能でオーバークロックを行う際は、自己責任をご了解頂いた上でご使用ください。*
- *成功にOC Genieの使用を確保するために、MSIコンポーネントを薦めします。*

電源ボタン: POWER1


このボタンはシステムを起動/終了します。





Direct OCボタン: プラス、マイナス

これらのボタンでベースクロック周波数の上下が可能です。システムが通常の操作状態の際には、プラス/マイナスボタンを一回押すごとにベースクロック周波数が上昇/下降します。





プラスボタン




マイナスボタン

ジャンパ

クリアCMOSジャンパ: JBAT1

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。





データを保存




データをクリア

注意

システムがオフの間に、このジャンパをショートすることでCMOS　RAMをクリアします。それからジャンパを開きます。システム起動時のCMOSのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。

低温起動ジャンパ: JCOLD1, JCOLD2

これらのジャンパは液体窒素冷却システムが最低温度には起動することに使用されます。一つまたは二つのジャンパを[Enabled]に設定して試みって、ブートの成功率を上げます。





無効



有効


注意

ユーザーが自分の危険で最低温度でを試みってオーバークロックを行います。結果はCPUバージョンによって異なる場合があります。

スイッチ

マルチBIOSスイッチ: MULTI BIOS SWITCH

本製品は独立のBIOS ROM(AとBのラベルをはる。デフォルトBIOS ROMはA)を二つ搭載します。一つがクラッシュされると、このスイッチを滑り、他のROMに移動して起動します。それに、これらのBIOS ROMは自動回復機能を持っていない、ユーザーが自分でBIOSバージョンを維持/アップデートする必要があります。






BIOSの復旧にはM-Flashユーティリティを使用します。

1. PCシステムの電源がオフになっていることを確認してください。
2. マルチBIOSのスイッチを切り替え、起動可能なBIOS ROMを使用してシステムを起動します。
3. CMOSセットアップユーティリティを起動し、「Utility」 --> 「M-Flash」 --> 「Save BIOS to storage」 を選択して起動可能なUSBメモリのルートフォルダへファイルを保存します。
4. 復旧する必要があるBIOS ROMに切り替えます。
5. 「Select one file to update BIOS」を選択し、USBメモリに保存したファイルでBIOS ROMを復旧します。

注意

システムの起動途中にマルチBIOSスイッチを動かさないで下さい。

状態表示LED



CPU_PHASE LEDs

これらのLEDはCPUローディングによって変更します。電源回路のフェーズ数が大きければ大きいほど、プロセッサのパワーフローがより確実です。

DIMM_WARNING LEDs

DIMM2とDIMM4に装着されたメモリがマザーボードのデザインと満たしたら、これらのLEDは点灯します。

DrMOS_ALARM LED

DrMOSが過熱している時、このLEDは赤く点灯します。

HDD LED

HDDのアクセスにあわせてLEDが点滅します。

Debug LED Panel (デバッグLEDパネル)

デバッグLEDメッセージの詳細については下表を参照してください。

位置	状態
02,07	CPUを初期化します。
03,08	ノースブリッジを初期化します。
04,09	サウスブリッジを初期化します。
0B	キャッシュを初期化します。
11~14,32~36,56~5A	初期のCPU初期化
15~18,37~3A	初期のノースブリッジ初期化
19~1C,3B~3E	初期のサウスブリッジ初期化
1D~2F,31,3F~4E,50~55	初期のメモリ初期化
63~67,D0	晩期のCPU初期化
69~6F,D1	晩期のノースブリッジ初期化
70~77,D2	晩期のサウスブリッジ初期化
92~96,B5,D4	PCIバスの初期化
97,98,99,B2,D5~D7	コンソール出力/入力デバイス/コンソールの初期化とOption ROM (VGA、RAID、パラレルポート、シリアルポート……)をロードします。
9A~A7,B4	オンボードデバイスの初期化や検知(USB/SATA/SCSI……)
A8,A9,AB	セットアップの開始。必要ならBIOSの設定を行います。
AD/AE	ブートイベント/レガシーブートイベントを準備します。
AA	OS画面を呼び出します。(Windows® 7/ Windows® XP)

BIOSの設定

Click BIOS IIはMSIにより開発し、マウスとキーボードでBIOSのパラメーターを設定するために、パラメーターグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。

Click BIOS IIで、ユーザーがBIOSの設定を変更し、CPUの温度を監視し、ブートデバイス優先順序を選択し、およびCPUの名前、DRAM容量、OSバージョンとBIOSバージョンなどのシステムの情報を見ることができます。バックアップ、または他人と共有するために、パラメーターデータをインポート/エクスポートすることもできます。インターネットに接続した後、ユーザーがインターネットをブラウズし、メールをチェックし、システムをライブアップデートすることができます。

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出して、F11キーを押してブート画面を呼び出す。)


<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

注意

BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。

概要

Click BIOS IIを開いた後、以下の画面が表示されます。



注意

このガイドにはの図は参照用であり、ユーザーが購入したモデルと異なる場合があります。詳細についてはシステムの実際の画面を参照してください。

▸Temperature monitor
このブロックはプロセッサとマザーボードの温度を表示します。
▸System information
このブロックは時間、日付、CPUの名前、DRAM周波数、DRAM容量およびBIOSバージョンを表示します。
▸BIOS menu selection
これらのブロックはBIOSのメニューを選択します。以下のオプションが利用できます。

- SETTINGS - チップセットの機能とブートデバイスのための設定を指定します。
- OC - このメニューは周波数と電圧の調整の項目を含みます。周波数を増加すると、より優れた性能を実現できます。但し、高い周波数とヒートは不安定を引き起こす恐れがありますので、一般的なユーザーがオーバークロックを行うことをお薦めしません。
- ECO - このメニューは省エネ設定に関連します。
- BROWSER - この機能はMSI Winkiウェブブラウズを開きます。
- UTILITIES - バックアップとアップデートのユーティリティを含みます。
- SECURITY - このセキュリティメニューは権限のない人を設定に変更させないためです。本機能でシステムを保護します。

▸Boot device priority bar
デバイスアイコンを移動して、ブート優先順序を変更します。
▸Boot menu
ブートメニューを開きます。この項目をクリックすると、直ちにデバイスからシステムを起動します。
▸Mode selection
省エネあるいはオーバークロックのプリセットをロードします。
▸Menu display
BIOS設定メニューを提供します。メニューにはパラメーターを変更できます。

ブートデバイス優先順序バー

このバーはブートデバイスの優先順序を表示します。明るいアイコンはデバイスの有効を表示します。





最優先 ⟶ 最低優先


アイコンを左/右にクリックして引っ張ると、ブート優先順序を指定します。

操作

Click BIOS IIはマウスとキーボードでBIOS設定をコントロールすることを可能になります。下表はホットキーおよびマウス操作を列挙して解説します。

ホットキー	マウス	解説
<↑↓→← >	 カーソルを移動	項目を選択
<Enter>	 左ボタンをクリック/ダブルクリック	アイコン/ 項目を選択
<Esc>	 右ボタンをクリック	サブメニューから終了メニューにジャンパし、または前のメニューに戻る
<+>		数値を上げるか、または変更を行う
<->		数値を下げるか、または変更を行う
<F1>		ヘルプを参照
<F4>		CPUの仕様
<F5>		Memory-Zの画面を呼び出す
<F6>		Optimized defaultsをロード
<F10>		設定変更を保存して元に戻す
<F12>		FAT/FAT32 USBドライブにスクリーンショットを保存

サブメニュー




左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューはフィールドのパラメーターのための追加のオプションを含みます。サブメニューに入るには、矢印キー(↑↓)/マウスで項目をハイライトして<Enter>キーを押します/マウスの左ボタンをダブルクリックします。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します/マウスの右ボタンをクリックします。

ヘルプキー

Click BIOS IIはヘルプウィンドウを搭載します。<F1>を押すまたはBIOS設定画面のHELPをクリックして、BIOSメニューからウィンドウを開きます。ヘルプウィンドウには使用の適切なキーや強調表示項目のための可能な選択をリストします。

OCメニュー

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。



注意

高級なユーザー以外にPCを手動でオーバークロックすることをお薦めしません。

オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適当に操作すると、保証を無効にさせ、またはハードウェアを破損する危険性があります。

ユーザーがオーバークロックに精通していない場合、OC Genieで簡単なオーバークロックを行うことをお勧めします。

▸Current CPU/ DRAM Frequency

CPUとメモリスピードのクロックを表示します。読取専用です。

▸Internal PLL Overvoltage

PLL電圧を調整します。

▸CPU Base Clock (MHz)

この項目はCPUベースクロックを設定します。設定値を調整すると、CPUをオーバークロックできます。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸CPU Base Clock Ratio

調整したCPUベースクロック倍率を表示します。読取専用です。

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

CPUベースクロック倍率を設定します。

▸Adjust CPU Ratio

プロセッサの内部クロックのスピードを決定する倍率をコントロールします。プロセッサが本機能をサポートする場合には有効です。

▸Adjusted CPU Frequency
調整したCPU周波数を表示します。読取専用です。

▸EIST
拡張版インテル®SpeedStepテクノロジ(EIST)の有効/無効を設定します。Speed Stepテクノロジは CPUの負荷に応じて電圧と周波数を変化させ、パフォーマンスと省電力を両立させCPUの発熱を抑える機能です。拡張版インテル® Speed Stepテクノロジ(EIST)をサポートするCPUを搭載した場合に設定が可能です。

▸Intel Turbo Boost 2.0
仕様を決めてCPU性能を向上するインテルTurbo Boost 2.0を有効か無効にします。(アプリケーションがプロセッサの最高の性能状態を要求します。)

▸Direct OC Button
Direct OCボタンを有効/無効にします。

▸DRAM Frequency
DRAM周波数を調整します。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)
インテルExtreme Memory Profile (XMP)を有効/無効にします。詳細についてはインテルのWEBサイトをご参照ください。

▸Adjusted DRAM Frequency
調整したDRAM周波数を表示します。読取専用です。

▸DRAM Timing Mode
この項でDRAMタイミングがDRAMモジュールのSPD (Serial Presence Detect) EEPROM情報によりコントロールするかどうかを決定します。[Auto]に設定すると、DRAMタイミングを有効にして、以下の[Advanced DRAM Configuration]メニューがSPDの情報を基に、自動的に最適な設定を行います。[Link]あるいは[Unlink]に設定すると、以下のメニューを手動で設定します。

▸Advanced DRAM Configuration
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Command Rate
DRAMコマンド率をコントロールします。

▸tCL
SDRAMが読み込みコマンドを受信した後読み込みを開始するまでのタイミング遅延であるCASレイテンシーを設定します。

▸tRCD
RAS(行アドレス信号)とCAS(列アドレス信号)の信号間隔を手動で設定します。一般的にクロックサイクル値が小さいほどDRAMの動作速度が上がります。

▸tRP
DRAMがリフレッシュに必要とする電荷を蓄積する時間を手動で設定します。RAS信号のクロック数がこの時間を規定しますが、電荷を蓄積するための時間が足りない場合はDRAMのリフレッシュは不完全になり、DRAMがデータを保持できなくなることがあります。システムに同期DRAMをインストールした場合のみこの項目が利用できます。

▸tRAS
RAS(行アドレス信号)が発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tRFC
RFCが発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tWR
プリチャージが掛かる前のデータの書込みに要する時間を手動で設定するのがtWRです。この設定ではプリチャージが掛かる前に、書込みバッファのデータがメモリセルに完全に書き込まれるように設定する必要があります。

▸tWTR
同じメモリバンク内で処理される書き込み命令から読み取り命令までの間隔時間を手動で設定します。読み取り命令の始める前にI/O gatingがセンス増幅器を増速駆動できます。

▸tRRD
異なるメモリバンク間でデータアクセスを行うための遅延時間を手動で設定します。

▸tRTP
データ読み込みとプリチャージ命令の時間間隔をコントロールします。

▸tFAW
tFAWタイミングを設定します。

▸tWCL
tWCLタイミングを設定します。

▸tCKE
tCKEタイミングを設定します。

▸tRTL
tRTLタイミングを設定します。

▸tXP
Power Down with DLL on toと有効なコマンドを終了します。Precharge Power Down with DLL frzon to、ロックしたDLLを要求しないコマンドを終了します。
==高級なタイミング配置==
以下の項目はメモリのための読み書きタイミングを設定します。

▸tRRDR
同じDIMM、異なる列の読み取り。

▸tRRDD
異なる列の読み取り。

▸tWWDR
同じDIMM、異なる列の書き取り。

▸tWWDD
異なる列の書き取り。

▸tRWRDD
同じ/異なるDIMM、異なる列の読み書き。

▸tWRDRDD
同じ/異なるDIMM、異なる列のの読み書き。

▸tRWSR
同じ列の読み書き。

▸Spread Spectrum
本機能はクロック変換器パルスを変調することで、電磁妨害を軽減する効果があります。

注意

- *特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。*
- *Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。*
- *オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定して下さい。*

▸CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.
CPU、メモリとチップセットの電圧を調整します。

▸Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage
現在のCPU/ DRAM電圧を調整します。読取専用です。

▸Overclocking Profiles
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
この項目に入力して名前を付けます。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
選択したプロファイルのために、現在のオーバークロック設定をROMに保存します。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMから保存したプロファイル設定をロード/クリアします。

▸Overclocking Profile Save
現在のオーバークロック設定をUSBフラッシュディスクに保存します。

▸Overclocking Profile Load
USBフラッシュディスクから保存した設定をロードします。

▸OC Retry Count
オーバークロックが失敗の場合は、この項目を[3,5]に設定すると、システムを同一のオーバークロック配置で3/ 5回再起動させます。再度失敗すると、システムがデフォルト値に戻ります。

▸CPU Specifications
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはCPUのキー機能を全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があり、読取専用です。[F4]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸CPU Technology Support
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジを示します。読取専用です。

▸MEMORY-Z
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはDIMMの設定やタイミングを全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があり、読取専用です。[F5]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸DIMM1~4 Memory SPD
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。

▸CPU Features
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Hyper-Threading Technology
ハイパースレッディング機能に対応したCPUをお使いの場合、１つのCPUコアを２つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッディング機能を有効にすることでシステムの処理性能を向上できますが、マルチCPUに対応していないOSやアプリケーションソフトウェアを使う場合はDisable(使用しない)に設定して下さい。システムの動作が不安定になる場合があります。

▸Active Processor Cores
アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▸Limit CPUID Maximum
この項目は、古いオペレーティングシステムなどを利用する際にシステムのスピードを制限するために用います。

▸Execute Disable Bit
本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。いつでもこの機能を有効に保持のをお勧めします。

▸Intel Virtualization Tech
この項目ではインテル仮想化テクノロジの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▸Intel VT-D Tech
この項目ではインテルVT-Dテクノロジの有効/無効を選択できます。詳しい情報に

ついてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▸Power Technology
Intel Dynamic Powerテクノロジモードを選択します。

▸C1E Support
CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▸OverSpeed Protection
本機能はCPUの消費電力だけではなく、現在のCPU動作も監視します。ある程度を超えると、プロセッサが自動的にクロック回転速度を落とします。CPUをオーバークロックしたい場合には、この項目を[Disabled]に設定してください。

▸Intel C-State
C-stateはアイドル動作時のプロセッサ消費電力を削減します。C-stateテクノロジをサポートするCPUを搭載した場合に、この項目が表示されます。

▸Package C State limit
C-stateモードを選択します。

▸Long duration power limit (W)
長時間稼働時のTDP電力制限を調整します。

▸Long duration maintained(s)
長時間稼働時の電力制限維持時間を調整します。

▸Short duration power limit(W)
短時間のTDP電力制限を調整します。

▸Primary plane turbo power limit (W)
プライマリプレーンターボのためにTDP電力制限を調整します。

▸1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit
CPU各コアの倍率制限を表示します。


Live UpdateでBIOSをアップデートする

この画面はOSに入る前に、Live Updateユーティリティで BIOSをアップデートする方法を教えます。インターネットに接続する時、Live Updateは自動的にBIOSをアップデートします。以下の説明に従ってLive Updateユーティリティで BIOSをアップデートします。

1. BIOS UTILITIESメニューにはLive Updateボタン をクリックします。 (Winkiがインストールされたすべきです。)



2. 必要なら設定ボタン をクリックして接続をセットアップします。
3. 次のボタン をクリックします。



4. Live Updateは自動的にBIOSのバージョンを検知し、適切なファイルをダウンロードします。



5. 確認ボタン をクリックしてBIOSをアップデートします。

注意

システムがうまく動作している場合は、BIOSをアップデートしないで下さい。

ソフトウェアの情報

本製品にはドライバー/ユーティリティディスクが同梱されています。OSのインストールが終了したら、全てのドライバーのインストールし、セットアップを完了させてください。ユーティリティソフトはユーザーのニーズに応じてインストールしてください。ドライバー/ユーティリティディスクには以下の内容が含まれています。

- Driver menu : 使用できるドライバーを表示します。要望によってドライバーをインストールし、デバイスを起動します。
- Utility menu : サポートのソフトウェアアプリケーションを表示します。
- Service base menu : このメニューを通じてMSIのウェブサイトをリンクします。
- Product info menu : MSI製品の最新の情報を表示します。
- Security menu : 有用なアンチウィルスプログラムを提供します。

注意

MSIのホームページから最新のドライバーやBIOSを入手することができます。


Winkiのインストール

BIOS　BROWSERとUTILITIESにはWinkiが必要です。まずウィンドウにMSIドライバーディスクから"Winki"ソフトウェアアプリケーションをインストールしてください。それから、各自のボタンをクリックしてBIOS　BROWSERとUTILITIESの機能をアクセスできます。

Winkiをインストールすると、以下のステップに従ってください。



1. コンピュータの電源を投入し、Windows OSを起動します。
2. MSIドライバーディスクを光学ドライブに挿入した後、セットアップ画面が自動的に表示されます。
3. ドライバータブをクリックします。
4. OTHERSボタンをクリックします。
5. Winkiを選択してインストールします。
6. インストールが完了した後、システムを再起動します。



繁體中文

X79A-GD45 系列

主機板規格

支援處理器

- 支援 LGA 2011 架構的第二代 Intel® Core™ i7 處理器
  (有關更多 CPU 的最新訊息，請至微星科技網站：
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

晶片組

- Intel® X79 晶片組

支援記憶體

- 4 條 DDR3 記憶體插槽支援 DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM 速度 (支援總合最高 64GB)
- 支援四通道模式，每條記憶體插槽各支援一通道
  (*OC 表超頻, 更多記憶體資訊，請至微星科技網站：
  http://www.msi.com/service/test-report)

網路

- 由 Realtek® RTL8111E 支援 10/100/1000 快速乙太網路

IEEE 1394

- 由 VIA® VT6315N 晶片整合
- 支援 1 個 IEEE 1394 連接埠 (背板) & 1 個內建 IEEE 1394 接頭

音效

- 搭載 Realtek® ALC892 晶片整合高音質表現
- 支援 8 聲道音效高品質音源輸出

SATA

- 2 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA1~2)，由 Intel® X79 支援
- 4 個 SATA 3Gb/s 連接埠 (SATA3~6)，由 Intel® X79 支援

RAID

- SATA1~6 支援 Intel® Rapid Storage 技術企業版 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)，由 Intel® X79 控制

USB 3.0

- 2 個背板 USB 3.0 連接埠，由內建 NEC D720200 控制晶片支援
- 1 個內建 USB 3.0 接頭，由內建 NEC D720200 控制晶片支援

Multi-GPU

- 支援 ATI® CrossFireX™ 技術
- 支援 NVIDIA® SLI™ 技術

接頭及按鈕

■ 背板
- 1 個 PS/2 鍵盤/ 滑鼠連接埠
- 1 個清除 CMOS 按鈕
- 1 個同軸 S/PDIF-Out 連接埠
- 1 個光纖 S/PDIF-Out 連接埠
- 1 個 IEEE 1394 連接埠
- 6 個 USB 2.0 連接埠
- 2 個 USB 3.0 連接埠
- 1 個網路連接埠
- 6 個音效連接埠

■ 內建接頭
- 2 個 USB 2.0 接頭
- 1 個 USB 3.0 接頭
- 1 個序列接頭
- 1 個 TPM 模組接頭
- 1 個 IEEE 1394 接頭
- 1 個音效接頭
- 1 個機殼開啟接頭
- 1 個電源鈕
- 1 個 OC Genie 易超頻鈕
- 2 個 Direct OC 鈕
- 1 個 多 BIOS 切換開關
- 1 個 Voice Genie 接頭 (選配搭載)
- 1 個 MultiConnect 面板接頭 (選配搭載)

插槽

■ 3 個 PCIe 3.0 x16 插槽 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
- PCI_E1, PCI_E4 支援達 PCIe 3.0 x16 速度
- PCI_E6 支援達 PCIe 3.0 x8 速度

■ 4 個 PCIe 2.0 x1 插槽

尺寸

■ ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)


裝機孔

■ 9 個裝機孔

如須了解附件之型號以便進行選購，請至以下網頁依產品名稱搜尋：

http://tw.msi.com


接頭快速指南


DIMM1
CPUFAN1
JPWR2
DIMM2
CPU
JCOLD1
DIMM4
DIMM3
SYSFAN2
OC Genie
POWER1
Direct OC
JTURBO1
JPWR1
SYSFAN1
MULTI BIOS SWITCH
JCI1
SATA1/ 2
SATA3~6
JCOLD2
JBAT1
背板
SYSFAN4
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4
PCI_E5
PCI_E6
PCI_E7
BATT
JAUD1
SYSFAN3
J1394_1
JDLED3
JCOM1
JTPM1
JFP2/JFP1
JUSB3
JUSB2/JUSB1

主機板接頭對照說明

連接埠類型	連接埠名稱	頁碼
LGA2011 架構 CPU 插座	CPU	Tc-8
ATX 24-pin 電源接頭	JPWR1	Tc-13
ATX 8-pin P電源接頭	JPWR2	Tc-13
DDR3 記憶體插槽	DIMM1~4	Tc-14
PCIe x16 擴充插槽	PCI_E1, 4, 6	Tc-16
PCIe x1 擴充插槽	PCI_E2, 3, 5, 7	Tc-16
SATA 6Gb/s 接頭	SATA1~2	Tc-17
SATA 3Gb/s 接頭	SATA3~6	Tc-17
CPU 風扇電源接頭	CPUFAN1	Tc-18
系統風扇電源接頭	SYSFAN1~4	Tc-18
面板接頭	JFP1, JFP2	Tc-19
音效接頭	JAUD1	Tc-19
USB 2.0 擴充接頭	JUSB1/ JUSB2	Tc-20
USB 3.0 擴充接頭	JUSB3	Tc-21
IEEE1394 擴充接頭	J1394_1	Tc-21
機殼開啟接頭	JCI1	Tc-22
TPM 模組接頭	JTPM1	Tc-22
序列接頭	JCOM1	Tc-23
Voice Genie 接頭	JDLED3	Tc-23
MultiConnect 面板接頭	JTURBO1	Tc-23
OC Genie 易超頻鈕	OC Genie	Tc-25
電源鈕	POWER1	Tc-26
Direct OC 鈕	Plus, Minus	Tc-26
清除 CMOS 跳線	JBAT1	Tc-27
低溫開機跳線	JCOLD1, JCOLD2	Tc-27
多 BIOS 切換開關	MULTI BIOS SWITCH	Tc-28

背板快速指南



▸滑鼠/鍵盤

標準 PS/2® 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

▸清除 CMOS 按鈕

主機板上有個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。要清除系統設定，請按本鈕來清除資料。

▸同軸 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過同軸排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸光纖 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸IEEE 1394 連接埠

背板上的 IEEE 1394 連接埠是用來連接與 IEEE 1394 相容的裝置。

▸USB 2.0 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的裝置。

▸USB 3.0 連接埠


USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

注意事項

要使用 USB 3.0 裝置，務必接到電腦的 USB 3.0 連接埠。請使用符合 USB 3.0 規格的 USB 連接線。

▸網路連接埠

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。



LED	顏色	LED 狀態	說明
左	黃	Off	網路連線未建立
		On (穩定狀態)	網路連線已建立
		On (閃爍中)	電腦正透過網路連接到另一台電腦
右	綠	Off	資料傳輸速率為每秒10 Mbit
		On	資料傳輸速率為每秒100 Mbit
	橘	On	料傳輸速率為每秒1000 Mbit

▸音效埠


以下接頭供音效裝置使用，可由接頭顏色來區分不同音效功能。

- 藍 - 音效輸入：用以外接音效輸出裝置。
- 綠 - 音效輸出：作為喇叭或耳機接頭。
- 粉紅 - 麥克風：作為是接麥克風接頭。
- 黑 - RS-輸出：4/ 5.1/ 7.1 聲道模式的後方環繞音效輸出。
- 橘 - CS-輸出：5.1/ 7.1 聲道模式的中間/重低音輸出。
- 灰 - SS-輸出：7.1 聲道模式的側邊環繞音效輸出。

CPU (中央處理器)

LGA2011 架構 CPU

LGA2011 CPU 表面有 4 處對齊點及 1 處黃色三角標記，協助您在整個主機板配置中能正確擺放 CPU。黃色三角標記為腳位 1 位置。



注意事項

溫度過高

溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及主機板。務必確認散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。並於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 加強散熱。

更換 CPU

更換 CPU 時，為保險起見，應先關機後再拔掉電源線，以免損壞 CPU。


超頻使用

本主機板設計為可超頻運作。在將其調整為超頻運作時，請確認各系統零組件均可承受超頻設定。我們不建議使用者嘗試任何超出產品規格的操作，而且也不保證其所造成的損壞及操作時的風險。


安裝中央處理器與散熱風扇

在安裝 CPU 時，記得要裝上 CPU 散熱風扇，避免過熱以維持系統穩定。請依下列步驟，正確安裝 CPU 與 CPU 散熱風扇。不當的安裝可能會使 CPU 與主機板受損。


1. 鬆開轉軸拉桿。拉桿位置如下標示處，對向還有互扣機制。
2. 將活動拉桿全開。




3. 壓下轉軸拉桿，上蓋就會向上稍開。
4. 接著順勢將上蓋往上全開。




5. 將 CPU 對齊插座。托住 CPU 底座，金屬接點朝下放。正確安裝方式為 CPU 上的對齊點應與插座邊緣對齊。
6. 輕放上蓋後，移除塑膠保護蓋。




7. 將活動拉桿順勢往下扣住插座扣具。
8. 再把轉軸拉桿以同樣方式扣上。





9. 在 CPU 上均勻抹上散熱膏或貼上散熱膠帶，以免 CPU 過熱。
10. 找到主機板上的 CPU 風扇接頭。






11. 將風扇放到主機板上，風扇排線朝風扇接頭方向，且螺絲對準扣具上的孔。
12. 以螺絲起子鎖上 4 顆螺帽螺絲 (9 inch-pounds)。






13. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭後即完成。



裝機孔

安裝主機板時，請先鎖上將主機板固定在機殼的支撐固定板。若機殼附有背板，請以主機板包裝隨附的背板取代機殼那片。背板不需螺絲即可卡進機殼。將六角螺絲柱對準主機板上的裝機孔，並以機殼所附的螺絲固定。主機板上的裝機孔如下圖所示。欲知更多詳情，請參閱機殼的使用手冊。




注意事項

- *請將主機板放在平坦的桌面安裝。*
- *主機板電路及機殼間嚴禁任何碰觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱，以免主機板受損。*
- *為免主機板短路，請確認主機板上或機殼內均無鬆脫的金屬零件。*

電源供應器


ATX 24-pin 電源接頭：JPWR1

本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接電源供應器時，將電源線對齊接頭壓下。若壓入方向正確的話，電源線會扣住主機板的電源接頭。



ATX 8-pin 電源接頭：JPWR2

本電源接頭提供 12V 電壓給 CPU 使用。




注意事項

確認所有接頭全都穩固接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。

記憶體

主機板上的 DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：http://www.msi.com/service/test-report



四通道記憶體


本主機板在 4 條記憶體插槽插滿的情況下可支援到四通道模式。每個插槽分別支援 1 個通道。記憶體模組以 4 條匯流排同時傳送及接收資料，大幅提升系統效能。

注意事項

- *DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。*
- *為確保系統穩定，在雙通道模式下，須為同密度容量及同廠牌的記憶體模組。*
- *務必先將記憶體插入 DIMM1 插槽。*
- *因晶片資源的分配使用，在每個 DIMM 模組安裝 16GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 63+ GB 的容量 (而非 64GB)。*

安裝記憶體模組

1. 將記憶體兩側的卡榫往外推，鬆開記憶體插槽。將記憶體模組垂直插入插槽。記憶體模組底部有個防呆凹槽，只能以一種方向安裝到插槽。
2. 將記憶體模組穩固地插入插槽內。安裝無誤的話，兩側的卡榫自動扣上後會發出聲響。
3. 手動檢查記憶體模組是否已固定好。




擴充插槽

本主機板搭載了數個供顯卡、音效卡等擴充卡使用的擴充插槽。

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

PCIe 插槽支援 PCIe 介面的擴充卡。



PCIe 3.0 x16 插槽

PCIe 2.0 x1 插槽

注意事項

新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡使用手冊，檢查使用擴充卡時所需變更的軟硬體設定。

顯示卡安裝表

下表列出多張顯示卡的安裝規則。

● 符號：將顯示卡安裝到 PCIe 插槽。

◎ 符號：將螢幕接到顯示卡。

	PCI_E1	PCI_E4	PCI_E6
1-WAY 顯示卡	●◎		
2-WAY 顯示卡	●◎	●	
	●		●◎
3-WAY 顯示卡	●	●	●◎


注意事項

只有顯示 ◎ 符號的顯卡才會在電腦開機時顯示 POST 訊息。


內建接頭

SATA 接頭：SATA1~6

本接頭為高速 SATA 介面，可各接一台 SATA 裝置。SATA 裝置包括硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。



* 本圖中的主機板配置僅供參考



SATA1~2 (6Gb/s, 由 Intel® X79 支援)


SATA3~6 (3Gb/s, 由 Intel® X79 支援)


注意事項

- *SATA 裝置多數需要獨立電源。例如硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。請參閱裝置的使用手冊。*
- *多數電腦機殼要求硬碟、固態硬碟及光碟機等 SATA 裝置固定在機殼下方。請參閱機殼或 SATA 裝置使用手冊內的安裝說明。*
- *請勿摺疊 SATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似。建議將平頭端接到主機板以節省空間。*


風扇電源接頭：CPUFAN1,SYSFAN1~4


風扇電源接頭支援 +12V 散熱風扇。將電線接到接頭時，切記紅線端是正極，要接到 +12V，而黑線是接地線，要連接到 GND。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，則要使用速度感應器設計之風扇，才能使用 CPU 風扇控制功能。務必將所有風扇電源接頭都接上。部份無法接到主機板的系統風扇，請直接接到電源供應器。系統風扇可接至任一系統風扇接頭。





CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2






SYSFAN3~4


注意事項


- *請造訪處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇適合的 CPU 散熱風扇。*
- *CPUFAN1、SYSFAN1 及 SYSFAN2 等接頭支援線性轉速的智慧型風扇。請安裝 Control Center II 程式，依 CPU 及系統的實際溫度來控制各散熱風扇的速度。*
- *若因主機板上連接埠不足，而無法接所有系統風扇時，請以轉接器直接將風扇接到電源供應器。*
- *第一次開機前，請先確認所有排線都避開風扇葉片，讓風扇葉片有足夠空間運轉。*

面板接頭：JFP1, JFP2

這些接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。請使用隨附的 m轉接頭以簡化安裝。將機殼所有排線接上 m轉接頭，再將m轉接頭插到主機板上即可。









注意事項

- *機殼接頭中，腳位有標示小三角型的為正極排線。請依上圖指示及 m轉接頭上的標示辨別接頭的插入方向及配置。*
- *多數機殼的面板接頭會以 JFP1 為優先安裝。*

音效接頭：JAUD1


本接頭接到機殼上的音效接頭，規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。





USB 2.0 擴充接頭：JUSB1/ JUSB2

本接頭用以連接高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。



* 本圖中的主機板配置僅供參考

USB 2.0 擋板 (選配搭載)


JUSB1 **(標記紅色)** 接頭支援支援微星科技嶄新 Super Charger 高速充電技術，隨時都能迅速幫您的智慧型手機或 USB 充電裝置充電。要安裝本功能，請先於電腦安裝 Super-Charger 軟體。該軟體開啓時，JUSB1 接頭會將資料傳輸轉換為快速充電到所連接裝置，因此這時無法進行資料傳輸及同步功能。要將 JUSB1 恢復為一般的 USB 接頭，只要將該軟體設為關閉即可。在電腦為待機或休眠模式時(S3/ S4 / S5)，SuperCharger 模式會自動開啓。

注意事項

- *請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。*
- *建議一次只接一種裝置以確保充電穩定性。*
- *目前只有數個限定型號支援 Super-Charger 技術，詳情請上微星官網。*
- *即使在 S3、S4、S5 的狀態下，JUSB1 (標記紅色) 仍能充電 iPad。*
- *在 S1 的狀態充電時，請勿任意取下裝置。*

USB 3.0 擴充接頭：JUSB3

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (Super-Speed)。



* 本圖中的主機板配置僅供參考


USB 3.0 擋板 (選配搭載)

注意事項

- *請務必正確連接 VCC 及 GND 的針腳，以免造成損壞。*
- *請以另行選配的 USB 3.0 排線連接 USB 3.0 裝置和 USB 3.0 連接埠。*

IEEE1394 擴充接頭：J1394_1

本接頭可透過另行選購的 IEEE 1394 擴充擋板來外接 IEEE 1394 裝置。





* 本圖中的主機板配置僅供參考

1394 擋板 (選配搭載)

機殼開啟接頭：JCI1


本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。





TPM 模組接頭：JTPM1


本接頭接到可信任安全模組 (Trusted Platform Module，選配搭載)。詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。




* 本圖中的主機板配置僅供參考

序列接頭：JCOM1


本接頭是傳送或接收 16 位元組 FIFO 的 16550A 高速通信埠。您可直接接上序列裝置。






Voice Genie 接頭：JDLED3 (選配搭載)


本接頭用來連接音效控制模組(選配搭載)。細節請參閱該模組的使用手冊。






MultiConnect 面板接頭：JTURBO1 (選配搭載)


本接頭用來連接另行選配的面板以控制 OC Genie 及其它附加功能。詳情請參閱該使用說明。






電壓量測點 Lite

本電壓量測點組是用以測量目前系統電壓。請以萬用電表(不含在包裝內)量測。量測時，請將電壓表切換到 “DC”，將正極端(紅) 放在要測量的電壓點，負極 (黑) 放在 GND (接地) 點。下表說明電壓量測點。






量測點	說明
GND	接地
PCH_1P5V	PCH 1.5 電壓。PCH 電壓是供電南橋晶片。
PCH_1P1V	PCH 1.1 電壓。請參閱 PCH_1P5V 說明。
CPU_PLL	CPU_PLL 電壓。PLL 電壓是供電給鎖相迴路。
DDR_C/D	記憶體通道 2 和通道 3 的電壓。記憶體電壓供電給主機板上的記憶體模組。較低的記憶體時序可能需要較高電壓，以維持系統穩定。
DDR_A/B	記憶體通道 0 和通道 1 電壓。請參閱 DDR_C/D 說明。
CPU_SA	CPU 內 SA 電壓 (iMC)。CPU SA 電壓是供電給 CPU 上的 IMC (整合記憶體控制器)。較高超頻值可能需要較高 CPU SA 電壓，以維持系統穩定。
CPU_IO	CPU IO 電壓 (Uncore)。是用來供電給 CPU Uncore。較高超頻值可能需要較高 CPU IO 電壓，以維持系統穩定。
CPU_CORE	CPU 核心電壓。CPU 核心電壓是供電給 CPU 核心。較高超頻值可能需要較高 CPU 核心電壓，以維持系統穩定。

按鈕

本主機板提供以下內建按鈕，來設定各種功能。本節會說明如何透過內建按鈕來調整主機板功能。

OC Genie 易超頻鈕：OC Genie

本鈕是讓系統自動超頻的按鈕。在電源關閉狀態下，按本鈕開啟 OC Genie 易超頻功能後，本鈕會鎖住下壓，接著 OC Genie 會自動以最佳效能值超頻 CPU 設定。若要關閉本功能，關機後再按一次，本鈕會解鎖彈回。CPU 設定會回復預設設定。




注意事項

- *要使用 OC Genie 易超頻功能，建議安裝 DDR3 1333 以上等級記憶體，並配備優良的散熱風扇。*
- *我們無法保證 OC Genie 超頻範圍，對於 OC Genie 超頻動作所衍生的損壞和風險亦無法提供保固。*
- *您可於 BIOS 設定關閉 OC Genie 易超頻功能。由 BIOS 關閉 OC Genie 的細節，請參閱本手冊 BIOS 章節。*
- *使用 OC Genie 超頻風險由使用者自負。MSI 不保證超頻成功與否。*
- *為確保 OC Genie 順暢使用，建議使用 MSI 零組件。*


電源鈕：POWER1

本鈕是用來開機或關機。本鈕在開機時會亮，關機時則為熄滅狀態。



Direct OC 鈕：Plus, Minus


這兩顆按鈕是增加或減少 Base clock 頻率。在系統正常運作狀態下，按一次 Plus/ Minus 鈕會相對增加或減少 Base clock 頻率。



跳線

清除 CMOS 跳線：JBAT1

主機板內建一個 CMOS RAM，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS RAM。





保留資料




清除資料

注意事項

在系統關閉時，將本跳線短路後即可清除 CMOS RAM。之後再打開跳線。切記勿在系統開機的狀態下清除 CMOS RAM，以免主機板受損。

低溫開機跳線：JCOLD1, JCOLD2

這些跳線讓液化氮冷卻系統以極低溫開機。試將其一跳線或兩個都設開啓以增加開機成功率。





關閉



開啓


注意事項

使用者若要嘗試低溫跳線超頻請自負風險。超頻結果會依 CPU 版本而定。

切換開關

多 BIOS 切換開關：MULTI BIOS SWITCH

本主機板有 2 顆 BIOS ROM (標示為 A 及 B，A 為預設)。在系統損壞時，可透過本開關切換到另 1 顆開機。不過這 2 顆 BIOS ROM 無自動回復功能，請自行維護或更新 BIOS 版本。






使用M-flash 工具回復BIOS:

1. 確認電腦關機。
2. 切換Multi-BIOS 開關，以正常運作的BIOS ROM開機。
3. 進入 BIOS 設定 → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage後，將檔案存入USB 隨身碟的根目錄。
4. 再切換回需回復的BIOS ROM。
5. 選擇 “Select one file to update BIOS” 後，再以USB 隨身碟內的檔案來回復BIOS ROM。

注意事項

電腦開機時，請勿使用BIOS 開關。

LED 燈號說明



CPU 相位燈號 (CPU_PHASE LEDs)

相位燈號會依目前 CPU 負載變換。電源相位數越多，表供給處理器的電流越穩定。

記憶體警告燈號 (DIMM_WARNING LEDs)

當插在 DIMM2 和 DIMM4 的記憶體規格不符合主機板設計時, 燈號會亮。

DrMOS 警告燈號 (DrMOS_ALARM LED)

在 DrMOS 過熱時，燈號會亮紅色。

硬碟燈號 (HDD LED)

每次硬碟活動時本燈號會閃。

除錯燈號面板 (Debug LED Panel)

請參照下表以了解除錯 LED 燈號顯示訊息。

Post	說明
02,07	開機同時初始化 CPU
03,08	開機同時初始化北橋
04,09	開機同時初始化南橋
0B	開機同時初始化暫存
11~14,32~36,56~5A	初期 CPU 初始化
15~18,37~3A	初期北橋初始化
19~1C,3B~3E	初期南橋初始化
1D~2F,31,3F~4E,50~55	初期記憶體初始化
63~67,D0	後期 CPU 初始化
69~6F,D1	後期北橋初始化
70~77,D2	後期南橋初始化
92~96,B5,D4	PCI 匯流排初始化
97,98,99,B2,D5~D7	主控台輸出/ 輸入裝置/ 主控台初始化及載入 Option ROM (VGA, RAID, 平行埠, 序列埠等)
9A~A7,B4	初始化及偵測內建裝置 (USB/ SATA/ SCSI 等介面)
A8,A9,AB	設定開始。若需要/ 要求啓動 BIOS 設定
AD/AE	預備開機事件/ 延遲開機事件
AA	進入作業系統 (Windows® 7 或 Windows® XP)

BIOS 設定

CLICK BIOS II 搭載創新的 UEFI 全圖形化介面，讓您在更簡易的設定環境中，調整及組態系統。您可透過滑鼠及鍵盤來調整 BIOS 設定、監控 CPU 溫度、選取開機裝置順序以及檢視 CPU 名稱、記憶體容量、作業系統及 BIOS 版本等系統訊息。您還可將參數輸入及輸出、製作備份或與友人分享設定數值。透過功能強大的 CLICK BIOS II，只要連上網路後，就能瀏覽網頁、收發信並即時更新 BIOS。

進入

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(按 DEL 鍵進入設定選單，按 F11 進入開機選單)


若您來不及在此訊息消失之前按壓 DEL 鍵，而仍想要進入 CLICK BIOS II，請先將系統關閉，再重新啟動，或直接按 RESET 鍵啟動。或者同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵來強制重新開機。

注意事項

本章節各個 BIOS 目錄下的欄位仍在持續更新中，說明內文可能會與最新 BIOS 內容有所出入；本節所述選項內容僅供參考。

概觀

進入 CLICK BIOS II 後，主畫面如下圖所示：



繁體中文

注意事項

本手冊內的圖面僅供參考，可能與您所購置的產品有差異。請以系統實際呈現畫面為準。

▸溫度監控

本區顯示處理器及主機板溫度。

▸系統資訊

本區顯示時間、日期、CPU 名稱、CPU 頻率、記憶體頻率、記憶體容量及 BIOS 版本。

▸BIOS 選單

以下選單可供選擇：

- SETTINGS - 本選單指定晶片組功能及開機裝置設定。
- OC - 本選單內含頻率及電壓調整欄位。增加頻率會提高效能，但相對的，高頻率及高溫可能造成系統不穩，因此，我們不建議一般使用者使用本選單。
- ECO - 本選單調整節能相關設定。
- BROWSER - 本功能進入 MSI Winki 網頁瀏覽功能。
- UTILITIES - 本選單選擇製作備份及更新工具。
- SECURITY - 本選單用來避免未授權人等更改系統設定。請使用本選單內的功能來防護系統。

▸開機裝置順序列

移動裝置圖示來變更開機順序。

▸開機選單

本按鈕開啓開機選單。按本項由選定裝置開機。

▸模式選單

本功能載入節能或超頻預設值。

▸顯示選單

本區提供變更參數的 BIOS 設定及資訊。

開機裝置順序列

本列顯示開機裝置順序。裝置圖示亮著，表示該裝置可以選擇。




高優先順序 ⟶ 低優先順序

按住圖示後左右拖曳以設定開機裝置順序。


操作選項

CLICK BIOS II 除了讓您以傳統的鍵盤操控外，還支援以滑鼠點擊的方式來設定 BIOS 選項。下表列出以快捷鍵及滑鼠的操作方式。

快捷鍵	滑鼠	說明
<↑↓→← >	 移動游標	選擇項目
<Enter>	 按一下或二下滑鼠左鍵	選擇圖示或欄位
<Esc>	 按一下滑鼠右鍵	跳至 Exit 選單，或由子選單回到主選單
<+>		增加數值或變更數值
<->		減少數值或變更數值
<F1>		輔助說明
<F4>		CPU 規格
<F5>		進入 Memory-Z 設定
<F6>		載入最佳預設值
<F10>		儲存變更後重設
<F12>		將螢幕抓圖儲存到 FAT/FAT32 USB 隨身碟

子選單

有箭頭符號在文字欄位左方出現，表示其下有子選單可供選擇。子選單包含欄位參數的附加選項。請使用箭頭或滑鼠將欄位反白後，再按<Enter> 或按二下滑鼠左鍵進入子選單。要回到上一層目錄，只要按下<Esc> 或按滑鼠右鍵即可。




輔助說明

CLICK BIOS II 內含輔助說明視窗。您可由任一選單，按下 <F1> 或在 BIOS 設定視窗按下輔助說明即可叫出。輔助說明列出反白欄位所能使用的按鍵或可選擇的選項。

超頻選單

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。



注意事項

- *手動超頻僅建議給進階使用者使用。*
- *MSI 不保證超頻動作的成功與否，超頻失敗會保固失效以及嚴重損壞硬體。*
- *若您不熟悉超頻，建議使用 OC Genie 簡易超頻。*

▸Current CPU / DRAM Frequency

這些選項顯示目前 CPU、記憶體的時脈速度。唯讀。

▸Internal PLL Overvoltage

本項用以調整 PLL 頻率。

▸CPU Base Clock (MHz)

本項設定 CPU Base 時脈 (以 MHz 計)。您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。

▸CPU Base Clock Ratio

本項顯示 CPU Base 時脈的倍頻比率。唯讀。

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

本項設定 CPU Base 時脈的倍頻比率。

▸Adjust CPU Ratio

本項控制 CPU 內建時脈速度的倍頻比率。本項需安裝支援本功能的 CPU 才能調整。

▸Adjusted CPU Frequency
本項顯示調整後 CPU 的頻率。唯讀。

▸EIST
Enhanced Intel SpeedStep 技術讓您在不管電腦是使用電池電力或接上 AC 交流電源的情況，都能設定微處理器的效能表現。本項在安裝支援 Intel® SpeedStep 技術的 CPU 才會顯示。

▸Intel Turbo Boost 2.0
本項開啓或關閉 Intel Turbo Boost 功能，該功能推升 CPU 效能(程式要求處理器展現最高效能表現)。

▸Direct OC Button
本項開啓或關閉 Direct OC 鈕功能。

▸DRAM Frequency
本項調整記憶體頻率。請注意我們無法保證超頻動作。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)
本項開啟或關閉 Intel Extreme Memory Profile (XMP) 技術。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸Adjusted DRAM Frequency
本項顯示調整後記憶體的頻率。唯讀。

▸DRAM Timing Mode
選擇是否由在記憶體模組上的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM 來配置 DRAM 時序。設為 [Auto] 開啟記憶體時序以及以下 “Advanced DRAM Configuration” 子選單由 SPD 設定上的 BIOS 控制。選擇 [Link] 或 [Unlink] 可手動設定記憶體時序及 “Advanced DRAM Configuration” 的相關選項。

▸Advanced DRAM Configuration
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Command Rate
本項控制 DRAM command rate。

▸tCL
本項控制行位址信號 (CAS) 延遲，也就是接收讀取指令後，開始讀取前的延遲時序 (以時脈計)。

▸tRCD
本項設定列位址 (RAS) 到行位址 (CAS) 之間的轉換時序。時脈數越少，記憶體的效能就越好。

▸tRP
本項控制列位址 (RAS) 預充電的時脈週期。若未累積足夠時間，讓列位址在記憶體更新之前預充電，記憶體可能無法保留資料。本項在系統已安裝同步記憶體時才能適用。

▸tRAS
本項指定 RAS 由讀取到寫入記憶體所需時間。

▸tRFC
本項決定 RFC 由記憶體讀取及寫入記憶體所需時間。

▸tWR
本項是寫入資料結束到預充電指令開始間的最短間距。本項透過感覺放大器 (sense amplifier) 將資料回復。

▸tWTR
本項是寫入資料結束到行讀取指令開始間的最短間距。讓輸出入閘道驅動感覺放大器後，再開始讀取指令。

▸tRRD
本項設定不同記憶體分組之間 (active-to-active) 的延遲時序。

▸tRTP
本項設定讀取到預充電間的間隔時間。

▸tFAW
本項設定 tFAW (four activate window delay) 時序。

▸tWCL
本項設定 tWCL (Write CAS Latency) 時序。

▸tCKE
本項設定記憶體模組的脈衝寬度。

▸tRTL
本項設定往返延遲 (Round Trip Latency) 設定。

▸tXP
DLL 函式庫在離線狀態有效執行; 備援系統中不會鎖住 DLL 函式庫。
==進階時序設定==
以下選項設定讀取或寫入記憶體時序

▸tRRDR
本項是在同一條記憶體內，讀取不同 Rank 的延遲。

▸tRRDD
本項是在所有記憶體內讀取不同 Rank 的延遲。

▸tWWDR
本項是在同一條記憶體內，寫入不同 Rank 延遲。

▸tWWDD
本項是在所有記憶體內寫入不同 Rank 的延遲

▸tRWDRDD
本項是在同一條記憶體或不同條記憶體上讀取-寫入不同的 Rank 的延遲。

▸tWRDRDD
本項是在同一條記憶體或不同條記憶體上寫入-讀取不同的 Rank 的延遲。

▸tRWSR
本項是讀取-寫入同一個 Rank 的延遲。

▸Spread Spectrum
本功能減少由調節時脈產生器的脈衝所引起的電磁波干擾。

注意事項

- *若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請將本項設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定度及效能。但若要符合 EMI 規範，請選擇展頻數值以減少電磁波。*
- *展頻的數值越大，可減少較多電磁波，相對系統就越不穩定。欲知展頻適當數值，請查詢當地規範。*
- *如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，皆足以引起時脈速度突然增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。*

▸CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.
這些選項用來調整 CPU、記憶體、晶片組的電壓。

▸Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage
這些選項顯示 CPU 或 DRAM 電壓。唯讀。

▸Overclocking Profiles
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
輸入本項命名。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
將選定 profile 的超頻設定儲存到 ROM。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
由 ROM 下載或清除已儲存的 profile 設定。

▸Overclocking Profile Save
將目前超頻設定存到 USB 隨身碟。

▸Overclocking Profile Load
由 USB 隨身碟載入已儲存的設定。

▸OC Retry Count

超頻失敗後將本項設為 [3, 5] 讓系統以相同超頻設定重開機 3 或 5 次。若超頻每次都失敗，則系統會回復為預設值。

▸CPU Specifications

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 的主要功能。本項依各型號不同而有差異且本項為唯讀。請按 [F4] 隨時進入查看本訊息。

▸CPU Technology Support

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

▸MEMORY-Z

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝記憶體的主要功能。本訊息依各型號不同而有異且為唯讀。請按 [F5] 隨時進入查看本訊息。

▸DIMM1~4 Memory SPD

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示已安裝記憶體訊息。

▸CPU Features

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Hyper-Threading Technology

本處理器使用 Hyper-Threading 技術以增進傳傳輸速率及減少使用者的反應時間。本技術是將處理器內的雙核心，視為兩顆可同時執行指令的邏輯處理器。這樣一來，系統效能即可大幅提升。若關閉本功能，處理器只會以單核心運作。若作業系統不支援本功能，請為關閉本項以免系統不穩。

▸Active Processor Cores

本項選擇處理器的核心數。

▸Limit CPUID Maximum

本設定針對處理器於較舊的作業系統中限制速度。

▸Execute Disable Bit

本項功能避免部份程度的記憶體緩衝區溢位，也就是病毒會試著在該緩衝區內置入病毒碼。因此建議務必將本項設為開啓。

▸Intel Virtualization Tech

增強虛擬化技術，並將系統作為多個虛擬系統執行運算。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸Intel VT-D Tech

本項開啟或關閉 Intel VT-D 技術。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸Power Technology

本項選擇 Intel 動態電源技術模式。

▸C1E Support

開啟系統在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。僅特定處理器支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▸ OverSpeed Protection

本項監控目前 CPU 運算以及電源耗損狀況。在超出特定範圍時，處理器會自動降低時脈速度。若要超頻 CPU，建議將本項設為關閉 [Disabled]。

▸ Intel C-State

C-state 是種偵測到處理器在閒置時，會因應減低耗電的一種電源管理狀態。

▸ Package C State limit

本項選擇 C-state 模式。

▸ Long duration power limit (W)

本項可用於調整長時間的 TDP 電源限制。

▸ Long duration maintained(ms)

本項可用於調整長時間電源限制的持續時間。

▸ Short duration power limit(W)

本項可用於調整短時間的 TDP 電源限制。

▸ Primary plane turbo power limit (W)

本項可用於調整第一組 turbo 供電模組的 TDP 限制。

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

本項顯示 CPU 的 1/2/3/4/5/6 核心倍頻比率限值。


線上更新 BIOS

本節將教您在進入作業系統前，以 Live Update 線上更新工具更新主機板 BIOS。Live Update 線上更新工具會在您連上網路時自動更新 BIOS，方式如下：

1. 按下 BIOS UTILITIES 選單上的 Live Update 按鈕 。(Winki 須事先安裝)。



2. 若有需要，按下 以設定連線。
3. 按下一步 。
4. Live Update 自動偵測系統 BIOS 版本後，將開始下載更新所需的檔案。



5. 按下確認鈕 更新 BIOS。



注意事項

若系統正常，請勿更新 BIOS。

軟體訊息

請取出隨附的驅動程式或公用程式光碟片，放入光碟機中，該軟體會自動執行。請點選該驅動程式或公用程式，照著跳出視窗指示即可完成安裝。驅動程式或公用程式光碟內含：

- 驅動程式選單：本選單顯示所有可用驅動程式。請依個人需求安裝啟用裝置。
- 應用程式選單：本選單列出主機板支援的軟體程式。
- 服務據點選單：本選單連結微星官網。
- 新品資訊選單：本選單顯示微星新品。
- 防毒軟體選單：本選單提供實用防毒軟體。

注意事項

若要取得最新驅動程式及 BIOS 以獲較佳系統效能，請上微星科技網站取得相關訊息。


安裝 Winki

請先以隨附的 MSI 驅動程式光碟在 Windows 安裝好 Winki 軟體，即可按下相對應的按鈕來使用內建的 BROWSER (網頁瀏覽)功能及 UTILITIES (工具程式)。

請依以下步驟安裝 Winki：



1. 將電腦開機後進入 Windows 作業系統。
2. 將 MSI 驅動程式光碟放入光碟機。設定畫面會自動跳出。
3. 按下 Driver 頁籤。
4. 按 OTHERS 按鈕。
5. 選擇 Winki 以開始安裝。
6. 安裝完成後請重新開機。



简体中文

X79A-GD45 系列

主板规格

处理器支持

- 支持 LGA 2011 插口第二代 Intel® Core™ i7 处理器
  (要了解CPU的最新信息，请访问
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

芯片组

- Intel® X79 芯片

内存支持

- 4 条 DDR3 DIMM 支持 DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (最大 64GB)
- 支持四通道模式，每个通道一个 DIMM
  (*OC = 超频，要了解更多模组兼容性问题信息，请访问
  http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- 通过 Realtek® RTL8111E 支持 LAN 10/100/1000 快速以太网

IEEE 1394

- 由 VIA® VT6315N 芯片整合
- 支持 1x IEEE 1394 端口 (后置面板) 和 1 个 IEEE 1394 接口

音频

- 由 Realtek® ALC892 集成高解析度音频编码器
- 支持带感应插孔的 8 声道音频

SATA

- 通过 Intel® X79 支持 2 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA1~2)
- 通过 Intel® X79 支持 4 个 SATA 3Gb/s 端口 (SATA3~6)

RAID

- 通过 Intel® X79 芯片 SATA1~6 支持 Intel® 快速存储技术 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

- 通过 NEC D720200 支持 2 个 USB 3.0 后置 IO 端口
- 通过 NEC D720200 支持 1 个 USB 3.0 板载接口

Multi-GPU

- 支持 ATI® CrossFireX™ 技术
- 支持 NVIDIA® SLI™ 技术

接口 & 按钮

■ 后置面板
- 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标端口
- 1 个 清除 CMOS 按钮
- 1 个 同轴 S/PDIF-out 端口
- 1 个 光纤 S/PDIF-out 端口
- 1 个 IEEE 1394 端口
- 6 个 USB 2.0 端口
- 2 个 USB 3.0 端口
- 1 个 LAN 端口
- 6 个 音频端口

■ 板载周边
- 2 个 USB 2.0 接口
- 1 个 USB 3.0 接口
- 1 个 串行端头接口
- 1 个 TPM 模组接口
- 1 个 IEEE 1394 接口
- 1 个 前置面板音频接口
- 1 个 机箱入侵检测接口
- 1 个 电源按钮
- 1 个 超频精灵按钮
- 2 个 直接超频按钮
- 1 个 多 BIOS 开关
- 1 个 声控精灵接口 (选配)
- 1 个 多连接面板接口 (选配)

插槽

■ 3 个 PCIe 3.0 x16 插槽 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
- PCI_E1, PCI_E4 支持高达 PCIe 3.0 x16 速率
- PCI_E6 支持高达 PCIe 3.0 x8 速率

■ 4 个 PCIe 2.0 x1 插槽

出厂规格


■ ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

固定螺孔

■ 9 个固定螺孔

如果您需要购买配件，并要求零件号码，您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。 网址为: http://www.msi.com/index.php


组件快速指南


DIMM1
CPUFAN1
JPWR2
DIMM2
CPU
JCOLD1
DIMM4
DIMM3
SYSFAN2
OC Genie
POWER1
Direct OC
JTURBO1
JPWR1
SYSFAN1
MULTI BIOS SWITCH
JCI1
SATA1/ 2
SATA3~6
JCOLD2
JBAT1
Back Panel
SYSFAN4
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4
PCI_E5
PCI_E6
PCI_E7
BATT
JAUD1
SYSFAN3
J1394_1
JDLED3
JCOM1
JTPM1
JFP2/JFP1
JUSB3
JUSB2/JUSB1

接口参考指南

端口类型	端口名称	页码
LGA2011 CPU 安装	CPU	Sc-8
ATX 24-pin 电源接口	JPWR1	Sc-13
ATX 8-pin 电源接口	JPWR2	Sc-13
DDR3 内存插槽	DIMM1~4	Sc-14
PCIe x16 扩展插槽	PCI_E1, 4, 6	Sc-16
PCIe x1 扩展插槽	PCI_E2, 3, 5, 7	Sc-16
SATA 6Gb/s 接口	SATA1~2	Sc-17
SATA 3Gb/s 接口	SATA3~6	Sc-17
CPU 风扇接口	CPUFAN1	Sc-18
系统风扇接口	SYSFAN1~4	Sc-18
前置面板接口	JFP1, JFP2	Sc-19
前置面板音频接口	JAUD1	Sc-19
USB 2.0 扩展接口:	JUSB1/ JUSB2	Sc-20
USB 3.0 扩展接口	JUSB3	Sc-21
IEEE1394 扩展接口	J1394_1	Sc-21
机箱入侵开关接口	JCI1	Sc-22
TPM 模组接口	JTPM1	Sc-22
串行端头接口	JCOM1	Sc-23
声控精灵接口	JDLED3	Sc-23
多连接面板接口	JTURBO1	Sc-23
OC Genie 按钮	OC Genie	Sc-25
电源按钮	POWER1	Sc-26
直接超频按钮	Plus, Minus	Sc-26
清除 CMOS 跳线	JBAT1	Sc-27
低温启动跳线	JCOLD1, JCOLD2	Sc-27
多 BIOS 开关	MULTI BIOS SWITCH	Sc-28

后置面板快速指南



▸鼠标/ 键盘

主板提供一个标准的 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。可连接一个 PS/2® 鼠标/键盘。

▸清除 CMOS 按钮

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除CMOS中系统配置数据。

▸同轴 S/PDIF-Out

此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过同轴电缆传输数字音频到外部扬声器。

▸光纤 S/PDIF-Out

此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

▸IEEE 1394 端口

此输入输出面板的 IEEE 1394 提供链接 IEEE 1394-兼容设备。

▸USB 2.0 端口

此 USB 2.0 端口用来连接 USB 2.0 设备。如键盘，鼠标或者其它USB 2.0兼容设备。

▸**USB 3.0 端口**


USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

注意

如果您想要使用 USB 3.0 设备，您必须使用 USB 3.0 连接线连接 USB 3.0 设备到 USB 3.0 端口。

▸**LAN**

此标准的RJ-45 LAN插口可以连接局域网(LAN)。



LED	颜色	LED 状态	情况
左	黄色	关	网络未连接。
		开(稳定状态)	网络连接正常。
		开(闪烁)	此计算机与其他计算机使用网络通信中。
右	绿色	关	10 Mbits/秒数据传输速率。
		开	100 Mbits/秒数据传输速率。
	橙色	开	1000 Mbits/秒数据传输速率。

▸**音频端口**


这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据音频插孔的不同颜色来区分不同音效。

- 蓝色-Line in: 音效输入,用于连接外部音频输出设备。
- 绿色- Line out: 音效输出，用于连接音箱或耳麦。
- 粉色- Mic: 麦克风，用于连接麦克风。
- 黑色- RS-Out : 后置/环绕输出，在4/ 5. 1/ 7.1声道模式下。
- 橙色- CS-Out : 中置/超重低音输出，在5.1/ 7.1声道模式下。
- 灰色- SS-Out : 侧置/环绕输出，在7.1声道模式下。

CPU（中央处理器）

LGA 2011 CPU 简介

为了正确的将CPU放置在主板中，此 LGA2011 CPU 的表面有四个对齐点和一个黄色三角指示。黄色三角指示为 Pin 1。



注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。

更换 CPU

更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。


超频

主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。


CPU 和风扇的安装

当您安装CPU时，请确认已安装好CPU风扇。对防止过热和维持系统的稳定性CPU风扇是非常必要的。请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。


1. 打开铰链杆。您可以如下所示鉴别铰链杆，它的另一端具有互锁特性。
2. 打开活动杆。




3. 通过下压铰链杆打开装载盘。
4. 抓紧拉环，只要它从底座上升起，打开装载盘盖到最大位置。




5. 将CPU对齐CPU插座。抓稳CPU底部边缘，将金属接触面向下轻放。CPU对齐点应与CPU插座边对齐以保证CPU的正确安装。
6. 小心合上装载盖盘，移除塑料保护盖。




7. 力道平顺一致地合上活动杆，锁到底座上。
8. 力道平顺一致地合上铰链杆，锁到底座上。





9. 均匀的涂撒一层薄薄的散热膏(或散热胶)在CPU的表面。这将有助于散热。防止CPU过热。
10. 找到主板上CPU风扇接口。






11. 将散热器放置在主板上，风扇的电线朝向风扇接口处，同时钉钩应该对齐主板上的孔口。
12. 使用螺丝起子拧紧四个外加螺丝 (9 英尺)。






13. 最后，将CPU风扇电源线连接到主板上的CPU风扇电源接口上。



螺丝孔

当安装主板时，首先必须将主机板固定在机壳底座。如果机箱壳内带有一个I/O后背板，请替换成主板包装里带有的I/O后档板。不需要任何螺丝，此后挡板将轻松的卡在机箱上。调整主板上安装板的固定底座并且用机箱提供的螺丝固定好主板。主板上的螺丝孔位置显示如下，更多信息请参阅机箱内附带的手册。




注意

- *安装的主板放在一个平坦的表面上以避免没必要的破碎。*
- *为了防止损坏主板，禁止任何的主板电线与机箱之间相连，除了必要的固定螺丝柱外。*
- *请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。*

电源适配器


ATX 24-pin 电源接口: JPWR1

此接口可以连接ATX 24-pin电源适配器。在与ATX 24-pin电源适配器相连时，请务必确认，电源适配器的接头安装方向正确，针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入，并使其与主板电源接口稳固连接。



ATX 8-pin 电源接口: JPWR2

此接口用来为 CPU 提供12V 电源。




注意

确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。

内存

DIMM 插槽用来安装内存模块。要了解内存模组支持的更新信息，请访问 http://www.msi.com/service/test-report



四通道内存


当您四个DIMM插槽都安装时，此主板支持四个内存通道。每个DIMM插槽提供一个单一的通道。内存通模块可以同时地通过四个数据总线通道发送和接收数据以提高系统性能。

注意

- *由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。*
- *为了确保系统稳定性，在双通道模式中必须使用同类型和同密度的内存模块。*
- *必须总是首先将内存模块插入DIMM1插槽中。*
- *由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根16GB内存时，系统仅能检测出最高大于63+ GB (不足 64 GB)。*

安装内存模组

1. 内存模组的中央仅有一个缺口，内存将被正确的安装到插槽中。
2. 垂直插入内存模组到DIMM插槽，然后将其推入，直到内存模块金手指部分完全插入。当内存模组完全到位，二边塑料卡口将自动闭合。
3. 手动检查内存模块是否由内存槽孔夹完全锁定。




扩展插槽


主板包含了许多扩展插槽，以供安插扩展卡。例如独立显卡或音频卡。

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

此 PCIe 插槽支持PCIe 界面扩展卡。



PCIe 3.0 x16 插槽



PCIe 2.0 x1 插槽

注意

在增加或移除扩展卡时，请首先拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件。

显卡安装图表

下列图表显示显卡安装规则。

符号 ●: 安装显卡在 PCIe 插槽中。

符号 ◎: 连接显示器在显卡上。

	PCI_E1	PCI_E4	PCI_E6
1-WAY 显卡	●◎		
2-WAY 显卡	●◎	●	
	●		●◎
3-WAY 显卡	●	●	●◎


注意

当您开启电脑时仅有带◎标志的显卡显示在 POST 信息中。


内部接口

SATA 接口: SATA1~6

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。串行ATA 设备包括硬盘 (HDD)，固态硬盘(SSD), 和光盘 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。



* 此图片中的主板布局仅供参考。



SATA1~2 (6Gb/s, by Intel® X79)


SATA3~6 (3Gb/s, by Intel® X79)

注意


- *许多串行ATA设备也需要带电源供应的电源线，例如：包括硬盘(HDD),固态硬盘(SSD), 和光驱 (CD / DVD / Blu-Ray)。更多详情请参阅设备的手册。*
- *许多机箱也要求串行设备，例如HDD，SSD和光驱设备，应该被拧紧在机箱壳内。关于进一步的安装说明请参阅机箱或串行设备配带的说明手册。*
- *请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

风扇电源接口: CPUFAN1,SYSFAN1~4

风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。当您将散热风扇连接线接到风扇电源接口时请注意红色线为正极，应该接+12V，而黑色线是地线，应该接GND。如果您的主机板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。



CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2




SYSFAN3~4


注意


- *请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。*
- *CPUFAN1，SYSFAN1和SYSFAN2接口以线性模式支持智能风扇控制，您可以安装 Control Center II 工具以根据 CPU和系统的当前温度自动控制风扇的速度。*
- *如果主板上没有足够的端口连接所有系统风扇，适配器可以通过一个转接头直接连接一个风扇电源线。*
- *启动之前，确保没有任何电线击中风扇叶片的可能。*

前置面板接口: JFP1, JFP2

这些接口连接前置面板开关和指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。 当安装前置面板接口时，请使用附上的m接口以简化安装。从机箱中插入所有的电线在m接口上，然后再将m接口插在主板上。









注意

- *因为接口的原因，标记小三角形的引脚是正极导线。请根据上面的图标和在m接口上的标示来决定接头的插入方向和位置。*
- *大多数电脑机箱的前置面板接口主要接入在JFP1上。*

前置面板音频接口: JAUD1

此接口允许您连接您电脑机箱上的前置音频面板。它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。






简体中文

USB 2.0 扩展连接器: JUSB1/ JUSB2

此接口专为连接高速USB外围设备而设计。例如 USB HDD， 数码相机，MP3 播放器，打印机， 调制解调器等。



* 此图片中的主板布局仅供参考。

USB 2.0 转接口 (选配)


JUSB1 **(红色标志)** 接口支持MSI最新 SuperCharger 技术。此技术以USB界面提供手机或其它USB 供电设备快速充电。为了启用此功能，请在您电脑上安装 MSI SuperCharger 应用程序。当 SuperCharger 应用程序打开，此 JUSB1 接口将转换数据通道到特定的电源通道中以快速为您的连接设备充电。请注意当SuperCharger程序打开时，在JSUB1连接口上的数据传输和同步功能将无效。为了使 JUSB1 接口作为一个正常 USB 2.0 连接功能。请关闭 SuperCharger 程序。当电脑处于待机或休眠模式 (S3/ S4/ S5)下时，SuperCharger 模式将自动被启用。

Important

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了确保稳定充电，请在每个 USB 端口连接一个设备。*
- *SuperCharger 技术仅在 MSI 特定的主板型号中可用。请参阅 MSI 网站确认是否您的主板支持 SuperCharger 技术。*
- *针对 iPad, JUSB1 **(红色标志)** 在 S3, S4, S5 状态下仍可以为 iPad 充电。*
- *我们建议当您在 S1 状态下充电时不要断开充电装置。*

USB 3.0 扩展接口: JUSB3

USB 3.0 端口向下兼容 USB 2.0 设备。它支持高达 5 Gbit/s (超高速) 的数据传输速率。



* 此图片中的主板布局仅供参考。


USB 3.0 转接口 (选配)

注意

- *请注意，VCC和GND针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *如果您想要使用 USB 3.0 设备，您必须使用 USB 3.0 连接线连接 USB 3.0 设备到 USB 3.0 端口。*

IEEE1394 扩展接口: J1394_1

此接口允许您使用选配的 IEEE1394 挡板连接 IEEE1394 设备。




* 此图片中的主板布局仅供参考。

1394 转接口 (选配)

简体中文


机箱入侵开关接口: JCI1

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。



TPM 模组接口: JTPM1


此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。




* 此图片中的主板布局仅供参考。

串行端头接口: JCOM1


此接口是一个 16550A 高速通讯端口，收/发 16 bytes FIFOs。您可以连接一个串行设备。






声音精灵接口: JDLED3 (选配)


此接口用来连接声音控制模块(选配)。更多细节和用途请参阅它的用户指南。






多连接面板接口: JTURBO1 (选配)


此接口用来连接一个可选的前置面板用于控制超频和一些附加功能。详细信息和用法请参阅用户指南。






电压检测点简介

这些电压检测点用来检测当前系统电压。检测电压需要一个万用表 (不包含) 。为了检测电压，设置电压表开关到 “DC”，把正极导线（红色）放到电压源的正极，把负极导线（黑色）放在GND（地）。






接点	描述
GND	地面。
PCH_1P5V	PCH 1.5 电压。 PCH 电压用来为 Platform Controller Hub 提供电压。
PCH_1P1V	PCH 1.1 电压。 参照 PCH_1P5V。
CPU_PLL	CPU_PLL 电压，PLL 电压用来为处理器相位锁循环供电。
DDR_C/D	内存通道 2 和 3 电压。 DDR 内存电压用来为主板DDR内存模块组提供电压。较低的DDR时序可能需要更高的电压以维持系统稳定性。
DDR_A/B	内存通道 0 和 1 电压。参照 DDR_C/D。
CPU_SA	CPU 系统代理电压 (iMC)。CPU SA 电压用来为 CPU 上的 IMC (Integrated Memory Controller)提供电压。越高的超频可能需要更高的 CPU SA 电压以维持主板稳定性。
CPU_IO	CPU IO 电压 (Uncore)。 CPU IO 电压用来为 CPU 上的 Uncore 提供电压。越高的超频可能需要更高的 CPU IO 电压以维持主板稳定性。
CPU_CORE	CPU 内核电压。CPU 内核电压用来为CPU 内核提供电压。越高的超频可能需要越高的 CPU 内核电压以维持主板稳定性。

按钮

主板有许多板载按钮可用来控制各种功能。此章节将介绍如何通过这些板载按钮来改变您主板的功能。

OC Genie 按钮: OC Genie

此按钮用来为系统自动超频。在系统处于关机状态时，按下这个按钮可以启动超频精灵功能。此时，这个按钮会变亮并锁定。系统会在启动后自动侦测最优值并超频。想要关闭超频精灵功能，请在关机后，再次按下这个按钮就可以。这时，这个按钮会变暗并解锁，而系统会在下次启动时恢复默认值。




注意

- *在使用OC Genie功能时，请安装 DDR3 1333 或以上内存并配置更好的散热片/散热装置。*
- *我们将不保证超频 OC Genie 频范围，也不保障任何由 OC Genie 超频行为导致的损坏和风险。*
- *您可以在 BIOS 中关闭 OC Genie 功能。请参阅 BIOS 章节说明书了解如何从 BIOS 中关闭 OC Genie 功能。*
- *OC Genie 的使用用户自己承担风险。微星对超频从来不作任何担保。*
- *为了确保成功地使用 OC Genie 功能， 推荐使用微星组件。*

电源按钮: POWER1


此按钮用来打开或关闭系统。按此按钮以打开或关闭系统。





直接超频按钮: Plus, Minus

此按钮用来增加和减少基础时钟频率。当系统在正常使用状态下，按加/减按钮一次将增加/减少1MHz基础时钟频率。





加按钮




减按钮

跳线

清除 CMOS 跳线: JBAT1

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候自动引导操作系统的。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS RAM。





保留数据




清除数据

注意

您可以在系统关闭时通过短接跳线清除 CMOS RAM。然后打开跳线。避免在系统打开时清除 CMOS RAM，这样将损坏主板。

低温启动跳线: JCOLD1, JCOLD2

这些跳线用于液氮冷却系统在极低温度下的启动。尝试设置一个或两个跳线到开启状态以增加成功启动的概率。





关闭



开启


注意

用户在极端低温下进行超频由个人承担风险。根据CPU版本超频结果会有所不同。

开关

多 BIOS 开关: MULTI BIOS SWITCH

此主板有两个独立的 BIOS ROM (标志 A 和 B， 默认 BIOS ROM 时为 A)，如果其中一个崩溃, 通过滑动开关您可以转移到另外一个启动。另外，这两个 BIOS ROM 没有自动恢复功能，你需要自己来维护或升级 BIOS 版本。






使用M-flash应用程序进行BIOS恢复:

1. 确保系统已经关机。
2. 通过切换Multi-BIOS开关使用可正常开机BIOS ROM启动系统。
3. 进入BIOS → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage 然后保存文件到一个U 盘的根文件夹。
4. 切换开关到需要恢复的BIOS ROM。
5. 选择”Select one file to update BIOS”，使用保存在U盘上的文件恢复BIOS ROM。

注意

当系统启动中，请不要使用BIOS开关。

LED 状态说明



CPU_PHASE LEDs

此指示灯根据CPU负荷而变化，电源相位数越高，越多可用的电源流入处理器。

DIMM_WARNING LEDs

当安装在DIMM2 和 DIMM4上的内存不符合主板设计时，指示灯亮。

DrMOS_ALARM LED

当 DrMOS 过热时此指示灯将亮红灯。

HDD LED

当磁盘运行时此指示灯闪烁。

Debug LED Panel（调试指示灯面板）

请参考下表获得调试指示灯更多信息。

显示值	状态
02,07	开机 CPU 初始化
03,08	开机北桥初始化
04,09	开机南桥初始化
0B	开机高速缓存初始化
11~14,32~36,56~5A	早期 CPU 初始化
15~18,37~3A	早期北桥初始化
19~1C,3B~3E	早期南桥初始化
1D~2F,31,3F~4E,50~55	早期内存初始化
63~67,D0	后期 CPU 初始化
69~6F,D1	后期期北桥初始化
70~77,D2	后期期南桥初始化
92~96,B5,D4	PCI 总线初始化
97,98,99,B2,D5~D7	控制输出/输入设备/控制初始化并加载选项ROM(VGA, RAID, 并行端口, 串行端口……)
9A~A7,B4	板载设备初始化和检测 (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	开始进入安装程序。如果需要/要求 BIOS 安装
AD/AE	准备启动事件/传统启动事件
AA	进入操作系统 (Windows® 7 或 Windows® XP)。

BIOS 设置

CLICK BIOS II 是一个革命性的 UEFI 界面，它允许您以最优方式来安装和配置您的系统。使用鼠标和键盘，用户可以改变 BIOS 设置，检测 CPU 温度，选择设备启动优先权并且查看系统信息，例如：CPU 名称，DRAM 容量，操作系统版本和 BIOS 版本。用户可以从备份中导入数据资料也可以与朋友分享导出数据资料。通过 CLICK BIOS II 连接英特网，用户可以在您的系统中浏览网页，检查 MAIL 和使用 LIVE Update 来更新 BIOS。

进入设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按 <DEL> 键即可进入 CLICK BIOS II 界面:

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

（按 DEL 键进入设定，按 F11 进入启动菜单）


如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

注意

为了获得更好的系统性能，本章节每个BIOS目录下的项目描述都在不断的更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。

概述

进入之后 CLICK BIOS II, 如下屏幕显示。



注意

在此指南中的图片仅供参考，可能会因为你购买的产品有所差异。详细信息请参考系统的实际屏幕显示。

▸**温度监测**

此区域显示了处理器和主板的温度。

▸**系统信息**

此区域显示时间，日期，CPU 名称，CPU 频率， DRAM 频率，DRAM 容量和 BIOS 版本。

▸**BIOS 菜单选择**

这些区域用来选择 BIOS 菜单。下列选项是可用的:

- Setting - 使用此菜单指定芯片组功能，启动设备的设置。
- OC - 此菜单包含频率和电压调整选项，增加频率可能获得更好的性能，然而，高频率和高温可能导致不稳定。我们不建议普通用户超频。
- ECO - 此菜单与节能设置相关联。
- BROWSER - 此功能用来进入 MSI Winki 网页浏览。
- UTILITIES - 此菜单包含备份和升级功能。
- SECURITY - 此安全菜单用来防止未经许可而做任意更改的设置。您可以使用这些安全功能来保护您的系统。

▸**启动设备优先权栏**

你可以移动设备图标来改变启动设备优先权。

▸**启动菜单**

此按钮用来打开一个启动菜单。点击此选项迅速从设备中启动系统。

▸**模式选项**

此功能允许您预先导入节能或超频功能。

▸**菜单显示**

此区域提供了 BIOS 设置菜单，允许您更改参数。

启动设备优先权栏

此状态栏显示了启动设备的优先权，高亮的图片表示设备是可用的。




高优先级 ——————▶ 低优先级

按住图标后左右拖曳来指定启动优先权。


操作

CLICK BIOS II 允许您用鼠标和键盘控制 BIOS 设置。下表列出并描述了热键和鼠标操作。

热键	鼠标	描述
<↑↓→← >	 移动光标	选择选项
<Enter>	 点击/双击鼠标左键	选择图标/ 区域
<Esc>	 点击鼠标右键	跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单
<+>		增加选项数值或更改数值
<->		减少选项数值或更改数值
<F1>		主题帮助
<F4>		CPU规格
<F5>		进入Memory-Z
<F6>		载入优化设置默认值
<F10>		保存更改并重新启动
<F12>		截图保存到 FAT/FAT32 USB 驱动中

子菜单

如果您看到指示箭头符号出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位（↑↓）以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单。然后您可使用控制键位来进入选值，并在子菜单中进行选择。如果您要返回到主菜单，请按<Esc>键位。




主题帮助

CLICK BIOS II 提供您主题帮助的窗口。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。此帮助屏幕列出了高亮显示项目的使用控制键位和相关选项。按<Esc>以退出帮助屏幕

超频菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。



注意

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的OC Genie选项。*

▸Current CPU/ DRAM Frequency

此项用于显示当前 CPU 和内存的频率。只读。

▸Internal PLL Overvoltage

此项用来调整 PLL 电压。

▸CPU Base Clock (MHz)

此项允许您设置 CPU 主频 (单位赫兹)。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。 请注意此超频行为不推荐。

▸CPU Base Clock Ratio

此项用来显示 CPU 基础时钟频率。只读。

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

此项用来设置 CPU 基础时钟频率。

▸Adjust CPU Ratio

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▸Adjusted CPU Frequency
此项显示已调整的 CPU 频率。只读。

▸EIST
改进的 Intel SpeedStep 技术允许您设定微处理器在电池或 AC 交流电源下的性能水.平。此项仅在您安装的 CPU 支持 speedstep 技术的情况下才出现。

▸Intel Turbo Boost 2.0
开启或关闭 Intel Turbo Boost 2.0，它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。(当应用程序需要处理器达最高性能状态时。)

▸Direct OC Button
此项用来开启/关闭直接超频按钮。

▸DRAM Frequency
此项允许您调整内存频率。请注意此超频行为得不到保障。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)
此项用来开启/关闭 Intel Extreme Memory Profile (XMP)选项。最近信息请参阅 Intel 的官方网站。

▸Adjusted DRAM Frequency
此项显示调整后的内存频率。只读。.

▸DRAM Timing Mode
选择内存时序是否被内存模组的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM控制。设置为 [Auto] 开启内存时序选项，BIOS 根据在 SPD 中的配置设置下面的" Advance DRAM Configuration"子菜单选项。选择 [Link] 或 [Unlink] 允许用户配置内存时序和手动设置下列相关 "Advance DRAM Configuration" 子菜单。

▸Advanced DRAM Configuration
按<Enter>进入子菜单。

▸Command Rate
此项用来控制 DRAM 命令速度。

▸tCL
此项控制行位址信号（CAS）延迟，它决定SDRAM接收读取指令后，开始进行读取前的延迟时间（在时钟周期内）

▸tRCD
在DRAM重置时，列和栏位置是分开处理的。此项设定列位址(RAS)到行位址(CAS)和信号之间的延迟时间。时序数越少，DRAM 的效能越好。

▸tRP
此项控制列位址 (RAS)预充电的时序。若无足够时间，让列位址在 DRAM 更新之前预充电，更新可能会不完全，而且 DRAM 可能漏失资料。此项仅适用于系统安装同步动态随机存取内存时。

▸tRAS
此设置决定了 RAS 由读取到写入内存所需时间。

▸tRFC
此设置决定了 RFC 由读取到写入内存所需时间。

▸tWR
最后一次写操作和下一次开始预充电操作之间的最小时间间隔，允许感觉线路恢复核心数据。

▸tWTR
最后一次有效写操作和下一次开始读操作之间的最小时间间隔。允许 I/O 在读命令开始前超速感觉线路。

▸tRRD
此项指定不同内存块active-to-active的延迟。

▸tRTP
此项指定读指令和预充电之间的时间间隔。

▸tFAW
此项用来设置 tFAW (four activate window delay) 时序。

▸tWCL
此项用来设置 tWCL (Write CAS Latency) 时序。

▸tCKE
此项用来设置 tCKE 时序。

▸tRTL
此项用来设置 tRTL 时序。

▸tXP
退出掉电状态　DLL处于开状态和有效命令；退出预充电掉电状态　DLL处于冻结状态，此时不需要一个锁定的DLL。

==高级时序配置==

下列选项是用来为内存设置读/ 写时序。

▸tRRDR
Read-Read 不同的 Rank, 相同的 DIMM。

▸tRRDD
Read-Read 不同的 Rank。

▸tWWDR
Write-Write 不同的 Rank，相同的 DIMM。

▸tWWDD
Write-Write 不同的 Rank。

▸tRWRDD
Read-Write 不同的 Rank 相同或不同的 DIMM。

▸tWRDRDD
Write-Read 不同的 Rank 相同或不同的 DIMM。

▸tRWSR
Read-Write 相同的 Rank。

▸Spread Spectrum
此功能可以降低 脉冲发生器所产生的 EMI (电磁干扰) 。

注意

- *如果您没有任何EMI方面的问题，要使系统获得最佳的稳定性和性能，请设置为[Disabled]。但是，如果您被EMI所干扰的话，请选择Spread Spectrum(频展)的值，以减少EMI。*
- *Spread Spectrum (频展) 的值越高，EMI会减少，系统的稳定性也相应的降低。要为Spread Spectrum (频展) 设定一个最合适的值，请参考当地的EMI规章。*
- *当您超频时,请关闭 Spread Spectrum (频展) ，因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂推动，这样会导致您超频的处理器锁死。*

▸CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

这些选项用来调整CPU，内存和芯片组电压。

▸Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage

这项选项显示当前 CPU/ DRAM 电压。只读。

▸Overclocking Profiles

按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

在此项输入一个名称。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

保存当前超频设置到所选配置文件的ROM中。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

从 ROM 中导入或清除已存储的配置文件设置。

▸Overclocking Profile Save

保存当前超频设置到U盘中。

▸Overclocking Profile Load

从U盘中导入已存储的设置。

▸OC Retry Count

当超频失败，设置选项到 [3,5]，将允许系统按相同的配置重启到 3/ 5 次。假如每次超频失败，系统将恢复默认值。

▸CPU Specifications

按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示您CPU所有键的属性。您也可以通过按[F4]在任何时间访问此信息。按 <Enter> 进入子菜单。

▸CPU Technology Support

按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示已安装技术。只读。

▸MEMORY-Z

按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示DIMM所有设置和时序。此信息将因型号而异。只读。您也可以通过长按 [F5] 来访问此信息。

▸DIMM1~4 Memory SPD

按<Enter>进入子菜单，此子菜单显示已安装内存信息。

▸CPU Features

按<Enter>进入子菜单。

▸Hyper-Threading Technology

处理器使用超线程技术增加处理事务效率，减少终端用户响应时间。这个技术把在处理器内部的两个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。如果关闭这个功能，处理器只会使用一个内核去执行指令。如果您的操作系统不支持超线程功能，请关闭这个选项。否则，不可靠不稳定的现象可能出现。

▸Active Processor Cores

此项用来选择活跃处理器内核数目。

▸Limit CPUID Maximum

此项用于为旧操作系统限制列出的处理器速度。

▸Execute Disable Bit

此功能可以阻止某些类的恶意的“缓冲区溢出”攻击您的系统。建议您一直设置开启。

▸Intel Virtualization Tech

此项用来启用/禁用英特尔虚拟技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▸Intel VT-D Tech

此项用来启用/禁用英特尔 VT-D 技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▸Power Technology

此项允许您选择 Intel Dynamic Power 技术模式。

▸C1E Support

开启此项减少空闲时CPU能耗。并非所有的处理器支持增强停机状态(C1E)。

▸OverSpeed Protection

超速保护（Overspeed Protection）功能可以监视当前的CPU频率和它的能耗。如果它超过一定水平，处理器自动降低它的时钟频率。如果您想对您的CPU超频，请设置此项为[Disabled]。

▸Intel C-State

C-state是一种电源管理状态。当CPU空闲时，它有效地减少处理器供电。

▸ Package C State limit
此项允许您设置C-state模式。

▸ Long duration power limit (W)
此项用来调整长时间的TDP电源限制。

▸ Long duration maintained(ms)
此项用来调整长时间TDP电源限制的维持时间。

▸ Short duration power limit(W)
此项用来调整短时间的TDP持续时间的电源限制。

▸ Primary plane turbo power limit (W)
此项允许调整主供电模组的TDP限制。

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit
此项显示CPU的 1/2/3/4/5/6 内核倍频限制。


使用 Live Update 更新 BIOS

此章节告诉您在进入操作系统之前如何通过使用Live Update工具更新BIOS。当连接英特网时，Live Update 将自动更新 BIOS 。下列教您如何使用 Live Update 工具更新 BIOS:

1. 在 BIOS UTILITIES 菜单中(Winki 必须先安装好)。点击 Live Update 按钮 。



2. 如有必要，Setup 连接可通过点击设置按钮 。
3. 点击下一个按钮。



4. Live Update 将自动检测 BIOS 版本并下载相关文件。



5. 点击确认按钮 来更新 BIOS。

注意

如果系统运行良好请不要更新 BIOS 。

软件信息

从主板包装中取出驱动/工具光盘，放到光驱中。将自动运行安装，单击屏幕驱动或工具完成安装。此驱动/工具光盘内容包括:

- Driver menu :驱动菜单显示可用的驱动。安装您需要的驱动使设备可用。
- Utility menu :工具菜单显示主板支持的软件应用程序。
- Service base menu : 服务菜单通过该菜单连接 MSI 官方网站。
- Product info menu : 产品信息菜单它显示微星最新产品信息。
- Security menu : 安全菜单它提供有用的防病毒程序。

注意

请访问 MSI 官方网站以获得最新驱动和 BIOS 以得到最佳系统性能。

安装 Winki

使用 BIOS BROWSER 和 UTILITIES 时需要 Winki 软件， 首先在 Windows 中从微星驱动光盘上安装 "Winki" 软件应用，然后您可以通过点击各自按钮访问这两个功能。

安装 Winki，根据下列步骤:



1. 打开您的电脑并且进入 Windows 操作系统。
2. 放入微星光盘进入光驱中，安装屏幕界面将自动显示。
3. 点击驱动程序栏。
4. 点击 OTHERS 按钮。
5. 选择 Winki 开始进行安装。
6. 完成后，重新启动您的电脑。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池 (Battery)	X	O	O	O	O	O
电缆/ 连接器 (Cable/ Connector)	X	O	O	O	O	O
机箱/ 其它 (Chassis/ Other)	X	O	O	O	O	O
光盘驱动器 (如CD, DVD等) (Optical Disk Driver)	X	O	O	O	O	O
硬盘驱动器 (Hard Disk Driver)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCAs)*	X	O	O	O	O	O
输出输入设备 (如Mouse, Keyboard等) (I/O Device)	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏 (LCD Panel)	X	X	O	O	O	O
内存条 (Memory)	X	O	O	O	O	O
处理器和散热器 (Processor and Heatsink)	X	O	O	O	O	O
软件 (如CD、DVD等) (Media)	O	O	O	O	O	O
电源 (Power Supply)	X	O	X	O	O	O
遥控器 (Remote Control)	X	O	O	O	O	O
扬声器 (Speakers)	X	O	O	O	O	O
电视接收器 (TV Tunner)	X	O	O	O	O	O
网络摄像头 (Web Camera)	X	O	O	O	O	O
无线网卡 (Wireless Card)	X	O	O	O	O	O

- *印刷电话部件包括所有印刷电路板(PCB)及其离散组件、IC。
- 上述有毒有害物质或元素清单会依产品出货现况之部件差异而有所增减。
- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合EU RoHS要求。
- 本产品在中国销售之电子讯息产品都必须遵守中国<电子讯息产品污染控制要求>标准贴上环保使用期限EPUP (Environmental Protection Use Period)标签。
- 本产品使用之环保使用期限EPUP卷标符合中国-电子信息产品环保期限使用通则(SJ/Z 11388-2009)标示之要求（请参考下图EPUP卷标图标实例，标示内部之编号适用于各指定产品。）

