



DATAMAG 40Gbps Magnetic Portable SSD

QUICK START GUIDE




Model: MS-8Z0H

INDEX

01 English.....	3
02 繁體中文	6
03 中文简体	9
04 日本語.....	12
05 한국어.....	15
06 Bahasa Indonesia.....	18
07 Tiếng Việt	21
08 Français.....	24
09 Español	27
10 Türkçe	30
11 Polski.....	33
12 Italiano	36
13 Português.....	39
14 Nederlands	42
15 Deutsch	45
16 Русский	48
17 български	51
18 Dansk	54
19 Suomi	57
20 Magyar	60
21 Norsk	63
22 Română.....	66
23 Slovenčina	69
24 Svenska.....	72
25 Čeština	75
26 Українська	78
27 Ελληνικά	81

01 English

Product Overview



-
- | | |
|--------------------|---|
| 1. Hanger | 6. LED Indicator |
| 2. Portable SSD | 7. 40 Gbps USB-C Cables
(Long & Short version) |
| 3. Rubber Pad | 8. USB-C to USB-A Adapter |
| 4. Aluminum Casing | 9. Metal Rings (Black & White) |
| 5. USB-C Port | |
-

Connect DATAMAG

Use the included USB-C cables and USB-C to USB-A adapter to connect your device to the DATAMAG. This depends on your device's available ports.

Disconnect DATAMAG

Be sure to use the "Safely Remove Hardware" feature for each disconnection of the DATAMAG. Unplugging the DATAMAG from the computer without using this feature may result in data loss or damage to the DATAMAG. MSI is not liable for any loss of user data or damage to the product caused by the user's failure to follow the instructions.

Attach DATAMAG

Attach the DATAMAG directly to any mobile device with magnetic features, or first stick the included metal rings to any surface for easy attachment of the DATAMAG.

System Requirements

- **USB4 40 Gbps Interface Support:**

For optimal data transfer speeds, use the **USB4 40 Gbps interface**. Performance may vary based on system hardware & software configuration.

- **Compatible Operating Systems:**

Windows, macOS, iOS, and Android.

- **File Formats:**

DATAMAG is pre-formatted with the exFAT file system, which is supported by Windows OS, macOS, iOS, and Android operating systems. Compatibility for reading and writing data may vary depending on the OS, as detailed in the table below. If using the DATAMAG with a single OS, it is recommended to format it with the file system that is appropriate for that OS. Refer to the table for read/write restrictions by file system and operating system.

File Formats	Windows OS	Mac OS
exFAT	Read & Write	Read & Write
NTFS	Read & Write	Read only
HFS	Not recognizable	Read & Write

How to Use the DATAMAG with an iPhone


The DATAMAG supports all iPhones starting at the iPhone 15 and later.

- **Locate the Drive**
 1. Connect the drive via the USB-C port
 2. Open the "Files" app
 3. Tap "Browse" to confirm that the drive is functioning properly
- **Move Media Files**
 1. Launch the "Photos" app
 2. Select the media files
 3. Tap the share icon
 4. Choose "Save to Files"
 5. Tap "Browse"
 6. Select MSI DATAMAG
 7. Tap "Save" in the top-right corner
- **Enable Apple ProRes**
 1. Go to "Settings"
 2. Press "Camera"
 3. Tap "Formats"
 4. Enable Apple ProRes
 5. Open the "Camera" app
 6. Switch to VIDEO mode
 7. Unlock ProRes HDR (USB-C icon will appear at the bottom of the screen.)

※ For more information, please visit the MSI official website.

02 繁體中文

外觀檢視



- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. 掛環 | 6. LED 指示燈 |
| 2. 可攜式固態硬碟 | 7. 40 Gbps USB-C 傳輸線 (長版和短版) |
| 3. 橡膠緩衝墊 | 8. USB-C 轉 USB-A 轉接頭 |
| 4. 鋁製外殼 | 9. 金屬環 (黑色和白色) |
| 5. USB-C 連接埠 | |
-

連接 DATAMAG

隨附的 USB-C 傳輸線和 USB-C 轉 USB-A 轉接頭，可將您的裝置連接至 DATAMAG。連接方式取決於您裝置上可用的連接埠。

移除 DATAMAG

確保在每次移除 DATAMAG 時使用「安全移除硬體」功能。未使用此功能而直接拔除 DATAMAG 可能會導致資料遺失或 DATAMAG 損壞。若因未遵守此指示而導致資料遺失或產品損壞，MSI 將不承擔任何責任。

吸附 DATAMAG

將 DATAMAG 直接附著在具有磁吸功能的任何移動裝置上，或先將隨附的金屬環粘貼到任何表面上，以便輕鬆附著 DATAMAG。

系統需求

- **USB4 40 Gbps 介面支援：**

為了獲得最佳的數據傳輸速度，請使用 USB4 40 Gbps 介面。效能可能會根據系統硬體和軟體配置而有所不同。

- **作業系統相容性：**

Windows, macOS, iOS, 及 Android。

- **文件格式：**

DATAMAG 預先格式化為 exFAT 文件系統，該系統受到 Windows OS、macOS、iOS 和 Android 作業系統支援。不同操作系統對資料讀寫的相容性可能會有所不同，詳情請參考下表。如果在單一操作系統上使用 DATAMAG，建議將其格式化為該操作系統所適用的文件系統。請參閱下表以了解各文件系統和操作系統的讀寫限制。

文件格式	Windows OS	Mac OS
exFAT	讀取 & 寫入	讀取 & 寫入
NTFS	讀取 & 寫入	僅讀取
HFS	無法辨識	讀取 & 寫入

如何在 iPhone 上使用 DATAMAG


DATAMAG 支援自 iPhone 15 以及其後續系列的所有 iPhone。

- 尋找儲存裝置
 1. 透過USB-C連接埠以連接儲存裝置
 2. 開啟「檔案」應用程式
 3. 點選「瀏覽」以確認儲存裝置正常運作
- 移動媒體檔案
 1. 開啟「照片」應用程式
 2. 選擇媒體檔案
 3. 點選分享圖示
 4. 選擇「儲存至檔案」
 5. 點選「瀏覽」
 6. 選擇 MSI DATAMAG
 7. 點選右上角的「儲存」
- 啟用Apple ProRes
 1. 進入「設定」
 2. 點選「相機」
 3. 選擇「格式」
 4. 啟用Apple ProRes
 5. 開啟「相機」應用程式
 6. 切換到錄影模式
 7. 解鎖 ProRes HDR (USB-C 圖示將出現在螢幕底部)

※如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

03 中文简体

产品检视



1. 挂绳孔
2. 便携式固态硬盘
3. 橡胶垫
4. 铝合金外壳
5. USB-C 端口

6. LED 指示灯
7. 40 Gbps USB-C 电缆
(长款和短款版本)
8. USB-C 转 USB-A 适配器
9. 金属环 (黑色和白色款)

连接 DATAMAG

使用随附的 USB-C 电缆及 USB-C 转 USB-A 适配器，将设备连接到 DATAMAG。具体连接方式取决于设备提供的可用端口。

断开 DATAMAG

每次断开 DATAMAG 时，请务必使用“安全移除硬件”功能。

若未使用此功能直接拔除设备，可能导致数据丢失或 DATAMAG 损坏。若用户未遵循操作指引导致数据丢失或产品损坏，微星概不负责。

安装 DATAMAG

可将 DATAMAG 直接吸附至任何带有磁吸功能的移动设备，亦可先将随附的金属环粘贴于任意平面，以便轻松吸附 DATAMAG。

系统要求

- **USB4 40 Gbps 介面支持：**

为获得最佳数据传输速度，请使用 **USB4 40 Gbps** 介面。实际性能可能因系统硬件和软件配置而异。

- **兼容操作系统：**

Windows，macOS，iOS 和 Android。

- **文件格式：**

DATAMAG 预格式化为 exFAT 文件系统，兼容 Windows、macOS、iOS 及 Android 操作系统。读写兼容性可能因操作系统而异，具体差异详见下表。若仅在单一操作系统中使用 DATAMAG，建议将其格式化为适用于该系统的文件系统。请参照下表说明，了解不同文件系统与操作系统的读写限制。

文件格式	Windows OS	Mac OS
exFAT	读写	读写
NTFS	读写	只读
HFS	无法识别	读写

如何在 iPhone 上使用 DATAMAG


DATAMAG 支持 iPhone 15 及之后的所有 iPhone 型号。

- 找到驱动器
 1. 通过 USB-C 端口连接驱动器
 2. 打开“文件”应用程序
 3. 点击“浏览”以确认驱动器运行正常
- 移动媒体文件
 1. 打开“照片”应用程序
 2. 选择媒体文件
 3. 点击共享图标
 4. 选择“存储到文件”
 5. 点击“浏览”
 6. 选择 MSI DATAMAG
 7. 点击右上角的“存储”
- 启用 Apple ProRes
 1. 转到“设置”
 2. 按下“相机”
 3. 点击“格式”
 4. 启用 Apple ProRes
 5. 打开“相机”应用程序
 6. 切换到 VIDEO 模式
 7. 解锁 ProRes HDR (屏幕底部将出现 USB-C 图标)

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

04 日本語

製品概要



-
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. ハンガー | 6. LEDインジケータ |
| 2. ポータブルSSD | 7. 40 Gbps対応USB-Cケーブル (長・短) |
| 3. ゴムパッド | 8. USB-C to USB-A変換アダプター |
| 4. アルミニウムケース | 9. メタルリング (黒・白) |
| 5. USB-Cポート | |
-

DATAMAGの接続

付属のUSB-Cケーブルを使用して、デバイスとDATAMAGを接続してください。接続するデバイスの搭載ポートに合わせてUSB-C to USB-A変換アダプターを使用してください。

DATAMAGの取り外し

DATAMAGを取り外す際は、必ず「ハードウェアの安全な取り外し」機能を使用してください。この機能を使用せずにDATAMAGをコンピューターから取り外すと、データ損失やDATAMAGの損傷を引き起こす可能性があります。MSIは、この指示に従わなかったことによるユーザーデータの損失や製品の損傷に対して、いかなる責任も負いかねます。

DATAMAGの取り付け

磁気機能を備えたモバイルデバイスに直接DATAMAGを取り付けるか、付属のメタルリングを任意の表面に貼り付けて、DATAMAGを簡単に取り付けることができます。

システム要件

- **USB4 40 Gbpsインターフェースのサポート:**

最適なデータ転送速度を得るには、**USB4 40 Gbpsインターフェース**を使用してください。パフォーマンスは、システムのハードウェアやソフトウェアの構成により異なる場合があります。

- **対応OS:**

Windows、macOS、iOS、Android

- **ファイルフォーマット:**

DATAMAGは初期状態で、Windows OS、macOS、iOS、AndroidオペレーティングシステムでサポートされているexFATでフォーマットされています。データの読み取りと書き込みの互換性はOSにより異なる場合があります、詳細は以下の表に記載されています。DATAMAGを単一のOSで使用する場合は、そのOSに適したファイルシステムでフォーマットすることを推奨します。ファイルシステムとOSごとの読み取り/書き込み制限については、以下の表を参照してください。

ファイルフォーマット	Windows OS	Mac OS
exFAT	読み取りおよび書き込み	読み取りおよび書き込み
NTFS	読み取りおよび書き込み	読み取り専用
HFS	認識されない	読み取りおよび書き込み

iPhoneでDATAMAGを使用する方法


DATAMAGは、iPhone 15以降のすべてのiPhoneモデルに対応しています。

- **ドライブを見つける**
 1. USB-Cポート経由でドライブを接続
 2. 「ファイル」アプリを開く
 3. 「ブラウズ」をタップし、ドライブが正常に機能していることを確認
- **メディアファイルを移動**
 1. 「写真」アプリを起動
 2. メディアファイルを選択
 3. 共有アイコンをタップ
 4. 「ファイルに保存」を選択
 5. 「ブラウズ」をタップ
 6. MSI DATAMAGを選択
 7. 右上の「保存」をタップ
- **Apple ProResを有効にする**
 1. 「設定」に移動
 2. 「カメラ」を押す
 3. 「フォーマット」をタップ
 4. Apple ProResを有効にする
 5. 「カメラ」アプリを開く
 6. ビデオモードに切り替える
 7. ProRes HDRを解除 (画面の下にUSB-Cアイコンが表示されます。)

※ 詳しくはMSI公式Webサイトを確認してください。

05 한국어

제품 개요



-
1. 행거
 2. 포터블 SSD
 3. 고무 패드
 4. 알루미늄 외장
 5. USB-C 포트

6. LED 표시등
 7. 40 Gbps USB-C 케이블
(롱& 숏 버전)
 8. USB-C ~ USB-A 어댑터
 9. 메탈 링 (블랙& 화이트)
-

DATAMAG 연결

동봉된 USB-C 케이블과 USB-C에서 USB-A 어댑터를 사용하여 기기를 DATAMAG에 연결하십시오 이는 기기의 사용 가능한 포트에 따라 달라집니다.

DATAMAG 연결해제

DATAMAG를 분리할 때마다 “하드웨어 안전하게 제거” 기능을 사용하세요. 이 기능을 사용하지 않고 컴퓨터에서 DATAMAG을 분리하면 DATAMAG이 손상되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. MSI는 사용자가 지침을 따르지 않아 발생한 사용자 데이터 손실이나 제품 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

DATAMAG 부착하기

자석 기능이 있는 모바일 기기에는 DATAMAG을 바로 부착하거나, 동봉된 메탈 링을 원하는 표면에 먼저 붙인 다음 DATAMAG을 손쉽게 부착할 수 있습니다

시스템 요구 사항

- **USB4 40 Gbps 인터페이스 지원:**

최적의 데이터 전송 속도를 위해서는 **USB4 40Gbps 인터페이스**를 사용하세요. 성능은 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

- **호환 운영 체제:**

Windows, macOS, iOS, and Android.

- **파일 형식:**

DATAMAG은 기본적으로 exFAT 파일 시스템으로 포맷되어 있으며, 이는 Windows OS, macOS, iOS 및 Android 운영 체제에서 지원됩니다. 다만, OS에 따라 데이터 읽기 및 쓰기 호환성이 달라질 수 있으므로, 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 만약 DATAMAG을 단일 OS에서만 사용할 경우, 해당 운영 체제에 맞는 파일 시스템으로 포맷하는 것이 좋습니다. 운영 체제별 파일 시스템 읽기/쓰기 제한 사항은 표를 참고하세요.

파일 형식	Windows OS	Mac OS
exFAT	읽기& 쓰기	읽기& 쓰기
NTFS	읽기& 쓰기	읽기 전용
HFS	인식 불가	읽기& 쓰기

iPhone에서 DATAMAG 사용 방법


DATAMAG은 iPhone 15 이상부터 모든 iPhone을 지원합니다.

- **드라이브 찾기**
 1. USB-C 포트를 통해 드라이브를 연결하세요
 2. “파일” 앱을 엽니다
 3. “찾아보기”를 탭하여 드라이브가 제대로 작동하는지 확인하세요.
- **미디어 파일 이동**
 1. “사진” 앱을 실행합니다
 2. 미디어 파일을 선택하세요
 3. 공유 아이콘을 탭하세요
 4. “파일에 저장”을 선택하세요
 5. “찾아보기”를 탭하세요
 6. MSI DATAMAG를 선택하세요
 7. 오른쪽 상단의 “저장”을 탭하세요
- **Apple ProRes 활성화**
 1. “설정”으로 이동하세요
 2. “카메라”를 누르세요
 3. “형식”을 탭하세요
 4. Apple ProRes 활성화
 5. “카메라” 앱을 엽니다
 6. 비디오 모드로 전환
 7. ProRes HDR 잠금 해제 (화면 하단에 USB-C 아이콘이 나타납니다.)

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

06 Bahasa Indonesia

Mengenal Produk



-
1. Penggantung
 2. SSD Portabel
 3. Pelindung Karet
 4. Casing Aluminium
 5. Port USB-C

6. Indikator LED
 7. Kabel USB-C 40 Gbps
(versi Panjang & Pendek)
 8. Adaptor USB-C ke USB-A
 9. Ring Logam (Hitam & Putih)
-

Menghubungkan DATAMAG

Gunakan kabel USB-C yang disertakan dan adaptor USB-C ke USB-A untuk menghubungkan perangkat Anda ke DATAMAG. Ini tergantung pada port yang tersedia pada perangkat Anda.

Putuskan Sambungan DATAMAG

Pastikan menggunakan fitur Safely Remove Hardware setiap kali memutuskan sambungan DATAMAG. Memutuskan sambungan DATAMAG dari komputer tanpa menggunakan fitur ini dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan pada DATAMAG. MSI tidak bertanggung jawab atas kehilangan data pengguna atau kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan pengguna dalam mengikuti petunjuk.

Memasang DATAMAG

Pasang DATAMAG langsung ke perangkat seluler yang memiliki fitur magnetis, atau tempelkan terlebih dahulu cincin logam yang disertakan pada permukaan apa pun untuk memudahkan pemasangan DATAMAG.

Persyaratan Sistem

- **Dukungan Antarmuka USB4 40 Gbps:**

Untuk kecepatan transfer data yang optimal, gunakan **antarmuka USB4 40 Gbps**. Performa dapat bervariasi berdasarkan konfigurasi perangkat keras & perangkat lunak sistem.

- **Sistem Operasi yang Kompatibel:**

Windows, macOS, iOS, dan Android.

- **Format File:**

DATAMAG sudah diformat sebelumnya dengan sistem file exFAT, yang didukung oleh sistem operasi Windows OS, macOS, iOS, dan Android. Kompatibilitas untuk membaca dan menulis data dapat berbeda tergantung pada OS, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Jika menggunakan DATAMAG dengan satu OS, disarankan untuk memformatnya dengan sistem file yang sesuai untuk OS tersebut. Lihat tabel untuk mengetahui pembatasan baca/tulis menurut sistem file dan sistem operasi.

Format File	Windows OS	Mac OS
exFAT	Baca & Tulis	Baca & Tulis
NTFS	Baca & Tulis	Hanya baca
HFS	Tidak dapat dikenali	Baca & Tulis

Cara Menggunakan DATAMAG dengan iPhone


DATAMAG mendukung semua iPhone mulai dari iPhone 15 dan yang terbaru.

- **Temukan Drive**
 1. Hubungkan drive melalui port USB-C
 2. Buka aplikasi "Files"
 3. Ketuk "Browse" untuk memastikan drive berfungsi dengan baik.
- **Pindahkan File Media**
 1. Buka aplikasi "Photos"
 2. Pilih file media
 3. Ketuk ikon share (bagikan)
 4. Pilih "Save to Files"
 5. Ketuk "Browse"
 6. Pilih MSI DATAMAG
 7. Ketuk "Save" di sudut kanan atas
- **Mengaktifkan Apple ProRes**
 1. Buka "Settings"
 2. Pilih "Camera"
 3. Ketuk "Formats"
 4. Mengaktifkan Apple ProRes
 5. Buka aplikasi "Camera"
 6. Alihkan ke mode VIDEO
 7. Buka kunci ProRes HDR (ikon USB-C akan muncul di bagian bawah layar).

※ Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

07 Tiếng Việt

Tổng quan sản phẩm



1. Móc treo
2. Ổ cứng SSD di động
3. Đệm cao su
4. Vỏ nhôm
5. Cổng USB-C

6. Đèn báo LED
7. Cáp USB-C 40 Gbps
(Phiên bản dài & ngắn)
8. Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A
9. Vòng kim loại (Đen & Trắng)

Kết nối DATAMAG

Sử dụng cáp USB-C và bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A đi kèm để kết nối thiết bị của bạn với DATAMAG. Điều này tùy thuộc vào các cổng khả dụng trên thiết bị của bạn.

Ngắt kết nối DATAMAG

Đảm bảo sử dụng tính năng "Tháo phần cứng an toàn" mỗi khi ngắt kết nối DATAMAG. Nếu rút DATAMAG khỏi máy tính mà không sử dụng tính năng này có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc hư hỏng DATAMAG. MSI sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi sự cố mất mát dữ liệu hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng không làm theo hướng dẫn.

Gắn DATAMAG

Gắn DATAMAG trực tiếp vào bất kỳ thiết bị di động nào có nam châm, hoặc trước tiên hãy dán các vòng kim loại đi kèm lên bất kỳ bề mặt nào để giúp dễ dàng gắn DATAMAG.

Yêu cầu Hệ thống

- **Hỗ trợ giao diện USB4 40 Gbps:**

Hãy sử dụng **cổng giao diện USB4 40 Gbps** để đạt tốc độ truyền dữ liệu tối ưu. Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống.

- **Hệ điều hành tương thích:**

Windows, macOS, iOS và Android.

- **Định dạng tệp:**

DATAMAG được định dạng sẵn với hệ thống tệp exFAT, và được hỗ trợ bởi hệ điều hành Windows, macOS, iOS và Android. Khả năng tương thích để đọc và ghi dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành, như được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây. Nếu sử dụng DATAMAG với một hệ điều hành duy nhất, bạn nên định dạng nó bằng hệ thống tệp phù hợp với hệ điều hành đó. Tham khảo bảng để biết các hạn chế đọc/ghi theo đặc thù hệ thống tệp và hệ điều hành.

Định dạng tệp	Windows OS	Mac OS
exFAT	Đọc & Ghi	Đọc & Ghi
NTFS	Đọc & Ghi	Chỉ đọc
HFS	Không nhận dạng	Đọc & Ghi

Cách sử dụng DATAMAG với iPhone


DATAMAG hỗ trợ tất cả các dòng iPhone từ iPhone 15 trở lên.

- **Xác định vị trí ổ đĩa**
 1. Kết nối ổ đĩa qua cổng USB-C
 2. Mở ứng dụng "Files" (Tệp)
 3. Nhấn "Browse" (Duyệt) để xác nhận ổ đĩa đang hoạt động bình thường
- **Di chuyển tệp phương tiện**
 1. Khởi chạy ứng dụng "Photos" (Ảnh)
 2. Chọn tệp phương tiện
 3. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ
 4. Chọn "Save to Files" (Lưu vào Tệp)
 5. Nhấn "Browse" (Duyệt)
 6. Chọn MSI DATAMAG
 7. Nhấn "Save" (Lưu) ở góc trên bên phải
- **Bật Apple ProRes**
 1. Vào "Settings" (Cài đặt)
 2. Nhấn "Camera"
 3. Nhấn "Formats" (Định dạng)
 4. Bật Apple ProRes
 5. Mở ứng dụng "Camera"
 6. Chuyển sang chế độ VIDEO
 7. Mở khóa ProRes HDR (Biểu tượng USB-C sẽ xuất hiện ở cuối màn hình.)

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm Trang chủ của MSI.

08 Français

Présentation du produit



-
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Anse | 6. Indicateur LED |
| 2. SSD portable | 7. Câbles USB-C 40 Gb/s (version longue et courte) |
| 3. Protection en caoutchouc | 8. Adaptateur USB-C vers USB-A |
| 4. Boîtier en aluminium | 9. Anneaux métalliques (noir et blanc) |
| 5. Port USB-C | |
-

Connecter le SSD DATAMAG

Utilisez les câbles USB-C et l'adaptateur USB-C vers USB-A fournis pour connecter votre appareil au SSD DATAMAG (selon les ports disponibles sur votre appareil).

Déconnecter le SSD DATAMAG

Veillez à utiliser la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité » à chaque déconnexion du DATAMAG. Le fait de débrancher le DATAMAG de l'ordinateur sans utiliser cette fonction peut entraîner une perte de données ou endommager le DATAMAG. MSI n'est pas responsable de la perte de données utilisateur ou des dommages causés au produit résultant du non-respect des instructions par l'utilisateur.

Fixer le SSD DATAMAG

Fixez le SSD DATAMAG directement sur n'importe quel appareil mobile doté de propriétés magnétiques, ou collez d'abord les anneaux métalliques fournis sur n'importe quelle surface pour faciliter sa fixation.

Configuration requise

- **Support de l'interface USB4 40 Gb/s :**

Pour des vitesses de transfert de données optimales, utilisez l'**interface USB4 40 Gb/s**. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du système.

- **Systèmes d'exploitation compatibles :**

Windows, macOS, iOS, et Android.

- **Formats de fichiers :**

Le SSD DATAMAG est préformaté avec le système de fichiers exFAT, qui est pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS et Android. La compatibilité pour la lecture et l'écriture des données peut varier en fonction du système d'exploitation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous utilisez le SSD DATAMAG avec un seul système d'exploitation, il est recommandé de le formater avec le système de fichiers approprié pour ce système d'exploitation. Reportez-vous au tableau pour connaître les restrictions de lecture et d'écriture par système de fichiers et système d'exploitation.

Formats de fichiers	Système d'exploitation Windows	Système d'exploitation Mac
exFAT	Lecture et écriture	Lecture et écriture
NTFS	Lecture et écriture	Lecture seule
HFS	Non reconnaissable	Lecture et écriture

Comment utiliser le SSD DATAMAG avec un iPhone


Le DATAMAG supporte tous les modèles d'iPhone à partir de l'iPhone 15.

- **Localiser le lecteur**
 1. Connectez le lecteur via le port USB-C
 2. Ouvrez l'application « Fichiers »
 3. Appuyez sur « Parcourir » pour vérifier que le lecteur fonctionne correctement
- **Déplacer des fichiers multimédias**
 1. Lancez l'application « Photos »
 2. Sélectionnez les fichiers multimédias
 3. Appuyez sur l'icône de partage
 4. Sélectionnez « Enregistrer dans les fichiers »
 5. Appuyez sur « Parcourir »
 6. Sélectionnez MSI DATAMAG
 7. Appuyez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit
- **Activer Apple ProRes**
 1. Allez dans « Paramètres »
 2. Appuyez sur « Appareil photo »
 3. Appuyez sur « Formats »
 4. Activez Apple ProRes
 5. Ouvrez l'application « Appareil photo »
 6. Passez en mode VIDÉO
 7. Déverrouillez ProRes HDR (l'icône USB-C apparaîtra en bas de l'écran)

✂ Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de MSI.

09 Español

Información general del producto



-
1. Gancho
 2. Unidad de estado sólido portátil
 3. Almohadilla de goma
 4. Carcasa de aluminio
 5. Puerto USB-C

6. Indicadores LED
 7. Cables USB-C de 40 Gbps (versión larga y corta)
 8. Adaptador USB-C a USB-A
 9. Anillos metálicos (blanco y negro)
-

Conectar su DATAMAG

Utilice los cables USB-C incluidos y el adaptador USB-C a USB-A para conectar su dispositivo a DATAMAG. Esto depende de los puertos disponibles en el dispositivo.

Desconectar su DATAMAG

Asegúrese de utilizar la función "Quitar hardware con seguridad" cada vez que desconecte su DATAMAG. Si desenchufa su DATAMAG del equipo sin utilizar esta función, se pueden perder datos o dañar su DATAMAG. MSI no se hace responsable de ninguna pérdida de datos del usuario ni de daños ocasionados al producto causados por el incumplimiento de las instrucciones por parte del usuario.

Acoplar su DATAMAG

Acople su DATAMAG directamente a cualquier dispositivo móvil con características magnéticas, o primero pegue los anillos metálicos incluidos en cualquier superficie para facilitar el acoplamiento de su DATAMAG.

Requisitos del sistema

- **Compatibilidad con interfaz USB4 de 40 Gbps:**

Para obtener velocidades de transferencia de datos óptimas, utilice la **interfaz USB4 de 40 Gbps**. El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware y el software del sistema.

- **Sistemas operativos compatibles:**

Windows, macOS, iOS y Android.

- **Formatos de archivo:**

Su DATAMAG se suministra previamente formateado con el sistema de archivos exFAT, que es compatible con los sistemas operativos Windows, macOS, iOS y Android. La compatibilidad para leer y escribir datos puede variar en función del sistema operativo, tal y como se detalla en la tabla siguiente. Si utiliza DATAMAG con un solo sistema operativo, se recomienda formatearlo con el sistema de archivos adecuado para ese sistema operativo. Consulte la tabla para conocer las restricciones de lectura/escritura por sistema de archivos y sistema operativo.

Formatos de archivos	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lectura y escritura	Lectura y escritura
NTFS	Lectura y escritura	Solo lectura
HFS	No reconocible	Lectura y escritura

Cómo utilizar su DATAMAG con un iPhone


Su DATAMAG es compatible con todos los iPhone a partir del iPhone 15.

- **Localizar la unidad**
 1. Conecte la unidad a través del puerto USB-C.
 2. Abra la aplicación "Archivos".
 3. Toque "Examinar" para confirmar que la unidad funciona correctamente.
- **Mover archivos multimedia**
 1. Inicie la aplicación "Fotos".
 2. Seleccione los archivos multimedia.
 3. Toque el icono Compartir.
 4. Elija "Guardar en archivos".
 5. Toque "Examinar".
 6. Seleccione MSI DATAMAG.
 7. Toque "Guardar" en la esquina superior derecha.
- **Habilitar Apple ProRes**
 1. Vaya a "Ajustes".
 2. Presione "Cámara".
 3. Toque "Formatos".
 4. Habilitar Apple ProRes
 5. Abra la aplicación "Cámara".
 6. Cambie al modo VÍDEO.
 7. Desbloquee ProRes HDR (aparecerá el icono USB-C en la parte inferior de la pantalla).

※ Para obtener más información, visite el sitio web oficial de MSI.

10 Türkçe

Ürüne Genel Bakış



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Askı | 6. LED Gösterge |
| 2. Taşınabilir SSD | 7. 40 Gbps USB-C Kablosu
(Uzun ve Kısa sürüm) |
| 3. Lastik Taban | 8. USB-C'den USB-A'ya Adaptör |
| 4. Alüminyum Kasa | 9. Metal Halkalar (Siyah ve Beyaz) |
| 5. USB-C Bağlantı Noktası | |
-

DATAMAG'in Bağlanması

Cihazınızı DATAMAG'e bağlamak için birlikte verilen USB-C kabloları ve USB-C'den USB-A'ya adaptörü kullanın. Bu cihazın kullanılabilir bağlantı noktalarına bağlıdır.

DATAMAG Bağlantısının Kesilmesi

Her DATAMAG bağlantı kesişinde "Donanımı Güvenle Kaldır" özelliğini kullanmayı unutmayın. Bu özelliği kullanılmadan DATAMAG'ın bilgisayar bağlantısını çıkarmanız veri kaybı ya da DATAMAG'ta hasar ile sonuçlanabilir. MSI kullanıcının talimatlara uymaması nedeniyle kullanıcı verilerinin kaybindan ya da üründe oluşan hasarda sorumlu değildir.

DATAMAG'ın Takılması

DATAMAG'ı mıknatıs özellikleri ile herhangi bir mobil cihaza doğrudan takın ya da ilk önce DATAMAG'ın kolayca takılması için herhangi bir yüzeye birlikte verilen metal halkaları yapıştırın.

Sistem Gereklilikleri

- **USB4 40 Gbps Arabirim Desteği:**

İdeal veri aktarım hızları için **USB4 40 Gbps arabirimi** kullanın. Performans sistem donanım ve yazılım yapılandırmalarına göre değişiklik gösterebilir.

- **Uyumlu İşletim Sistemleri:**

Windows, macOS, iOS ve Android.

- **Dosya Biçimleri:**

DATAMAG Windows OS, macOS, iOS ve Android işletim sistemleri tarafından desteklenen exFAT dosya sistemi ile önceden biçimlendirilmiştir. Okuma ve yazma veri uyumluluğu aşağıdaki tabloda ayrıntılarının verildiği gibi İşletim Sistemi'ne bağlı olarak değişebilir. DATAMAG tek bir işletim sistemi ile kullanılıyorsa, dosya sisteminin o işletim sistemi için uygun dosya sistem ile biçimlendirilmesi önerilir. Dosya sistemi ve işletim sistemine göre okuma/yazma kısıtlamaları için tabloya bakınız.

Dosya Biçimleri	Windows İşletim Sistemi	Mac İşletim Sistemi
exFAT	Okuma ve Yazma	Okuma ve Yazma
NTFS	Okuma ve Yazma	Yalnızca Okuma
HFS	Algılanamaz	Okuma ve Yazma

Bir iPhone ile DATAMAG Nasıl Kullanılır


DATAMAG iPhone 15'ten itibaren ve sonraki sürümlerde tüm iPhone'ları destekler.

- **Sürücü Konumunun Bulunması**
 1. USB-C bağlantı noktası yoluyla sürücüyü bağlayın
 2. "Files" (Dosyalar) uygulamasını açın
 3. Sürücünün doğru şekilde çalıştığını onaylamak için "Browse" (Gözet) dokununuz
- **Ortam Dosyalarının Taşınması**
 1. "Photos" (Fotoğraflar) uygulamasını başlatın
 2. Ortam dosyalarını seçin
 3. Paylaşım simgesine dokununuz
 4. "Save to Files" (Dosyalara Kaydet)'i seçin
 5. "Browse" (Gözet)'a dokununuz
 6. MSI DATAMAG'ı seçin
 7. Sağ üst köşedeki "Save" (Kaydet)'e dokununuz
- **Apple ProRes'in Etkinleştirilmesi**
 1. "Settings" (Ayarlar)'a gidin
 2. "Camera" (Kamera)'ya basın
 3. "Formats" (Biçimler)'e dokununuz
 4. Apple ProRes'i etkinleştirin
 5. "Camera" (Kamera) uygulamasını açın
 6. VIDEO moduna geçin
 7. ProRes HDR'ın kilidini açın (USB-C simgesi ekranın alt kısmında belirecektir.)

※ Daha fazla bilgi için, lütfen MSI resmi websitesini ziyaret edin.

11 Polski

Gólny opis produktu



-
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Uchwyt | 6. Wskaźnik LED |
| 2. Przenośny dysk SSD | 7. Kable USB-C 40 Gbps (długi i krótki) |
| 3. Gumowa podkładka | 8. Przejściówka USB-C na USB-A |
| 4. Aluminiowa obudowa | 9. Metalowe pierścienie (czarny i biały) |
| 5. Port USB-C | |
-

Podłączenie DATAMAG

Użyj dostarczone kable USB-C i przejściówkę USB-C na USB-A do podłączenia swojego urządzenia do DATAMAG. Zależy to od dostępnych portów urządzenia.

Odlączenie DATAMAG

Dla każdego odłączenia DATAMAG należy użyć funkcję "Bezpieczne odłączanie sprzętu". Odlączenie DATAMAG od komputera bez użycia tej funkcji, może spowodować utratę danych albo uszkodzenie DATAMAG. Firma MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych użytkownika albo uszkodzenie produktu, spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do instrukcji.

Montaż DATAMAG

DATAMAG należy zamontować bezpośrednio do każdego urządzenia przenośnego z funkcją mocowania magnetycznego lub, aby ułatwić mocowanie DATAMAG, najpierw przyczepić do dowolnej powierzchni dostarczone, metalowe pierścienie.

Wymagania systemowe

- **Obsługa interfejsu USB4 40 Gbps:**

Dla uzyskania optymalnych szybkości transferu danych, należy użyć **interfejsu USB4 40 Gbps**. Wydajność może się różnić w zależności od konfiguracji sprzętowej i oprogramowania systemu..

- **Zgodne systemy operacyjne:**

Windows, macOS, iOS i Android.

- **Formaty plików:**

DATAMAG jest wstępnie sformatowany w systemie plików exFAT, który jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows OS, macOS, iOS oraz Android. Zgodność w odniesieniu do odczytu i zapisu danych może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, jak określono szczegółowo w tabeli poniżej. Podczas korzystania z DATAMAG z jednym systemem operacyjnym, zaleca się jego sformatowanie przy użyciu systemu plików odpowiedniego dla tego systemu operacyjnego. Sprawdź w tabeli ograniczenia dotyczące odczytu/zapisu dla poszczególnych systemów plików i systemów operacyjnych.

Formaty plików	System operacyjny Windows	Mac OS
exFAT	Odczyt i zapis	Odczyt i zapis
NTFS	Odczyt i zapis	Tylko odczyt
HFS	Nierozpoznawalny	Odczyt i zapis

Jak używać DATAMAG z iPhonem


DATAMAG obsługuje wszystkie modele iPhone'ów, od modelu iPhone 15 wzwyż.

- **Lokalizacja dysku**
 1. Podłącz dysk przez port USB-C
 2. Otwórz aplikację "Pliki"
 3. Stuknij "Przeglądaj", aby potwierdzić, że dysk działa prawidłowo
- **Przenoszenie plików multimedialnych**
 1. Uruchom aplikację "Zdjęcia"
 2. Wybierz pliki multimedialnych
 3. Stuknij ikonę udostępniania
 4. Wybierz "Zapisz do plików"
 5. Stuknij "Przeglądaj"
 6. Wybierz MSI DATAMAG
 7. Stuknij "Zapisz" w górnym, prawym rogu
- **Włącz Apple ProRes**
 1. Przejdź do "Ustawienia"
 2. Naciśnij "Aparat"
 3. Stuknij "Formaty"
 4. Włącz Apple ProRes
 5. Otwórz aplikację "Aparat"
 6. Przełącz na tryb VIDEO (WIDEO)
 7. Odblokuj ProRes HDR (na dole ekranu pojawi się ikona USB-C)

※ Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie MSI.

12 Italiano

Panoramica del prodotto



-
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Aggancio | 6. Indicatore LED |
| 2. SSD portatile | 7. Cavi USB-C 40 Gbps (versioni lungo e corto) |
| 3. Protezione di gomma | 8. Adattatore da USB-C a USB-A |
| 4. Alloggiamento in alluminio | 9. Anelli metallici (bianchi e neri) |
| 5. Porta USB-C | |
-

Collegare DATAMAG

Utilizzare i cavi USB-C e l'adattatore da USB-C a USB-A inclusi per collegare il dispositivo a DATAMAG. Dipende dalle porte disponibili sul dispositivo.

Scollegare DATAMAG

Assicurarsi di utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" ogni volta che si scollega DATAMAG. Scollegare DATAMAG dal computer senza utilizzare questa funzione potrebbe causare la perdita di dati o danni a DATAMAG. MSI non è responsabile di eventuali perdite di dati dell'utente o danni al prodotto causati dalla mancata osservanza delle istruzioni da parte dell'utente.

Agganciare DATAMAG

Agganciare DATAMAG direttamente a qualsiasi dispositivo mobile con funzioni magnetiche oppure fissare prima gli anelli metallici inclusi a qualsiasi superficie per un facile fissaggio del DATAMAG.

Requisiti di sistema

- **Supporto interfaccia USB4 40 Gbps:**

Per velocità di trasferimento dati ottimali, utilizzare l'**interfaccia USB4 40 Gbps**. Le prestazioni potrebbero variare in base alla configurazione hardware e software del sistema.

- **Sistemi operativi compatibili:**

Windows, macOS, iOS e Android.

- **Formati file:**

DATAMAG è preformattato con il file system exFAT, supportato dai sistemi operativi Windows, macOS, iOS e Android. La compatibilità in lettura e scrittura dei dati potrebbe variare a seconda del sistema operativo, come mostrato in dettaglio nella tabella seguente. Se si utilizza DATAMAG con un singolo sistema operativo, si consiglia di formattarlo con il file system appropriato per quel sistema operativo. Consultare la tabella per le restrizioni di lettura/scrittura in base al file system e al sistema operativo.

Formati file	Sistema operativo Windows	Mac OS
exFAT	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura
NTFS	Lettura e scrittura	Solo lettura
HFS	Non riconoscibile	Lettura e scrittura

Come utilizzare DATAMAG con un iPhone


DATAMAG supporta tutti gli iPhone a partire da iPhone 15 e versioni successive.

- **Individuare l'unità**
 1. Collegare l'unità tramite la porta USB-C
 2. Aprire l'app "File"
 3. Toccare "Sfogliare" per verificare che l'unità funzioni correttamente
- **Spostare i file multimediali**
 1. Avviare l'app "Foto"
 2. Selezionare i file multimediali
 3. Toccare l'icona di condivisione
 4. Scegliere "Salva in File"
 5. Toccare "Sfogliare"
 6. Selezionare MSI DATAMAG
 7. Toccare "Salva" nell'angolo in alto a destra
- **Abilitare Apple ProRes**
 1. Andare a "Impostazioni"
 2. Premere "Fotocamera"
 3. Toccare "Formati"
 4. Abilitare Apple ProRes
 5. Aprire l'app "Fotocamera"
 6. Passare alla modalità VIDEO
 7. Sbloccare ProRes HDR (l'icona USB-C apparirà nella parte inferiore dello schermo.)

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale MSI.

13 Português

Apresentação do Produto



-
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Gancho | 5. Indicador LED |
| 2. SSD portátil | 7. Cabos USB-C de 40 Gbps (Versão comprida e curta) |
| 3. Protetor de borracha | 8. Adaptador USB-C para USB-A |
| 4. Carcaça em alumínio | 9. Argolas metálicas (branco e preto) |
| 5. Porta USB-C | |
-

Ligar o DATAMAG

Utilize os cabos USB-C e o adaptador USB-C para USB-A fornecidos para ligar o seu dispositivo ao DATAMAG. Isso depende das portas disponíveis no seu dispositivo.

Desligar o DATAMAG

Certifique-se de que utiliza a funcionalidade “Remover hardware com segurança” sempre que desligar o DATAMAG. Se o DATAMAG for desligado do computador sem utilizar esta funcionalidade, poderá originar perda de dados ou danos no DATAMAG. A MSI não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados do utilizador ou danos no produto causados pelo incumprimento das instruções por parte do utilizador.

Fixar o DATAMAG

Fixe o DATAMAG diretamente em qualquer dispositivo móvel com características magnéticas ou, cole primeiro as argolas metálicas fornecidas em qualquer superfície para facilitar a fixação do DATAMAG.

Requisitos de sistema

- **Suporte para interface USB4 de 40 Gbps:**

Para obter velocidades máximas de transferência de dados, utilize a interface USB4 de 40 Gbps. O desempenho pode variar de acordo com a configuração de hardware e software do sistema.

- **Sistemas operativos compatíveis:**

Windows, macOS, iOS e Android.

- **Formatos de ficheiros:**

O DATAMAG está pré-formatado com o sistema de ficheiros exFAT, que é compatível com os sistemas operativos Windows, macOS, iOS e Android. A compatibilidade para leitura e escrita de dados pode variar dependendo do sistema operativo, conforme apresentado na tabela abaixo. Se o DATAMAG for utilizado com um único sistema operativo, recomenda-se que seja formatado com o sistema de ficheiros adequado para esse sistema operativo. Consulte na tabela as restrições de leitura/escrita por sistema de ficheiros e sistema operativo.

Formatos de ficheiros	SO Windows	Mac OS
exFAT	Leitura e escrita	Leitura e escrita
NTFS	Leitura e escrita	Apenas leitura
HFS	Não reconhecível	Leitura e escrita

Como utilizar o DATAMAG com um iPhone


O DATAMAG suporta todos os iPhone a partir do iPhone 15 e mais recentes.

- **Localizar o disco**
 1. Ligue o disco através da porta USB-C.
 2. Abra a aplicação "Ficheiros"
 3. Toque em "Procurar" para confirmar que o disco está a funcionar corretamente.
- **Mover ficheiros multimédia**
 1. Inicie a aplicação "Fotos"
 2. Selecione os ficheiros multimédia
 3. Toque no ícone de partilha
 4. Selecione "Guardar em ficheiros"
 5. Toque em "Procurar"
 6. Selecione MSI DATAMAG
 7. Toque em "Guardar" no canto superior direito
- **Ativar o Apple ProRes**
 1. Aceda a "Definições"
 2. Pressione em "Câmara"
 3. Toque em "Formatos"
 4. Ativar o Apple ProRes
 5. Abra a aplicação "Câmara"
 6. Mude para o modo VÍDEO
 7. Desbloquee ProRes HDR (O ícone USB-C será apresentado na parte inferior do ecrã).

※ Para obter mais informações, visite o website oficial da MSI.

14 Nederlands

Productoverzicht



-
- | | |
|------------------------|--|
| 1. Hanger | 6. LED Indicator |
| 2. Draagbare SSD | 7. 40 Gbps USB-C-kabels
(lange en korte versie) |
| 3. Rubberen kussen | 8. USB-C naar USB-A-adapter |
| 4. Aluminium behuizing | 9. Metalen ringen (zwart en wit) |
-

DATAMAG aansluiten

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabels en USB-C naar USB-A-adapter om uw apparaat aan te sluiten op de DATAMAG. Dit is afhankelijk van de beschikbare poorten van uw apparaat.

DATAMAG loskoppelen

Zorg ervoor dat u de functie "Hardware veilig verwijderen" gebruikt voor elke loskoppeling van de DATAMAG. De DATAMAG loskoppelen van de computer zonder deze functie te gebruiken kan leiden tot verlies van gegevens of schade aan de DATAMAG. MSI is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruikersgegevens of schade aan het product veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies door de gebruiker.

DATAMAG bevestigen

Bevestig de DATAMAG direct aan enig mobiel apparaat met magnetische functies of hecht eerst de meegeleverde metalen ringen aan een oppervlak voor gemakkelijke bevestiging van de DATAMAG.

Systeemvereisten

- **Ondersteuning USB4 40 Gbps interface:**

Voor optimale snelheden van gegevensoverdracht gebruikt u de **USB4 40 Gbps interface**. De prestaties kunnen variëren gebaseerd op configuratie van systeemhardware en software.

- **Compatibele besturingssystemen:**

Windows, macOS, iOS en Android.

- **Bestandsindelingen:**

DATAMAG is vooraf geformatteerd met het exFAT-bestandssysteem, dat wordt ondersteund door Windows OS, macOS, iOS en Android-besturingssystemen. Compatibiliteit voor lezen en schrijven van gegevens kan variëren afhankelijk van het besturingssysteem, als gedetailleerd in de onderstaande tabel. Bij gebruik van de DATAMAG met een enkel besturingssysteem, wordt aanbevolen om het te formatteren met het bestandssysteem dat geschikt is voor dat besturingssysteem. Zie de tabel voor beperkingen aan lezen/schrijven door bestandssysteem en besturingssysteem.

Bestandsindelingen	Windows-besturingssysteem	Mac-besturingssysteem
exFAT	Lezen en schrijven	Lezen en schrijven
NTFS	Lezen en schrijven	Alleen lezen
HFS	Niet herkenbaar	Lezen en schrijven

DATAMAG gebruiken met een iPhone


De DATAMAG ondersteunt alle iPhones vanaf de iPhone 15 en later.

- **De drive zoeken**
 1. Sluit de drive aan via de USB-C-poort
 2. Open de app "Bestanden"
 3. Tik op "Bladeren" om te bevestigen dat de drive goed werkt
- **Mediabestanden verplaatsen**
 1. Start de app "Foto's"
 2. Selecteer de mediabestanden
 3. Tik op het pictogram voor delen
 4. Kies "Opslaan in bestanden"
 5. Tik op "Bladeren"
 6. Selecteer MSI DATAMAG
 7. Tik op "Opslaan" in de rechterbovenhoek
- **Apple ProRes inschakelen**
 1. Ga naar "Instellingen"
 2. Druk op "Camera"
 3. Tik op "Formaten"
 4. Schakel Apple ProRes in
 5. Open de app "Camera"
 6. Schakel over naar VIDEO-modus
 7. Ontgrendel ProRes HDR (USB-C-pictogram wordt onderaan het scherm weergegeven.)

※ Ga voor meer informatie naar de officiële MSI-website.

15 Deutsch

Produktübersicht



- | | |
|---------------------|--|
| 1. Halterung | 6. LED-Anzeige |
| 2. Tragbare SSD | 7. 40-Gbit/s-USB-C-Kabel
(lange und kurze Ausführung) |
| 3. Gummipad | 8. USB-C-zu-USB-A-Adapter |
| 4. Aluminiumgehäuse | 9. Metallringe (schwarz & weiß) |
| 5. USB-C Anschluss | |
-

DATAMAG verbinden

Verwenden Sie die mitgelieferten USB-C-Kabel sowie den USB-C-zu-USB-A-Adapter, um Ihr Gerät mit dem DATAMAG zu verbinden. Die Art der Verbindung hängt von den an Ihrem Gerät verfügbaren Anschlüssen ab.

DATAMAG trennen

Verwenden Sie beim Trennen des DATAMAG stets die Funktion „Safely Remove Hardware (Hardware sicher entfernen)“. Wenn Sie den DATAMAG vom Computer abziehen, ohne diese Funktion zu nutzen, kann dies zu Datenverlust oder Beschädigung des DATAMAG führen. MSI übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Schäden am Produkt, die durch eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

DATAMAG befestigen

Befestigen Sie den DATAMAG direkt an jedem mobilen Gerät mit Magnetfunktion, oder bringen Sie zunächst die mitgelieferten Metallringe auf einer beliebigen Oberfläche an, um den DATAMAG einfach anzubringen.

Systemanforderungen

- **USB4 40 Gbit/s-Schnittstellenunterstützung:**

Für eine optimale Datenübertragungsgeschwindigkeit verwenden Sie die USB4 40 Gbit/s-Schnittstelle. Die Leistung kann je nach Hardware- und Softwarekonfiguration des Systems variieren.

- **Kompatible Betriebssysteme:**

Windows, macOS, iOS und Android.

- **Dateiformate:**

Der DATAMAG ist mit dem exFAT-Dateisystem vorformatiert, das von Windows, macOS, iOS und Android unterstützt wird. Die Kompatibilität für Lese- und Schreibvorgänge kann je nach Betriebssystem variieren, wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt. Wenn Sie den DATAMAG ausschließlich mit einem bestimmten Betriebssystem verwenden möchten, wird empfohlen, ihn mit dem für dieses Betriebssystem geeigneten Dateisystem zu formatieren. Beachten Sie hierzu die Tabelle mit den Lese-/Schreibbeschränkungen nach Dateisystem und Betriebssystem.

Dateiformate	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lesen & Schreiben	Lesen & Schreiben
NTFS	Lesen & Schreiben	Nur Lesen
HFS	Nicht erkennbar	Lesen & Schreiben

So verwenden Sie den DATAMAG mit einem iPhone


Der DATAMAG unterstützt alle iPhones ab dem iPhone 15 und später.

- **Laufwerk finden**
 1. Schließen Sie das Laufwerk über den USB-C-Anschluss an.
 2. Öffnen Sie die „Dateien“-App.
 3. Tippen Sie auf „Durchsuchen“, um zu bestätigen, dass das Laufwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- **Medien verschieben**
 1. Starten Sie die „Fotos“-App.
 2. Wählen Sie die Mediendateien aus.
 3. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol.
 4. Wählen Sie „In Dateien sichern“.
 5. Tippen Sie auf „Durchsuchen“.
 6. Wählen Sie MSI DATAMAG.
 7. Tippen Sie oben rechts auf „Sichern“.
- **Apple ProRes aktivieren**
 1. Gehen Sie zu „Einstellungen“.
 2. Tippen Sie auf „Kamera“.
 3. Tippen Sie auf „Formate“.
 4. Aktivieren Sie Apple ProRes.
 5. Öffnen Sie die „Kamera“-App.
 6. Wechseln Sie in den VIDEO-Modus.
 7. Schalten Sie ProRes HDR frei (das USB-C-Symbol wird unten auf dem Bildschirm angezeigt).

※ Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen MSI-Website.

16 Русский

Общие сведения об устройстве



-
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Отверстие для шнура | 6. Светодиодный индикатор |
| 2. Внешний SSD-накопитель | 7. Кабели USB-C 40 Гбит/с (длинный и короткий) |
| 3. Резиновая прокладка | 8. Переходник USB-C – USB-A |
| 4. Алюминиевый корпус | 9. Металлические кольца (черное и белое) |
| 5. Разъем USB-C | |
-

Подключение DATAMAG

Используйте прилагаемые кабели USB-C и переходник USB-C – USB-A для подключения DATAMAG к вашему устройству. Это зависит от доступных портов вашего устройства.

Отключение DATAMAG

Обязательно используйте функцию «Безопасное извлечение устройства» при каждом отключении DATAMAG. Извлечение DATAMAG из компьютера без использования этой функции может привести к потере данных или повреждению устройства. MSI не несет ответственности за потерю пользовательских данных или повреждение продукта, вызванное несоблюдением данных инструкций.

Прикрепление DATAMAG

Прикрепите DATAMAG напрямую к любому мобильному устройству с магнитными свойствами или сначала наклейте прилагаемое металлическое кольцо на любую поверхность для удобного прикрепления DATAMAG.

Системные требования

- **Поддержка интерфейса USB4 40 Гбит/с:**

Для достижения максимальной скорости передачи данных используйте интерфейс **USB4 40 Гбит/с**. Производительность может варьироваться в зависимости от конфигурации аппаратного и программного обеспечения системы.

- **Поддерживаемые операционные системы:**

Windows, macOS, iOS и Android.

- **Форматы файлов:**

DATAMAG предварительно отформатирован в файловую систему exFAT, которая поддерживается операционными системами Windows, macOS, iOS и Android.

Поддержка чтения и записи данных может варьироваться в зависимости от ОС, как подробно описано в таблице ниже. При использовании DATAMAG в одной ОС рекомендуется отформатировать его в файловую систему, подходящую для этой ОС. Ограничения на операции чтения/записи по файловой системе и операционной системе см. в таблице ниже.

Формат файлов	Windows	macOS
exFAT	Чтение и запись	Чтение и запись
NTFS	Чтение и запись	Только чтение
HFS	Не распознано	Чтение и запись

Как использовать DATAMAG вместе с iPhone


DATAMAG поддерживает все модели iPhone, начиная с iPhone 15 и новее.

- **Определение расположения накопителя**
 1. Подключите накопитель через порт USB-C
 2. Откройте приложение «Файлы»
 3. Нажмите «Обзор», чтобы убедиться, что накопитель работает правильно.
- **Перемещение медиафайлов**
 1. Запустите приложение «Фото»
 2. Выберите медиафайлы
 3. Нажмите на значок «Поделиться»
 4. Выберите «Сохранить в Файлы»
 5. Нажмите «Обзор»
 6. Выберите MSI DATAMAG
 7. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу
- **Включение Apple ProRes**
 1. Перейдите в «Настройки»
 2. Нажмите «Камера»
 3. Выберите «Форматы»
 4. Включите Apple ProRes
 5. Откройте приложение «Камера»
 6. Переключитесь в режим «Видео»
 7. Разблокируйте ProRes HDR (в нижней части экрана появится значок USB-C).

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

17 български

Общ преглед на продукта



-
- | | |
|---------------------|---|
| 1. Закачалка | 5. LED индикатор |
| 2. Преносим SSD | 7. 40 Gbps USB-C кабели (дълга и къса версия) |
| 3. Гумена подложка | 8. Адаптер USB-C към USB-A |
| 4. Алюминиев корпус | 9. Метални пръстени (бял и черен) |
| 5. USB-C порт | |
-

Свързване на DATAMAG

Използвайте включените USB-C кабели и USB-C към USB-A адаптер, за да свържете устройството си към DATAMAG. Това зависи от наличните портове на Вашето устройство.

Изключване на DATAMAG

Трябва да използвате функцията Safely Remove Hardware (Безопасно премахване на хардуер), за всяко прекъсване на връзката с DATAMAG. Изключването на DATAMAG от компютъра без да се използва тази функция може да доведе до загуба или повреда на данни на DATAMAG. MSI не носи отговорност за загуба на данни или повреда на продукта, причинени от неспазването на инструкциите от страна на потребителя.

Монтиране на DATAMAG

Монтирайте DATAMAG директно върху мобилно устройство с магнитни функции или първо DATAMAG.

Изисквания към системата

- **Поддържа се интерфейс USB4 40 Gbps:**

За оптимална скорост на пренос на данни използвайте интерфейс **USB4 40 Gbps**. Производителността може да варира в зависимост от хардуерната и софтуерната конфигурация.

- **Съвместими операционни системи:**

Windows, macOS, iOS и Android.

- **Файлови формати:**

DATAMAG е предварително форматиран с файлова система exFAT, която се поддържа от операционни системи Windows OS, macOS, iOS и Android. Съвместимостта за четене и писане на данни може да варира в зависимост от операционната система, както е описано в таблицата по-долу. Ако DATAMAG се използва с една операционна система, препоръчва се да го форматираме с файловата система, подходяща за Вашата операционна система. Вижте таблицата за ограниченията при четене/писане за файловата система и операционната система.

Файлови формати	Операционна система Windows	Mac OS
exFAT	Четене и писане	Четене и писане
NTFS	Четене и писане	Само четене
HFS	Не се разпознава	Четене и писане

Как се използва DATAMAG с iPhone


DATAMAG поддържа всички iPhone устройства, като се започне от iPhone 15 и след това.

- **Локализиране на устройство**
 1. Свържете устройството чрез USB-C порта
 2. Отворете приложението Files (Файлове)
 3. Натиснете Browse (Преглед), за да потвърдите, че устройството функционира както трябва
- **Преместване на мултимедийни файлове**
 1. Стартирайте приложението Photos (Снимки)
 2. Изберете мултимедийните файлове
 3. Натиснете иконата за споделяне
 4. Изберете Save to Files (Записване във файлове)
 5. Натиснете Browse (Преглед)
 6. Изберете MSI DATAMAG
 7. Натиснете Save (Запис) в горния десен ъгъл
- **Разрешете Apple ProRes**
 1. Отидете в Settings (Настройки)
 2. Натиснете Camera (Камера)
 3. Натиснете Formats (Формати)
 4. Разрешете Apple ProRes
 5. Отворете приложението Camera (Камера)
 6. Превключете на режим VIDEO (ВИДЕО)
 7. Отключете ProRes HDR (иконата USB-C ще се появи в долната част на екрана.)

※ За повече информация, моля, посетете официалния уебсайт на MSI.

18 Dansk

Produktoversigt



-
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Bøjle | 6. LED-indikator |
| 2. Bærbar SSD | 7. 40 Gbps USB-C-kabler
(Lang og kort udgave) |
| 3. Gummipude | 8. USB-C til USB-A-adapter |
| 4. Aluminiumskabinet | 9. Metalringe (sort og hvid) |
| 5. USB-C-port | |
-

Tilslutning af din DATAMAG

Brug de medfølgende USB-C-kabler og USB-C til USB-A-adapter til at forbinde din enhed til din DATAMAG. Dette afhænger af, hvilke porte din enhed har.

Afbrydelse af din DATAMAG

Sørg for at bruge funktionen "Sikker fjernelse af hardware" hver gang du afbryder din DATAMAG. Hvis du tager din DATAMAG ud af din computer uden at bruge denne funktion, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af din DATAMAG. MSI er ikke ansvarlig for tab af brugerdata eller beskadigelse af produktet, som følge af manglende overholdelse af vejledningerne.

Fastgørelse af din DATAMAG

Du kan sætte din DATAMAG fast på alle slags mobilenheder med magnetiske funktioner. Du kan også sætte de medfølgende metalringe på en overflade, som din DATAMAG skal sættes fast på.

Systemkrav

- **Brug med en USB4 40 Gbps-grænseflade:**

For optimale dataoverførselshastigheder skal du bruge en **USB4 40 Gbps-grænseflade**. Hastighederne kan variere afhængigt af systemets hardware- og softwarekonfiguration.

- **Kompatibile operativsystemer:**

Windows, macOS, iOS og Android.

- **Filformater:**

Din DATAMAG er forudformateret med exFAT-filsystemet, som understøttes af Windows OS, macOS, iOS og Android. Evnen til læsning og skrivning af data kan variere afhængigt af operativsystemet, som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis du bruger din DATAMAG med ét operativsystem, anbefales det at formatere det med filsystemet, der passer til det pågældende operativsystem. Se tabellen med læse- og skrivebegrænsninger efter filsystem og operativsystem.

Filformater	Windows OS	Mac OS
exFAT	Læs og skriv	Læs og skriv
NTFS	Læs og skriv	Skrivebeskyttet
HFS	Ikke genkendelig	Læs og skriv

Sådan bruger du din DATAMAG med en iPhone


Din DATAMAG kan bruges med alle iPhones fra iPhone 15 og nyere.

- **Sådan finder du drevet**
 1. Tilslut dit drev via USB-C-porten
 2. Åbn appen "Filer"
 3. Tryk på "Gennemse" for at se, om drevet virker ordentligt
- **Sådan overfører du mediefiler**
 1. Åbn appen "Billeder"
 2. Vælg mediefilerne
 3. Tryk på del-ikonet
 4. Vælg "Gem i filer"
 5. Tryk på "Gennemse"
 6. Vælg MSI DATAMAG
 7. Tryk på "Gem" foroven til højre
- **Sådan slår du Apple ProRes til**
 1. Åbn "Indstillinger"
 2. Tryk på "Kamera"
 3. Tryk på "Formater"
 4. Slå Apple ProRes til
 5. Åbn appen "Kamera"
 6. Skift til VIDEO-funktion
 7. Lås ProRes HDR op (USB-C-ikonet vises foruden på skærmen.)

※ Du kan finde yderligere oplysninger på MSI's officielle hjemmeside.

19 Suomi

Tuotteen yleiskatsaus



-
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ripustin | 6. LED-merkkivalo |
| 2. Kannettava SSD | 7. 40 Gbps USB-C-kaapelit
(pitkä ja lyhyt versio) |
| 3. Kumialusta | 8. USB-C USB-A-sovitin |
| 4. Alumiininen kotelo | 9. Metallirenkaat (musta ja valkoinen) |
| 5. USB-C-portti | |
-

Yhdistä DATAMAG

Käytä mukana toimitettuja USB-C-kaapeleita ja USB-C-USB-A-sovitinta liittääksesi laitteesi DATAMAGiin. Tämä riippuu laitteesi käytettävissä olevista portteista.

Kytke DATAMAG irti

Varmista, että käytät "Safely Remove Hardware" -toimintoa jokaisessa DATAMAGin irrotuksessa. DATAMAG-tietokoneen irrottaminen tietokoneesta käyttämättä tätä toimintoa voi johtaa tietojen katoamiseen tai DATAMAG-tietokoneen vahingoittumiseen. MSI ei ole vastuussa käyttäjän tietojen menetyksestä tai tuotteen vahingoittumisesta, joka johtuu siitä, että käyttäjä ei noudata ohjeita.

Liitä DATAMAG

Kiinnitä DATAMAG suoraan mihin tahansa mobiililaitteeseen, jossa on magneettiset ominaisuudet, tai kiinnitä ensin mukana toimitetut metallirenkaat mihin tahansa pintaan, jotta DATAMAG on helppo kiinnittää.

Järjestelmävaatimukset

- **USB4 40 Gbps -liitäntätuki:**

Optimaaliset tiedonsiirtonopeudet saat käyttämällä USB4 40 Gbps -liitäntää. Suorituskyky voi vaihdella järjestelmän laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanon mukaan.

- **Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:**

Windows, macOS, iOS ja Android.

- **Tiedostomuodot:**

DATAMAG on valmiiksi alustettu exFAT-tiedostojärjestelmällä, jota Windows OS-, macOS-, iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät tukevat. Tietojen lukemisen ja kirjoittamisen yhteensopivuus voi vaihdella käyttöjärjestelmästä riippuen, kuten alla olevassa taulukossa on esitetty. Jos DATAMAGia käytetään yhden käyttöjärjestelmän kanssa, on suositeltavaa alustaa se kyseiselle käyttöjärjestelmälle sopivalla tiedostojärjestelmällä. Katso taulukosta luku/kirjoitusrajoitukset tiedostojärjestelmän ja käyttöjärjestelmän mukaan.

Tiedostomuodot	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lue ja kirjoita	Lue ja kirjoita
NTFS	Lue ja kirjoita	Vain luku
HFS	Ei tunnistettavissa	Lue ja kirjoita

DATAMAGin käyttäminen iPhoneen kanssa


DATAMAG tukee kaikkia iPhoneja iPhone 15:stä alkaen.

- **Paikanna asema**
 1. Liitä asema USB-C-portin kautta
 2. Avaa "Tiedostot"-sovellus
 3. Vahvista, että asema toimii oikein, napauttamalla "Selaa".
- **Siirrä mediatiedostoja**
 1. Käynnistä Kuvat-sovellus
 2. Valitse mediatiedostot
 3. Napauta jakokuvaketta
 4. Valitse "Tallenna tiedostoihin"
 5. Napauta "Selaa"
 6. Valitse MSI DATAMAG
 7. Napauta "Tallenna" oikeassa yläkulmassa.
- **Ota Apple ProRes käyttöön**
 1. Siirry kohtaan "Asetukset"
 2. Paina "Kamera"
 3. Napauta "Formaatit"
 4. Ota Apple ProRes käyttöön
 5. Avaa "Kamera"-sovellus
 6. Vaihda VIDEO-tilaan
 7. Avaa ProRes HDR (USB-C-kuvake näkyy näytön alareunassa.)

※ Lisätietoja saat MSI:n virallisilta verkkosivuilta.

20 Magyar

A készülék áttekintése



-
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Akasztó | 6. LED visszajelző |
| 2. Hordozható SSD | 7. 40 Gbps USB-C kábelek
(Hosszú és rövid) |
| 3. Gumi alátét | 8. USB-C – USB-A adapter |
| 4. Alumínium ház | 9. Fémgyűrűk (fekete és fehér) |
| 5. USB-C Port | |
-

DATAMAG csatlakoztatása

Használja a mellékelt USB-C kábeleket és az USB-C - USB-A adaptert eszközének DATAMAG-hoz való csatlakoztatásához. Ez eszközének szabad portjaitól is függhet.

DATAMAG leválasztása

A DATAMAG minden egyes leválasztásakor feltétlenül használja a „Hardver biztonságos eltávolítása” funkciót. A DATAMAG számítógépről való leválasztása a funkció használata nélkül adatvesztést vagy a DATAMAG károsodását okozhatja. Az MSI nem vállal felelősséget a felhasználói adatok elvesztéséért vagy a termék károsodásáért, amelyet a felhasználó az utasítások be nem tartása, ignorálása okoz.

DATAMAG rögzítése

Rögzítse a DATAMAG-ot közvetlenül bármilyen mágneses mobileszközhöz, vagy először ragassza fel a mellékelt fémgűrűket bármilyen felületre a DATAMAG egyszerű rögzítése érdekében.

Rendszerkövetelmények

- **USB4 40 Gbps interfész támogatás:**

Az optimális adatátviteli sebesség érdekében használja az **USB4 40 Gbps interfészt**. A teljesítmény a rendszer hardver- és szoftverkonfigurációjától függően változhat.

- **Kompatibilis operációs rendszerek:**

Windows, macOS, iOS és Android.

- **Fájlformátumok:**

A DATAMAG előre formázott exFAT fájlrendszert használ, amelyet a Windows, a macOS, az iOS és az Android operációs rendszerek támogatnak. Az adatok olvasásának és írásának kompatibilitása az operációs rendszertől függően változhat, az alábbi táblázat szerint. Ha a DATAMAG-ot egyetlen operációs rendszerrel használja, ajánlott az adott operációs rendszernek megfelelő fájlrendszerrel formázni. A fájlrendszer és az operációs rendszer szerinti olvasási/írási korlátozásokat lásd a táblázatban.

Fájlformátumok	Windows operációs rendszer	Mac operációs rendszer
exFAT	Írás és olvasás	Írás és olvasás
NTFS	Írás és olvasás	Csak írás
HFS	Nem felismerhető	Írás és olvasás

A DATAMAG használata iPhone-nal


A DATAMAG minden iPhone készüléket támogat - az iPhone 15-től és újabb modellektől kezdődően.

- **Keresse meg a meghajtót**
 1. Csatlakoztassa a meghajtót az USB-C porton keresztül
 2. Nyissa meg a „Files” (Fájlok) alkalmazást
 3. Koppintson a „Browse” (Tallózás) gombra a meghajtó megfelelő működésének ellenőrzéséhez
- **Médiaállományok áthelyezése**
 1. Indítsa el a „Photos” (Fotók) alkalmazást
 2. Válassza ki a médiaállományokat
 3. Koppintson a megosztás ikonra
 4. Válassza a „Save to Files” (Mentés a fájlok közé) lehetőséget
 5. Koppintson a „Browse” (Tallózás) gombra
 6. Válassza ki az MSI DATAMAG elemet
 7. Koppintson a „Save” (Mentés) gombra a jobb felső sarokban
- **Apple ProRes engedélyezése**
 1. Lépjen a „Settings” (Beállítások) menüpontra
 2. Nyomja meg a „Camera” (Kamera) gombot
 3. Koppintson a „Formats” (Formátumok) lehetőségre
 4. Engedélyezze az Apple ProRes-t
 5. Nyissa meg a „Camera” (Kamera) alkalmazást
 6. Váltson VIDEÓ módra
 7. Oldja fel a ProRes HDR-t (az USB-C ikon megjelenik a képernyő alján).

✂ Bővebb információkért kérjük, látogasson el az MSI hivatalos weboldalára.

21 Norsk

Produktoversikt



-
- | | |
|------------------|--|
| 1. Henger | 6. LED-indikator |
| 2. Bærbar SSD | 7. 40 Gbps USB-C-kabler (lang og kort versjon) |
| 3. Gummipute | 8. USB-C til USB-A-adapter |
| 4. Aluminiumshus | 9. Metallringer (svart og hvitt) |
| 5. USB-C-port | |
-

Koble til DATAMAG

Bruk de medfølgende USB-C-kablene og USB-C til USB-A-adapteren for å koble enheten til DATAMAG. Dette avhenger av hvilke porter som er tilgjengelige.

Koble fra DATAMAG

Sørg for å bruke funksjonen «Trygg fjerning av maskinvare» hver gang DATAMAG kobles fra. Hvis du kobler DATAMAG fra datamaskinen uten å bruke denne funksjonen, kan det føre til tap av data eller skade på DATAMAG. MSI er ikke ansvarlig for tap av brukerdatabe eller skade på produktet forårsaket av at brukeren ikke overholder instruksjonene.

Feste DATAMAG

Fest DATAMAG direkte til en hvilken som helst mobilenhet med magnetiske funksjoner, eller fest først de medfølgende metallringene til en hvilken som helst overflate for å enkelt feste DATAMAG.

Systemkrav

- **Støtte for USB4 40 Gbps-grensesnitt:**

For optimale dataoverføringshastigheter bruker du **USB4 40 Gbps-grensesnittet**. Ytelsen kan variere basert på systemets maskinvare- og programvarekonfigurasjon.

- **Kompatible operativsystemer:**

Windows, macOS, iOS og Android.

- **Filformater:**

DATAMAG er forhåndsformatert med exFAT-filsystemet, som støttes av operativsystemene Windows OS, macOS, iOS og Android. Kompatibilitet for lesing og skriving av data kan variere avhengig av operativsystemet, som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis du bruker DATAMAG med ett enkelt operativsystem, bør det formateres med filsystemet som passer for det operativsystemet. Se tabellen for lese-/skrivebegrensninger etter filsystem og operativsystem.

Filformater	Windows OS	macOS
exFAT	Les og skriv	Les og skriv
NTFS	Les og skriv	Bare les
HFS	Ikke gjenkjennelig	Les og skriv

Slik bruker du DATAMAG med en iPhone


DATAMAG støtter alle iPhoneer fra og med iPhone 15.

- **Finn stasjonen**
 1. Koble til stasjonen via USB-C-porten
 2. Åpne «Filer»-appen
 3. Trykk «Bla gjennom» for å bekrefte at harddisken fungerer som den skal
- **Flytt mediefiler**
 1. Start «Bilder»-appen
 2. Velg mediefilene
 3. Trykk delingsikonet
 4. Velg «Lagre i filer»
 5. Trykk «Bla gjennom»
 6. Velg MSI DATAMAG
 7. Trykk «Lagre» øverst til høyre
- **Aktiver Apple ProRes**
 1. Gå til «Innstillinger»
 2. Trykk «Kamera»
 3. Trykk «Formater»
 4. Aktiver Apple ProRes
 5. Åpne «Kamera»-appen
 6. Bytt til VIDEO-modus
 7. Lås opp ProRes HDR (USB-C-ikonet vises nederst på skjermen.)

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

22 Română

Descriere produs



-
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Suport | 5. Port USB-C |
| 2. SSD portabil | 6. Indicator LED |
| 3. Tampon din cauciuc | 7. Cabluri USB-C de 40 Gbps (versiune lungă și scurtă) |
| 4. Carcasă din aluminiu | 8. Adaptor USB-C la USB-A |
| 5. Port USB-C | 9. Inele metalice (alb-negru) |
-

Conectați DATAMAG

Utilizați cablurile USB-C incluse și adaptorul USB-C la USB-A pentru a conecta dispozitivul la DATAMAG. Acest lucru depinde de porturile disponibile pe dispozitivul dvs.

Deconectați DATAMAG

Asigurați-vă că utilizați funcția „Îndepărtare sigură a hardware-ului” pentru fiecare deconectare a DATAMAG. Deconectarea DATAMAG de la computer fără a utiliza această funcție poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea DATAMAG. MSI nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor utilizatorului sau deteriorarea produsului cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de către utilizator.

Atașați DATAMAG

Atașați DATAMAG direct la orice dispozitiv mobil cu caracteristici magnetice sau lipiți mai întâi inelele metalice incluse pe orice suprafață pentru a atașa ușor DATAMAG.

Cerințe sistem

- **Suport pentru interfață USB4 40 Gbps:**

Pentru viteze optime de transfer de date, utilizați interfața USB4 de 40 Gbps. Performanța poate varia în funcție de configurația hardware și software a sistemului.

- **Sisteme de operare compatibile:**

Windows, macOS, iOS și Android.

- **Formate de fișiere:**

DATAMAG este preformatat cu sistemul de fișiere exFAT, care este compatibil cu sistemele de operare Windows, macOS, iOS și Android. Compatibilitatea pentru citirea și scrierea datelor poate varia în funcție de sistemul de operare, după cum se detaliază în tabelul de mai jos. Dacă utilizați DATAMAG cu un singur sistem de operare, se recomandă formatarea acestuia cu sistemul de fișiere adecvat pentru acel sistem de operare. Consultați tabelul pentru restricțiile de citire/scriere în funcție de sistemul de fișiere și sistemul de operare.

Formate de fișiere	Sistem de operare Windows	Mac OS
exFAT	Citare și scriere	Citare și scriere
NTFS	Citare și scriere	Numai pentru citire
HFS	Nerecunoscut	Citare și scriere

Cum se utilizează DATAMAG cu un iPhone

DATAMAG este compatibil cu toate modelele de iPhone începând cu iPhone 15 și versiunile ulterioare.

- **Localizați unitatea**

1. Conectați unitatea prin portul USB-C.
2. Deschideți aplicația „Fișiere”
3. Atingeți „Răsfoire” pentru a confirma că unitatea funcționează corect.

- **Mutare fișiere media**

1. Lansați aplicația „Fotografii”
2. Selectați fișierele media
3. Atingeți pictograma de partajare
4. Alegeți „Salvați în fișiere”
5. Atingeți „Răsfoire”
6. Selectați MSI DATAMAG
7. Atingeți „Salvați” în colțul din dreapta sus.


- **Activați Apple ProRes**

1. Accesați „Setări”
2. Apăsăți „Cameră”
3. Atingeți „Formate”
4. Activați Apple ProRes
5. Deschideți aplicația „Cameră foto”
6. Comutați la modul VIDEO
7. Deblocați ProRes HDR (pictograma USB-C va apărea în partea de jos a ecranului).

※ Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial MSI.

23 Slovenčina

Prehľad výrobku



-
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Vešiak | 6. LED indikátor |
| 2. Prenosný disk SSD | 7. Káble USB-C 40 Gb/s (dlhá a krátka verzia) |
| 3. Gumená podložka | 8. Adaptér USB-C na USB-A |
| 4. Hliníkový kryt | 9. Kovové krúžky (čierne a biele) |
| 5. Port USB-C | |
-

Pripojenie zariadenia DATAMAG

Použite dodané káble USB-C a adaptér USB-C na USB-A na pripojenie svojho zariadenia k zariadeniu DATAMAG. Toto závisí od dostupných portov vášho zariadenia.

Odpojenie zariadenia DATAMAG

Pri každom odpojení zariadenia DATAMAG nezabudnite použiť funkciu „Safely Remove Hardware“ (Bezpečne odpojiť hardvér). Odpojenie zariadenia DATAMAG z počítača bez použitia tejto funkcie môže viesť k strate údajov alebo poškodeniu zariadenia DATAMAG. Spoločnosť MSI nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu používateľských údajov ani za poškodenie výrobku spôsobené nedodržaním týchto pokynov používateľom.

Pripojenie zariadenia DATAMAG

Pripojte zariadenie DATAMAG priamo k akémukoľvek mobilnému zariadeniu s magnetickými vlastnosťami alebo najprv prilepte priložené kovové krúžky na akýkoľvek povrch na jednoduché pripojenie zariadenia DATAMAG.

Systémové požiadavky

- **Podpora rozhrania USB4 40 Gb/s:**

Na dosiahnutie optimálnej rýchlosti prenosu údajov použite **rozhranie USB4 40 Gb/s**. Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvérovej a softvérovej konfigurácie systému.

- **Kompatibilné operačné systémy:**

Windows, macOS, iOS a Android.

- **Súborové formáty:**

Zariadenie DATAMAG je predformátované súborovým systémom exFAT, ktorý podporujú operačné systémy Windows OS, macOS, iOS a Android. Kompatibilita čítania a zápisu údajov sa môže líšiť v závislosti od operačného systému, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Ak používate zariadenie DATAMAG s jedným operačným systémom, odporúča sa naformátovať ho súborovým systémom vhodným pre tento OS. Obmedzenia čítania a zápisu podľa súborového systému a operačného systému nájdete v tabuľke.

Súborové formáty	Operačný systém Windows	Operačný systém Mac
exFAT	Čítanie a zápis	Čítanie a zápis
NTFS	Čítanie a zápis	Len čítanie
HFS	Nerozpoznaťelné	Čítanie a zápis

Spôsob používania zariadenia DATAMAG so zariadením iPhone


Zariadenie DATAMAG podporuje všetky zariadenia iPhone počnúc zariadením iPhone 15 a novšími.

- **Vyhľadanie disku**
 1. Pripojte disk prostredníctvom portu USB-C
 2. Otvorte aplikáciu „Files“ (Súbory)
 3. Klepnite na „Browse“ (Prehliadať) a overte, či disk funguje správne
- **Presun multimediálnych súborov**
 1. Spustíte aplikáciu „Photos“ (Fotografie)
 2. Zvoľte multimediálne súbory
 3. Klepnite na ikonu zdieľania
 4. Vyberte „Save to Files“ (Uložiť do súborov)
 5. Klepnite na „Browse“ (Prehliadať)
 6. Zvoľte MSI DATAMAG
 7. Klepnite na „Save“ (Uložiť) v pravom hornom rohu
- **Povolenie Apple ProRes**
 1. Prejdite do „Settings“ (Nastavenia)
 2. Klepnite na „Camera“ (Fotoaparát)
 3. Klepnite na „Formats“ (Formáty)
 4. Povolenie Apple ProRes
 5. Otvorte aplikáciu „Camera“ (Fotoaparát)
 6. Prepnete do režimu VIDEO
 7. Odomyknete ProRes HDR (ikona USB-C sa zobrazí v spodnej časti obrazovky).

✂ Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke MSI.

24 Svenska

Produktöverblick



-
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Upphängning | 6. LED-indikator |
| 2. Bärbar SSD | 7. 40 Gbps USB-C-kablar
(lång och kort version) |
| 3. Gummikudde | 8. USB-C- till USB-A-adapter |
| 4. Hölje av aluminium | 9. Metallringar (svart och vit) |
| 5. USB-C-port | |
-

Anslut DATAMAG

Använd de medföljande USB-C-kablarna och USB-C till USB-A -adaptern för att ansluta din enhet till DATAMAG. Detta beror på vilka portar som finns tillgängliga på din enhet.

Koppla från DATAMAG

Var noga med att använda funktionen "Ta bort maskinvara på ett säkert sätt" för varje bortkoppling av DATAMAG. Om du kopplar bort DATAMAG från datorn utan att använda denna funktion kan det leda till dataförlust eller skador på DATAMAG. MSI ansvarar inte för förlust av användardata eller skada på produkten som orsakats av att användaren inte följt instruktionerna.

Fäst DATAMAG

Fäst DATAMAG direkt på alla mobila enheter med magnetfunktioner, eller fäst först de medföljande metallringarna på valfri yta för att enkelt kunna fästa DATAMAG.

Systemkrav

- **Stöd för gränssnitt USB4 40 Gbps:**

För optimala dataöverföringshastigheter, använd gränssnittet **USB4 40 Gbps**. Prestanda kan variera beroende på systemets hårdvaru- och programvarukonfiguration.

- **Kompatibla operativsystem:**

Windows, macOS, iOS och Android.

- **Filformat:**

DATAMAG är förformaterad med filsystemet exFAT, som stöds av operativsystemen Windows OS, macOS, iOS och Android. Kompatibiliteten för läsning och skrivning av data kan variera beroende på operativsystem, vilket beskrivs i tabellen nedan. Om du använder DATAMAG med ett enda operativsystem rekommenderar vi att du formaterar den med det filsystem som är lämpligt för det operativsystemet. Se tabellen för läs- och skrivbegränsningar per filsystem och operativsystem.

Filformat	Windows OS	Mac OS
exFAT	Läsa och skriva	Läsa och skriva
NTFS	Läsa och skriva	Endast läsa
HFS	Kändes ej igen	Läsa och skriva

Så här använder du DATAMAG med en iPhone


DATAMAG stöder alla iPhones från och med iPhone 15 och senare.

- **Lokalisera enheten**
 1. Anslut enheten via USB-C-porten
 2. Öppna appen "Filer"
 3. Tryck på "Bläddra" för att bekräfta att enheten fungerar korrekt
- **Flytta mediefiler**
 1. Starta appen "Bilder"
 2. Välj mediefiler
 3. Tryck på delningsikonen
 4. Välj "Spara till filer"
 5. Tryck på "Bläddra"
 6. Välj MSI DATAMAG
 7. Tryck på "Spara" i det övre högra hörnet
- **Aktivera Apple ProRes**
 1. Gå till "Inställningar"
 2. Tryck på "Kamera"
 3. Tryck på "Format"
 4. Aktivera Apple ProRes
 5. Öppna appen "Kamera"
 6. Växla till VIDEO-läge
 7. Lås upp ProRes HDR (USB-C-ikonen visas längst ner på skärmen.)

※ För mer information, besök MSI:s officiella hemsida.

25 Čeština

Popis produktu



-
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Závěs | 6. Indikátor LED |
| 2. Přenosný SSD | 7. Kabely USB-C 40 Gb/s (dlouhá a krátká verze) |
| 3. Gumová podložka | 8. Adaptér USB-C na USB-A |
| 4. Hliníkové pouzdro | 9. Kovové kroužky (černé a bílé) |
| 5. Port USB-C | |
-

Připojení DATAMAG

Pro připojení zařízení k DATAMAG použijte dodané kabely USB-C a adaptér USB-C na USB-A. Záleží na dostupných portech vašeho zařízení.

Odpojení DATAMAG

Při každém odpojení DATAMAG použijte funkci „Bezpečně odebrat hardware“. Odpojení DATAMAG od počítače bez použití této funkce může vést ke ztrátě dat nebo poškození DATAMAG. Společnost MSI nenese odpovědnost za žádnou ztrátu uživatelských dat ani za poškození produktu způsobené nedodržáním pokynů uživatelem.

Připojení DATAMAG

Připojte DATAMAG přímo k jakémukoli mobilnímu zařízení s magnetickými prvky nebo nejprve přilepte dodané kovové kroužky na jakýkoli povrch pro snadné připevnění DATAMAG.

Požadavky na systém

- **Podpora rozhraní USB4 40 Gb/s:**

Pro optimální rychlost přenosu dat použijte rozhraní USB4 40 Gb/s. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru systému.

- **Kompatibilní operační systémy:**

Windows, macOS, iOS a Android.

- **Formáty souborů:**

DATAMAG je předformátován v souborovém systému exFAT, který je podporován operačními systémy Windows, macOS, iOS a Android. Kompatibilita pro čtení a zápis dat se může lišit v závislosti na operačním systému, jak je podrobně uvedeno v tabulce níže. Pokud používáte DATAMAG s jedním operačním systémem, doporučuje se jej naformátovat v souborovém systému, který je pro daný operační systém vhodný. Omezení čtení/zápisu podle souborového systému a operačního systému naleznete v tabulce.

Formáty souborů	OS Windows	Mac OS
exFAT	Čtení a zápis	Čtení a zápis
NTFS	Čtení a zápis	Pouze čtení
HFS	Nerozpoznatelné	Čtení a zápis

Jak používat DATAMAG s iPhonem


DATAMAG podporuje všechny iPhony od iPhone 15 a novějších.

- **Vyhledání jednotky**
 1. Připojte disk přes port USB-C
 2. Otevřete aplikaci „Soubory“
 3. Klepněte na „Procházet“ pro ověření správné funkčnosti disku
- **Přesunutí mediálních souborů**
 1. Spustíte aplikaci „Fotografie“
 2. Vyberte mediální soubory
 3. Klepněte na ikonu sdílení
 4. Vyberte „Uložit do souborů“
 5. Klepněte na „Procházet“
 6. Vyberte MSI DATAMAG
 7. Klepněte na „Uložit“ v pravém horním rohu
- **Povolte Apple ProRes**
 1. Přejděte do „Nastavení“
 2. Stiskněte „Fotoaparát“
 3. Klepněte na „Formáty“
 4. Povolte Apple ProRes
 5. Otevřete aplikaci „Fotoaparát“
 6. Přepněte do režimu VIDEO
 7. Odemkněte ProRes HDR (ikona USB-C se zobrazí v dolní části obrazovky.)

※ Další informace najdete na oficiálním webu společnosti MSI.

26 Українська

Знайомство з виробом



- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Вішак | 5. Світлодіодний індикатор |
| 2. Портативний SSD | 7. Кабелі 40 Гб/сек USB-C (Довга і коротка версії) |
| 3. Гумова прокладка | 8. Адаптер USB-C у USB-A |
| 4. Алюмінієвий корпус | 9. Металеві кільця (чорно-білі) |
| 5. Порт USB-C | |
-

Підключіть DATAMAG

Кабелями USB-C і USB-C у USB-A з комплекту адаптера підключіть пристрій до DATAMAG. Це залежить від доступних портів на пристрої.

Відключіть DATAMAG

Обов'язково скористайтесь функцією «Безпечне відключення апаратних засобів» для кожного відключення від DATAMAG. Відключення DATAMAG від комп'ютера без застосування цієї функції може спричинити втрату даних або пошкодження DATAMAG. MSI не несе відповідальності за будь-які втрати даних користувачів або пошкодження виробу через невиконання користувачами цих інструкцій.

Прикріплення DATAMAG

Прикріпіть DATAMAG напряму до будь-якого мобільного пристрою з функцією магніту або спочатку вставте металеві кільця з комплекту до будь-якої поверхні, щоб легко прикріпити DATAMAG.

Системні вимоги

- **Підтримка інтерфейсу USB4 40 Гб/сек:**

Щоб досягти оптимальних швидкостей передачі даних, користуйтеся інтерфейсом USB4 40 Гб/сек. Продуктивність може залежати від налаштувань апаратних засобів і ПЗ.

- **Сумісні операційні системи:**

Windows, macOS, iOS і Android.

- **Формати файлів:**

DATAMAG попередньо форматований системою файлів exFAT, підтримуваною операційними системами Windows OS, macOS, iOS і Android. Сумісність, що підтримує читання і запис даних, може різнитися залежно від ОС. Подробиці вказано у таблиці нижче. Якщо ви користуєтеся DATAMAG з єдиною ОС, рекомендовано форматувати її відповідно до ОС файловою системою. Див. таблицю обмежень читання і запису за файловою і операційною системами.

Формати файлів	Windows OS	Mac OS
exFAT	Зчитування і запис	Зчитування і запис
NTFS	Зчитування і запис	Лише зчитування
HFS	Не розпізнається	Зчитування і запис

Як користуватися DATAMAG з iPhone


DATAMAG підтримує всі iPhones, починаючи з iPhone 15, і наступні моделі.

- **Як знайти диск**
 1. Підключіть диск через порт USB-C
 2. Відкрийте додаток «Файли»
 3. Натисніть «Перегляд», щоб підтвердити, що диск правильно працює
- **Переміщуйте файли медіа**
 1. Запустіть додаток «Фото»
 2. Виберіть файли медіа
 3. Натисніть піктограму «спільне користування»
 4. Виберіть «Зберегти у файли»
 5. Натисніть «Перегляд»
 6. Виберіть MSI DATAMAG
 7. Натисніть «Зберегти» у правому верхньому кутку
- **Активуйте Apple ProRes**
 1. Перейдіть до «Налаштування»
 2. Натисніть «Камера»
 3. Натисніть «Формати»
 4. Активуйте Apple ProRes
 5. Відкрийте додаток «Камера»
 6. Перемкніться на ВІДЕО режим
 7. Розблокуйте ProRes HDR (піктограма USB-C з'явиться внизу екрану)

※ Більше інформації подано на офіційному веб-сайті MSI.

27 Ελληνικά

Επισκόπηση προϊόντος



- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Στοιχείο ανάρτησης | 5. Ενδεικτική λυχνία LED |
| 2. Φορητός δίσκος SSD | 6. Καλώδια 40 Gbps USB-C
(Μακριά και κοντή έκδοση) |
| 3. Ελαστικό επίθεμα | 7. Προσαρμογέας USB-C σε USB-A |
| 4. Περιβλήμα αλουμινίου | 8. Μεταλλικοί δακτύλιοι (Μαύρο & Λευκό) |
| 5. Θύρα USB-C | |
-

Σύνδεση DATAMAG

Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια USB-C και τον προσαρμογέα USB-C σε USB-A για να συνδέσετε τη συσκευή σας στο DATAMAG. Αυτό εξαρτάται από τις διαθέσιμες θύρες της συσκευής σας.

Αποσύνδεση DATAMAG

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Ασφαλούς αφαίρεσης υλικού» για κάθε αποσύνδεση του DATAMAG. Η αποσύνδεση του DATAMAG από τον υπολογιστή χωρίς τη χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή ζημιά στο DATAMAG. Η MSI δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων του χρήστη ή ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από την αδυναμία του χρήστη να ακολουθήσει τις οδηγίες.

Προσάρτηση DATAMAG

Προσαρτήστε το DATAMAG απευθείας σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή με μαγνητικά στοιχεία ή κολλήστε πρώτα τους μεταλλικούς δακτυλίους που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια για εύκολη προσάρτηση του DATAMAG.

Απαιτήσεις συστήματος

- **Υποστήριξη διασύνδεσης USB4 40 Gbps:**

Για βέλτιστες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιήστε τη **Διασύνδεση USB4 40 Gbps**. Οι επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού του συστήματος.

- **Συμβατά λειτουργικά συστήματα:**

Windows, macOS, iOS και Android.

- **Μορφές αρχείων:**

Το DATAMAG είναι προ-διαμορφωμένο με το σύστημα αρχείων exFAT, το οποίο υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows OS, macOS, iOS και Android. Η συμβατότητα για την ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Εάν χρησιμοποιείτε το DATAMAG με ένα μόνο λειτουργικό σύστημα, συνιστάται η διαμόρφωσή του με το σύστημα αρχείων που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Ανατρέξτε στον πίνακα για τους περιορισμούς ανάγνωσης/εγγραφής ανά σύστημα αρχείων και λειτουργικό σύστημα.

Μορφές αρχείων	Windows OS	Mac OS
exFAT	Ανάγνωση και εγγραφή	Ανάγνωση και εγγραφή
NTFS	Ανάγνωση και εγγραφή	Μόνο ανάγνωση
HFS	Δεν αναγνωρίζεται	Ανάγνωση και εγγραφή

Χρήση του DATAMAG με iPhone

Το DATAMAG υποστηρίζει όλα τα iPhone από το iPhone 15 και μετά.

- **Εντοπίστε τη μονάδα δίσκου**
 1. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου μέσω της θύρας USB-C
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή «Αρχεία»
 3. Πατήστε «Αναζήτηση» για να επιβεβαιώσετε ότι η μονάδα δίσκου λειτουργεί σωστά.
- **Μετακινήστε τα αρχεία πολυμέσων**
 1. Εκκινήστε την εφαρμογή «Φωτογραφίες»
 2. Επιλέξτε τα αρχεία πολυμέσων
 3. Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης
 4. Επιλέξτε «Αποθήκευση σε αρχεία»
 5. Πατήστε «Αναζήτηση»
 6. Επιλέξτε MSI DATAMAG
 7. Πατήστε «Αποθήκευση» στην επάνω δεξιά γωνία.
- **Ενεργοποιήστε το Apple ProRes**
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις»
 2. Πατήστε «Κάμερα»
 3. Πατήστε «Μορφές»
 4. Ενεργοποιήστε το Apple ProRes
 5. Ανοίξτε την εφαρμογή «Κάμερα»
 6. Μεταβείτε στη λειτουργία VIDEO
 7. Ξεκλειδώστε το ProRes HDR (το εικονίδιο USB-C θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης.)

※ Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της MSI.

Specifications

DATAMAG 40Gbps

MS-8Z0H (SSD)

SSD Rating / 輸入 : DC 5V --- 1.5A

	Temperature	Humidity
Operating	0 ~ 40°C	10 ~ 95%
Storage	-30 ~ 70°C	10 ~ 95%

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at msi REACH website at <https://csr.msi.com/global/Product-Chemical-Management>.

Safety & Warning Instructions

Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

- Do not leave the product in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the product.
- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power source complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：固態硬碟 Equipment name	型號（型式）：MS-820H Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路及電子組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质								
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP
电路板组件*	x	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆/连接器	x	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注3：上述表格标注“x”之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。 * 电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。									



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !