



# HERALD BE9400 WiFi 7 PCIe Card QUICK START GUIDE


條文碼位置

Part NO.:G52-86602X1



## English

### Package contents



WiFi/ Bluetooth PCIe card

USB Cable

Antenna


\* These pictures are for reference only and may vary without notice.  
\* The packing contents may vary according to the model you purchased.

### Installing the WiFi/ Bluetooth PCIe card

1. Install the WiFi/ Bluetooth PCIe card in a PCIe x1 slot.
2. Connect one end of the USB cable to the USB connector on the card.
3. Connect the other end of the USB cable to the USB 2.0 connector on the motherboard.
4. Use a screw to securely fasten the card in place.
5. Tighten the antenna onto the RP-SMA connectors on the WiFi/ Bluetooth PCIe card as illustrated.
6. Power on your system and proceed to install the necessary driver. (<https://www.msi.com/support/networking>)

### Important

Make sure all cables are properly connected.



## 繁體中文

### 包裝內容物

- WiFi 無線 / 藍牙 PCIe 卡
- USB 線
- 天線

\* 上述圖片僅供參考，實際產品可能有變化的，恕不另行通知。  
\* 包裝內容可能因您購買的型號而異。

### 安裝 WiFi 無線 / 藍牙 PCIe 卡

1. 將 WiFi 無線 / 藍牙 PCIe 卡安裝到主機板的 PCIe x1 插槽中。
2. 將 USB 線的一端連接到卡上的 USB 介面。
3. 將 USB 線的另一端連接到主機板上的 USB 2.0 介面。
4. 使用螺絲將卡牢固固定到位置。
5. 如圖所示，將天線鎖緊到 WiFi 無線 / 藍牙 PCIe 卡上的 RP-SMA 介面。
6. 打開系統電源，然後安裝必要的驅動程式。 (<https://www.msi.com/support/networking>)

注意: 請確保所有電纜都已正確連接。

## 简体中文

### 包裝內容物

- WiFi 无线 / 蓝牙 PCIe 卡
- USB 电缆
- 天线

\* 上述图片仅供参考，实际产品可能有所变化，恕不另行通知。  
\* 包装内容可能因您购买的型号而异。

### 安裝 WiFi 无线 / 蓝牙 PCIe 卡

1. 将 WiFi 无线 / 蓝牙 PCIe 卡安装到主板的 PCIe x1 插槽中。
2. 将 USB 电缆的一端连接到卡上的 USB 接口。
3. 将 USB 电缆的另一端连接到主板上的 USB 2.0 接口。
4. 使用螺丝将卡牢固固定到位置。
5. 如图所示，将天线拧紧到 WiFi 无线 / 蓝牙 PCIe 卡上的 RP-SMA 接口。
6. 打开系统电源，然后安装必要的驱动程序。 (<https://www.msi.com/support/networking>)

注意: 请确保所有电缆都已正确连接。

## 日本語

### パッケージの内容

- WiFi/ Bluetooth PCIeカード
- USBケーブル
- アンテナ

\* 図は参照用です。予告なしに変更する場合があります。  
\* パッケージの内容は、ご購入したモデルによって異なる場合があります。

### WiFi/ Bluetooth PCIeカードの取り付け

1. WiFi/ Bluetooth PCIeカードをPCIe x1スロットに取り付けます。
2. USBケーブルの一端をカードのUSBコネクタに接続します。
3. USBケーブルの另一端をマザーボードのUSB 2.0コネクタに接続します。
4. ねじでカードをしっかりと固定します。
5. 図のように、アンテナをしっかりとWiFi/ Bluetooth PCIeカードのRP-SMAコネクタに固定します。
6. システムの電源を入れ、必要なドライバをインストールします。 (<https://www.msi.com/support/networking>)

注意: 全てのケーブルが正しく接続されたことを確認してください。

## 한국어

### 패키지 구성품

- WiFi 블루투스 PCIe 카드
- USB 케이블
- 안테나

\* 이 사진은 참조용이며 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
\* 포장 구성품은 구매하신 모델에 따라 다를 수 있습니다.

### WiFi/ 블루투스 PCIe 카드 설치

1. WiFi/ 블루투스 PCIe 카드를 PCIe x1 슬롯에 설치합니다.
2. USB 케이블의 한쪽 끝을 카드의 USB 커넥터에 연결합니다.
3. USB 케이블의 다른 쪽 끝을 메인보드의 USB 2.0 커넥터에 연결합니다.
4. 나사를 사용하여 카드를 제자리에 단단히 고정합니다.
5. 그림과 같이 WiFi/ 블루투스 PCIe 카드의 RP-SMA 커넥터에 안테나를 조입니다.
6. 시스템 전원을 켜고 필요한 드라이버를 설치합니다. (<https://www.msi.com/support/networking>)

중요사항: 모든 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

## Español

### Contenido del paquete

- Tarjeta PCIe Wi-Fi/ Bluetooth
- Cable USB
- Antena

\* Estas imágenes son solo para referencia y pueden variar sin previo aviso.  
\* El contenido del embalaje puede variar según el modelo que haya comprado.

### Instalación de la tarjeta PCIe Wi-Fi/Bluetooth

1. Instale la tarjeta PCIe Wi-Fi/Bluetooth en una ranura PCIe x1.
2. Conecte un extremo del cable USB al conector USB de la tarjeta.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al conector USB 2.0 de la placa base.
4. Utilice un tornillo para fijar la tarjeta de forma segura en su sitio.
5. Apriete la antena en los conectores RP-SMA de la tarjeta PCIe Wi-Fi/Bluetooth tal y como se muestra en la ilustración.
6. Encienda el sistema e instale el controlador necesario. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Importante:** Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.

## Suomi

### Pakkauksen sisältö

- WiFi/Bluetooth PCIe-kaart
- USB-kabel
- Antenna

\* Deze afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie en kunnen zonder mededeling variëren.  
\* Pakkauksen sisältö voi vaihdella ostamasi mallin mukaan.

### WiFi/Bluetooth PCIe -kortin asentaminen

1. Asenna WiFi/Bluetooth PCIe -kortti PCIe x1 -korttipaikkaan.
2. Liitä USB-kaapelin toinen pää kortin USB-liittimeen.
3. Liitä USB-kaapelin toinen pää emolevyn USB 2.0 -liittimeen.
4. Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla.
5. Kiinnitä antenni WiFi/Bluetooth PCIe -kortin RP-SMA-liittimiin kuvan osoittamalla tavalla.
6. Käynnistä järjestelmä ja asenna tarvittava ohjain. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Tärkeää:** Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein.

## Svenska

### Paketets innehåll

- WiFi/Bluetooth PCIe-kort
- USB-kabel
- Antenn

\* Bilderna är endast avsedda som referens och kan variera utan föregående meddelande.  
\* Förpackningens innehåll kan variera beroende på vilken modell du har köpt.

### Installera WiFi/ Bluetooth PCIe-kortet

1. Installera WiFi/ Bluetooth PCIe-kortet i en PCIe x1-kortplats.
2. Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-kontakten på kortet.
3. Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB 2.0-kontakten på moderkortet.
4. Använd en skruv för att fästa kortet ordentligt på plats.
5. Dra åt antennen på RP-SMA-kontakterna på WiFi/Bluetooth PCIe-kortet enligt bilden.
6. Slå på systemet och fortsätt med att installera de nödvändiga drivrutinerna. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Viktigt:** Se till att alla kablar är korrekt anslutna.

## Norsk

### Pakkens innhold

- PCIe-kort for WiFi/Bluetooth
- USB-kabel
- Antenne

\* Disse bildene er kun til referanse og kan avvike uten videre varsel.  
\* Embalagens innhold kan variere avhengig av modellen du kjøpte.

### Installere PCIe-kortet for WiFi/Bluetooth

1. Installerer WiFi/Bluetooth PCIe-kortet i et PCIe x1-spor.
2. Koble den ene enden av USB-kabelen USB-kontakten på kortet.
3. Koble den andre enden av USB-kabelen USB 2.0-kontakten på hovedkortet.
4. Bruk en skruv til å feste kortet ordentlig på plass.
5. Stram antennen til RP-SMA-kontaktene på PCIe-kortet for WiFi/Bluetooth som vist.
6. Slå på systemet og fortsett med å installere den nødvendige driveren. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Viktigt:** Sørg for at alle kablene er riktig tilkoblet.

## Tiếng Việt

### Các thành phần trong hộp:

- Card WiFi/ Bluetooth PCIe
- Cáp USB
- An-ten

\* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  
\* Thành phần trong hộp có thể thay đổi tùy theo model bạn đã mua.

### Lắp đặt card WiFi/Bluetooth PCIe

1. Lắp đặt card WiFi/Bluetooth PCIe vào khe cắm PCIe x1.
2. Cắm một đầu cáp USB vào đầu nối USB trên card.
3. Cắm đầu còn lại của cáp USB vào đầu nối USB 2.0 trên bo mạch chủ.
4. Dùng vít để cố định card vào đúng vị trí.
5. Siết chặt ăng-ten vào đầu nối RP-SMA trên card WiFi/Bluetooth PCIe như hình minh họa.
6. Bật nguồn hệ thống và tiến hành cài đặt trình điều khiển cần thiết. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Quan trọng:** Đảm bảo tất cả các cáp được kết nối đúng cách.

## Bahasa Indonesia

### Isi paket

- Kartu PCIe WiFi/Bluetooth
- Kabel USB
- Antena

\* Gambar ini hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan s ebelumnya.  
\* Isi paket dapat bervariasi tergantung pada model yang Anda beli.

### Memasang kartu WiFi/Bluetooth PCIe

1. Pasang kartu WiFi/Bluetooth PCIe ke slot PCIe x1.
2. Sambungkan salah satu ujung kabel USB ke konektor USB pada kartu.
3. Sambungkan ujung lain kabel USB ke konektor USB 2,0 pada motherboard.
4. Gunakan sekrup untuk mengencangkan kartu dengan kuat di tempatnya.
5. Pasang antena ke konektor RP-SMA pada kartu PCIe WiFi/Bluetooth seperti yang ditunjukkan pada gambar.
6. Nyalakan perangkat Anda dan lanjutkan dengan menginstal driver yang diperlukan. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Penting:** Pastikan semua kabel terhubung dengan benar.

## Slovenčina

### Obsah balenia

- Karta PCIe s rozhraním Wi-Fi/Bluetooth
- Kabel USB
- Anténa

\* Tieto obrázky slúžia len na orientačné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
\* Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.

### Instalácia karty PCIe s rozhraním Wi-Fi/Bluetooth

1. Nainštalujte kartu WiFi/Bluetooth PCIe do slotu PCIe x1.
2. Pripojte jeden koniec kábla USB ku konektoru USB na karte.
3. Pripojte druhý koniec kábla USB ku konektoru USB 2.0 na základnej doske.
4. Pomocou skrutky bezpečne upevnite kartu na mieste.
5. Naskrutkuje anténu na konektory RP-SMA na karte WiFi/Bluetooth PCIe, ako je znázomené.
6. Zapnite systém a pokračujte inštaláciou potrebného ovládača. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Dôležité:** Uistite sa, že všetky káble sú správne pripojené.

## Dansk

### Pakkens indhold

- PCIe-kort for WiFi/Bluetooth
- USB-kabel
- Antenne

\* Disse billeder er kun til reference og kan ændres uden varsel.  
\* Embalagens indhold afhænger af modellen, du købte.

### Installation af Wi-Fi/Bluetooth PCIe-kortet

1. Installer Wi-Fi/Bluetooth PCIe-kortet i et PCIe x1-stik.
1. Nainštalujte kartu WiFi / Bluetooth PCIe do slotu PCIe x1.
2. Pripojte jeden konec kabelu USB ke konektoru USB na kartě.
3. Pripojte druhý konec kabelu USB ke konektoru USB 2.0 na základní desce.
4. Kartu bezpečně upevněte šroubem.
5. Utláhněte anténu ke konektorům RP-SMA na kartě WiFi / Bluetooth PCIe, jak je znázorněno na obrázku.
6. Zapněte systém a pokračujte v instalaci potřebného ovladače. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Vígtig:** Sørg for, at alle kablerne tilsluttes rigtigt.

## Deutsch

### Lieferumfang

- WiFi-/Bluetooth-PCIe-Karte
- USB-Kabel
- Antenne

\* Die Abbildungen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung abweichen.  
\* Der Lieferumfang kann je nach gekauftem Modell variieren.

### Installation der WiFi-/Bluetooth-PCIe-Karte

1. Installieren Sie die WiFi-/Bluetooth-PCIe-Karte in einem PCIe-x1-Steckplatz.
2. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss der Karte.
3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-2.0-Anschluss auf dem Motherboard.
4. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube sicher im Steckplatz.
5. Schrauben Sie die Antenne auf die RP-SMA-Anschlüsse der WiFi-/Bluetooth-PCIe-Karte, wie abgebildet.
6. Schalten Sie Ihr System ein und installieren Sie den erforderlichen Treiber. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

## Français

### Contenu de l'emballage

- Carte PCIe WiFi/Bluetooth
- Câble USB
- Antenne

\* Ces images sont données à titre de référence seulement et peuvent varier sans préavis.  
\* Le contenu de l'emballage peut varier selon le modèle que vous avez acheté.

### Installation de la carte PCIe WiFi/Bluetooth

1. Installez la carte PCIe WiFi/Bluetooth dans un slot PCIe x1.
2. Connectez une extrémité du câble USB au connecteur USB de la carte.
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB au connecteur USB 2.0 de la carte mère.
4. Utilisez une vis pour fixer solidement la carte.
5. Serrez l'antenne sur les connecteurs RP-SMA de la carte PCIe WiFi/Bluetooth comme illustré.
6. Allumez votre système et procédez à l'installation du pilote nécessaire. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Important :** Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

## Türkçe

### Paket içerikleri

- WiFi/ Bluetooth PCIe kartı
- USB Kablosu
- Anten

\* Bu resimler yalnızca referans içindir ve uyandı bulunmadan değiştirilebilir.  
\* Paket içeriği satın aldığınız modele göre değişiklik gösterebilir.

### WiFi/ Bluetooth PCIe kartının takılması

1. WiFi/ Bluetooth PCIe kartını bir PCIe x1 yuvasına takın.
2. USB kablounun bir ucunu karttaki USB konektörüne bağlayın.
3. USB kablounun diğer ucunu ana karttaki USB 2.0 konektörüne bağlayın.
4. Kartı yerine güvenli bir şekilde sabitlemek için bir vida kullanın.
5. Anteni resimde gösterildiği gibi WiFi/ Bluetooth PCIe kartındaki RP-SMA konektörlerinin üzerine yaklaştırn.
6. Sistemizin gücünü açın ve gerekli sürücüyü kurmak için devam edin. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Önemli:** Tüm kabloların doğru şekilde takıldığınıdan emin olun.

## Português

### Conteúdo da embalagem

- Placa PCIe WiFi/Bluetooth
- Cabo USB
- Antena

\* Estas imagens servem apenas como referência e podem ser alteradas sem aviso prévio.  
\* O conteúdo da embalagem pode ser diferente, dependendo do modelo adquirido.

### Instalar a placa PCIe WiFi/Bluetooth

1. Instale a placa PCIe WiFi/Bluetooth numa ranhura PCIe x1.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB ao conector USB da placa.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao conector USB 2.0 da placa principal.
4. Utilize um parafuso para fixar bem a placa.
5. Aperte a antena nos conectores RP-SMA da placa PCIe WiFi/Bluetooth, conforme ilustrado.
6. Ligue o sistema e continue com a instalação do controlador necessário. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Importante:**Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados.

## Polski

### Zawartość opakowania

- Karta Wi-Fi/Bluetooth PCIe
- Kabel USB
- Antena

\* Zdjęcia te mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą zostać zmienione bez powiadomienia.  
\* Zawartość opakowania zależy od zakupionego modelu.

### Instalacja karty Wi-Fi/Bluetooth PCIe

1. Zainstaluj kartę Wi-Fi/Bluetooth PCIe w gnieździe PCIe x1.
2. Podłącz jeden koniec kabla USB do złącza USB na karcie.
3. Podłącz drugi koniec kabla USB do złącza USB 2.0 na płycie głównej.
4. Zabezpiecz kartę na miejscu, przykręcając śrubę.
5. Przykręć antenę do złącza RP-SMA na karcie Wi-Fi/Bluetooth PCIe tak, jak pokazano na rysunku.
6. Włącz system i zainstaluj niezbędny sterownik. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Ważne:** Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

## Nederlands

### Inhoud verpakking

- WiFi/ Bluetooth PCIe-kaart
- USB-kabel
- Antenne

\* Deze afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie en kunnen zonder mededeling variëren.  
\* De inhoud van de verpakking kan variëren overeenkomstig het model dat u hebt aangeschaft.

### De WiFi/ Bluetooth PCIe-kaart installeren

1. Installeer de WiFi/ Bluetooth PCIe-kaart in een PCIe x1-sleuf.
2. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-connector op de kaart.
3. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB 2.0-connector op het moederbord.
4. Gebruik een schroef om de kaart stevig op de plaats te bevestigen.
5. Maak de antenne vast op de RP-SMA-connectors op de WiFi/ Bluetooth PCIe-kaart, zoals geïllustreerd.
6. Schakel uw systeem in en ga verder met installeren van het noodzakelijke stuurprogramma. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Belangrijk:** Zorg ervoor dat alle kabels juist zijn aangesloten.

## Русский

### Комплект поставки

- Карта PCIe с поддержкой WiFi/ Bluetooth
- Кабель USB
- Антенна

\* Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут изменяться без уведомления.  
\* Комплект поставки может отличаться в зависимости от приобретенной модели.

### Установка карты PCIe с поддержкой WiFi/ Bluetooth

1. Установите карту PCIe с поддержкой WiFi/ Bluetooth в слот PCIe x1.
2. Подключите один конец кабеля USB к разъему USB на карте.
3. Подключите другой конец кабеля USB к разъему USB 2.0 на материнской плате.
4. Закрепите карту с помощью винта.
5. Прикрутите антенны к разъемам RP-SMA на карте PCIe с поддержкой Wi-Fi/ Bluetooth, как показано на рисунке ниже.
6. Включите систему и установите необходимого драйвера. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Внимание!** Убедитесь, что все кабели правильно подключены.

## Italiano

### Contenuto della confezione

- Scheda PCIe WiFi/Bluetooth
- Cavo USB
- Antenna


\* Queste immagini sono solo di riferimento e potrebbero variare senza preavviso.  
\* Il contenuto della confezione potrebbe variare a seconda del modello acquistato.

### Installazione della scheda PCIe WiFi/Bluetooth


1. Installare la scheda PCIe WiFi/Bluetooth in uno slot PCIe x1.
2. Collegare un'estremità del cavo USB al connettore USB della scheda.
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB al connettore USB 2.0 della scheda madre.
4. Utilizzare una vite per fissare saldamente la scheda in posizione.
5. Serrare l'antenna sui connettori RP-SMA della scheda PCIe WiFi/Bluetooth come illustrato.
6. Accendere il sistema e procedere con l'installazione del driver necessario. (<https://www.msi.com/support/networking>)

**Importante:** Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.


Lietuvių
<b>Pakuotės turinys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>„WiFi“ / „Bluetooth“ PCIe plokštė</li> <li>USB kabelis</li> <li>Antena</li> <li>Sios nuotraukos yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.</li></ul> <p>* Pakuotės turinys gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.</p> <b>„WiFi“ / „Bluetooth PCIe“ plokštės montavimas</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Įdėkite „WiFi“ / „Bluetooth PCIe“ plokštę į „PCIe x1“ lizdą.</li> <li>Prijunkite vieną USB kabelio galą prie plokštės USB jungties.</li> <li>Kita USB laido galą prijunkite prie pagrindinės plokštės USB 2.0 jungties.</li> <li>Pritvirtinkite plokštę varžtu.</li> <li>Pritvirtinkite anteną prie „WiFi“ / „Bluetooth PCIe“ plokštės RP-SMA į ungčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.</li> <li>Įjunkite sistemą ir įdėkite reikiamą tvarkyklę. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Svarbu:</b> Įsitikinkite, kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti.
Українські
<b>Įrekojuma satus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi / Bluetooth PCIe karte</li> <li>USB kabelis</li> <li>Antena</li> <li>* Šie atėli ir tikai informatīvi un var atšķirties bez iepriekšēja brīdinājuma.</li></ul> <p>* Įrekojuma satus var atšķirties atkarbā no iegādātā modeļa.</p> <b>Wi-Fi / Bluetooth PCIe kartes ievietošana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Ievietojiet Wi-Fi / Bluetooth PCIe karti PCIe x1 atverē.</li> <li>Pievienojiet vienu USB kabelu galu kartes USB savienotājam.</li> <li>Pievienojiet USB kabelu otru galu mātesplātes USB 2.0 savienotājam.</li> <li>Izmantojiet skrūvi, lai droši nostiprinātu karti vietā.</li> <li>Pieviecliet antenu pie RP-SMA savienotājiem uz Wi-Fi / Bluetooth PCIe kartes, kā parādīts attēlā.</li> <li>Ieslēdziet sistēmu un turpiniet instalēt nepieciešamo draiveri. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Svarīgi!</b> Pārliecinieties, vai visi kabeli ir pareizi pievienoti.

<b>CE RED Compliance Statement</b> 
EU Simplified Declaration of Conformity
Micro-Star INTL CO., LTD. hereby declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.msi.com/support
The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz & 5945 to 6425 MHz frequency range applicable in countries that support WiFi 7.


<b>RF Exposure Information</b>
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE
	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
	I	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
	RO	SI	SE	SK	TR	UK(NI)			

<b>RED RF Output Power:</b>		
Technologies	Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power(EIRP) @Bm
WLAN 2.4 GHz	2400-2472 MHz	20
WLAN 5 GHz	5150-5250 MHz	23
WLAN 5 GHz	5250-5350 MHz	23
WLAN 5 GHz	5470-5725 MHz	30
WLAN 5 GHz	5725-5850 MHz	23
WLAN 6 GHz	5945-6425 MHz	23

<b>UKCA Compliance Statement</b> 
UKCA Simplified Declaration of Conformity
Micro-Star INTL CO., LTD. hereby declares that the radio equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the UK Declaration of Conformity may be found at the following internet address: https://www.msi.com/support
The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz & 5945 to 6425 MHz frequency range applicable in countries that support WiFi 7.

<b>Eesti</b>
<b>Pakendi sisu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>WiFi/ Bluetooth PCIe trükkplaat</li> <li>USB-kaabel</li> <li>Antenn</li> <li>* Aceste imagini sunt doar cu titlu informativ și pot varia fără a notifica prealabilă.</li></ul> <p>* Conținutul ambalajului poate varia în funcție de modelul achiziționat.</p> <b>Instalarea plăcii PCIe WiFi/Bluetooth</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Paigaldage WiFi/ Bluetooth PCIe trükkplaat.</li> <li>Ühendage USB-kaabli üks ots trükkplaadi USB-porti.</li> <li>Ühendage USB-kaabli teine ots emaplaadi USB 2.0 liitmikule.</li> <li>Keerake trükkplaadi kruvid kinni, et hoida seada paigal.</li> <li>Keerake antenn RP-SMA liitmikule, mis on WiFi/ Bluetooth PCIe trükkplaadil, nagu joonisel näidatud.</li> <li>Lülitage oma süsteem sisse ja installige nõuetekohane draiver. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Ouline:</b> Veenduge, et kõik kaablid on nõuetekohaselt ühendatud.
<b>Українська</b>
<b>Вміст пакування</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Карта WiFi/ Bluetooth PCIe</li> <li>Кабель USB</li> <li>Антенa</li> <li>* Ця зображення подані лише як ілюстрація і можуть змінюватися без попередження.</li></ul> <p>* Вміст пакування залежить від придбанної вами моделі.</p> <b>Інсталяція карти WiFi/ Bluetooth PCIe</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Встаєте карту WiFi/ Bluetooth PCIe в отвір PCIe x1.</li> <li>Підключіть кабель USB одним кінцем до з'єднувача USB на карті.</li> <li>Іншим кінцем підключіть кабель USB до з'єднувача USB 2.0 на материнській платі.</li> <li>Закріпітьте карту викруткою.</li> <li>Затягнуйтем закріпіть антену на з'єднувачах RP-SMA на карті WiFi/ Bluetooth PCIe, як показано на ілюстрації.</li> <li>Увімкніть живлення системи і перейдіть до встановлення необхідного драйвера. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Важливо:</b> Переконайтеся, що всі кабелі правильно підключено.

<b>RF Exposure Information</b>	
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.	
	UK

<b>Japan Compliance Statement</b>
屋外での使用について
本製品は、5GHz帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5.2GHz、5.3GHz帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。
法律および規制遵守
本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがあります。当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

<b>VCCI: Japan Compliance Statement</b>
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用aすることを目的としています。が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いを行ってください。
※ この製品に付属している電源コードは、同梱の本体専用です。同梱の本体以外の他の製品には使用しないでください。"
※ サポートに関しては、MSIのウェブサイト（https://www.msi.com/support/）をご確認ください。

<b>Korea Statement</b>
무선 규격 - WLAN 2.4 GHz(b/g/n/ac/ax/be) <span> </span> : 송수신 2412 MHz ~2472 MHz
5 GHz(a/n/ac/ax/be) <span> </span> : 송수신 5180 MHz ~ 5825 MHz
6 GHz(l/ac/ax/be) <span> </span> : 송수신 5955MHz ~ 7115 MHz(나 내역)
<취급성형가 표시사항>
상호: ㈜엘에스아이코리아
제품명: WiFi 7 PCIe Card
모델명: QCNCM865
제조년월:2026년
제조사: MSI
제조국가: 중국
인증번호: R-C-QT1-QCNCM865
A/S: msi.com/support

<b>Română</b>
<b>Conținutul pachetului</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Card PCIe WiFi/Bluetooth</li> <li>Cablul USB</li> <li>Antenă</li> <li>* Aceste imagini sunt doar cu titlu informativ și pot varia fără a notifica prealabilă.</li></ul> <p>* Conținutul ambalajului poate varia în funcție de modelul achiziționat.</p> <b>Instalarea plăcii PCIe WiFi/Bluetooth</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Instalați placa PCIe WiFi/Bluetooth într-un slot PCIe x1.</li> <li>Conectați un capăt al cablului USB la conectorul USB de pe card.</li> <li>Conectați celălalt capăt al cablului USB la conectorul USB 2.0 de pe placa de bază.</li> <li>Folosiți un șurub pentru a fixa bine cardul în poziție.</li> <li>Strângeți antenna pe conectorii RP-SMA de pe placa PCIe WiFi/Bluetooth, conform ilustrației.</li> <li>Porniți sistemul și continuați cu instalarea driverului necesar. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Important:</b> Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corespunzător.
<b>Ελληνικά</b>
<b>Περιεχόμενο συσκευασίας</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Κάρτα WiFi/Bluetooth PCIe</li> <li>Καλώδιο USB</li> <li>Κρατίο</li> <li>* Αυτές οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν χωρίς προειδοποίηση.</li></ul> <p>* Το περιεχόμενο της συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράστάε.</p> <b>Εγκατάσταση της κάρτας WiFi/Bluetooth PCIe</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Εγκαταστήστε την κάρτα WiFi/Bluetooth PCIe σε μια υποδοχή PCIe x1.</li> <li>Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB της κάρτας.</li> <li>Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB 2.0 της μητρικής πλακέτας.</li> <li>Χρησιμοποιήστε μια βίδα για να στερεώσετε καλά την κάρτα στη θέση της.</li> <li>Σφίξτε την κραία στους συνδέσμους RP-SMA της κάρτας WiFi/Bluetooth PCIe όπως φαίνεται στην εικόνα.</li> <li>Ενεργοποιήστε το σύστημά σας και προχωρήστε στην εγκατάσταση του απαραίτητου προγράμματος οδήγησης. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Σημαντικό:</b> Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.


<b>български</b>
<b>Съдържание на пакета</b> <ul style="list-style-type: none"><li>WiFi/ Bluetooth PCIe карта</li> <li>USB кабел</li> <li>Антенa</li> <li>* Тези снимки са само за справка и могат да варират без предизвестие.</li></ul> <p>* Съдържанието на опаковката може да варира според модела, който сте купили.</p> <b>Инсталиране на WiFi/ Bluetooth PCIe карта</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Инсталирайте WiFi/ Bluetooth PCIe картата в 1 гнездо PCIe.</li> <li>Свържете единия край на USB кабела към USB конектора на картата.</li> <li>Свържете другия край на USB кабела към USB 2.0 конектора на дънната плътка.</li> <li>Използвайте винт, за да закрепите картата на място.</li> <li>Затегнете антената към RP-SMA конекторите на WiFi/ Bluetooth PCIe картата, както е показано на илюстрацията.</li> <li>Включете своята система и продължете да инсталирате необходимия драйвер. (https://www.msi.com/support/networking)</li></ol> <b>Важно:</b> Уверете се, че всички кабели са правилно свързани.

<b>Regulatory Statements</b>
<b>Federal Communications Commission Statement</b>
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: <ul style="list-style-type: none"><li>This device may not cause harmful interference.</li> <li>This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</li></ul> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates ,uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: <ul style="list-style-type: none"><li>Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li></ul> <b>CAUTION:</b> <p>Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>The availability of some specific channels and / or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end user.</p> <p>For 2.4G WLAN, only channels 1~11 are operational. Selection of other channels is not possible.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.</li> <li>The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.</li> <li>Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.</li></ul></p>

<b>RF Exposure Information</b>
This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.
<b>Canada Compliance Statement</b>
<b>Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES) –Canada Compliance Statement</b>
This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B)/NMB(B) Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB_003 du Canada.
The operation of this device to indoor use only. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.
Utilisation limitée à l'intérieur seulement; Utilisation interdite à bord de plateformes de forage pétrolier, de voitures, de trains, de bateaux et d'aéronefs, sauf à bord d'un gros aéronef volant à plus de 10 000 pieds d'altitude.
<b>Radio Frequency (RF) Exposure Information</b>
The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20 cm from a person's body).
<b>informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)</b>
La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'ISED Canada (ISED). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'ISED dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

<b>限用物質含有情況標示聲明書</b>						
設備名稱：無線網卡 型號（型式）：QCNCM865						
Equipment name Type designation (Type)						
限用物質及其化學符號						
Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBBs)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備註1：超過0.1 wt % 及 / 超過0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超過百分之含量標準。						
Note 1： "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備註2：“○” 係指該限用物質之百分比含量未超過百分之含量標準。						
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備註3：“—” 係指該限用物質為排除項目。						
Note 3：“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

<b>产品中有害物质的名称及含有信息表</b>										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DEHP	BSP	DEHP
电源供应器*	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○ 表示该有害物质在部件所含材料中的含量均不超过国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
* × 表示该有害物质至少在该部件的某一材料中的含量超过国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上所列出的部件，均指含有有害物质的部件，不包括那些在产品生产过程中被清除或排除的部件。										
注3：上述表格标注“—”之部件，皆符合法规标准且未使用有害物质之相关要求。										
*电源供应器：包括印刷电路板及其相关的零部件。										

<b>CMIT ID 标示于产品上</b> 
安全说明:
- 请在温度为0°C (32°F)至40°C(104°F)之间的环境中使用本产品。
- 请依照产品上的电源功率贴标说明使用正确的电源变压器，如果使用错误规格的电源变压器有可能会造成内部零件的损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面,若产品的机壳脱落，请联系维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品,请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损毁。
- 请保持机器在干燥的环境下使用。雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用数据机。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线,附件或其他周边产品。
- 如果电源已被损坏，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术人员或经销商来处理。
- 为了防止电击风险，在搬动主机之前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。电子产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。
仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

<b>Power and Operating/Storage Specifications</b>		
DC Power adapter	DC Output: +12V with Max 3A current	
	Temperature	Humidity
Operating	0 ~ 40°C	10 ~ 95%
Storage	-30 ~ 70°C	10 ~ 95%